

SOBRE O PRODUTO

Este aparelho de ginástica permite a simulação tanto de uma caminhada suave quando de uma passada acelerada trabalhando ao mesmo tempo membros superiores e inferiores atuando assim em um grande grupo muscular.

Além disso, o produto ainda permite que o atleta faça alongamentos descontraídos.

Por não possuir contato com o solo, o impacto é virtualmente absorvido protegendo as articulações do usuário.

Assim a utilização regular do aparelho propicia desde exercícios aeróbicos, até definição muscular e movimentos de resistência.

INSTRUÇÕES DE EXERCÍCIOS

1. Segure os braços de apoio (a) e suba sobre as plataformas (g);
2. Mantenha os joelhos soltos e o corpo reto, numa posição confortável como se Você fosse realizar uma caminhada;
3. Deslize os pés para frente e para trás, os braços acompanham o seu movimento.
4. Caso Você prefira, use os braços para puxar as hastes e auxiliar o exercício.
5. Comece com passadas suaves e aumente conforme a sua resistência e capacidade física.
6. Você pode, ainda, descontraír seus alongamentos sobre o aparelho inclinando o corpo para trás e para frente, bem como com a abertura de pernas

TERMO DE GARANTIA

Os produtos Ferrari Fitness têm garantia de 03 (três) meses, já compreendido o prazo legal, como sendo livre de defeitos de fabricação e materiais, sob condições normais de utilização, a partir da data de compra constante da NOTA FISCAL, emitida pelo estabelecimento onde o equipamento foi adquirido. Estando garantido contra defeitos de fabricação e montagem, desde que usado em condições normais, de acordo com o manual de instruções.

Durante o prazo de garantia estabelecido, a Ferrari Fitness assume o compromisso de substituir ou consertar, sem ônus, as peças defeituosas após a análise do seu departamento de Assistência Técnica. Poderá ser cobrada uma taxa de deslocamento do técnico caso o equipamento não esteja num dos Postos Autorizados. O valor desta taxa deverá ser combinado entre o assistente e o consumidor quando da solicitação do serviço.

ESTA GARANTIA PERDERÁ AUTOMATICAMENTE A VALIDADE, ISENTANDO ASSIM O FABRICANTE DE QUALQUER RESPONSABILIDADE NOS SEGUINTE CASOS:

7. Defeitos ocasionados por acidentes, uso indevido ou mau trato, transporte e ou armazenamento deficientes, e desgaste por uso;
8. A utilização de equipamentos de uso estritamente residencial em clubes, condomínios e academias, spas, ou qualquer outro lugar em que não se configure uso residencial;
9. Equipamentos montados e ou reparados por pessoas não autorizadas pela Ferrari Fitness. Assim como produtos que tenham sido modificados, transformados ou utilizando peças não originais;
10. A utilização do equipamento por usuários com peso igual ou superior a 100 Kg.

A garantia oferecida NÃO COBRE OS ITENS DE DESGASTE NORMAL, a saber: ROLAMENTOS / CINTA ROLANTE / CABOS E CONECTORES / ACABAMENTOS EM PVC / MONITOR.

As despesas de eventual transporte, bem como taxas de visitas domiciliares são de responsabilidade do usuário comprador.

O FABRICANTE não é responsável por danos indiretos, especiais ou conseqüentes de, ou com ligação com o uso ou desempenho do produto, ou outros danos com respeito à perda econômica, perda de propriedades, perda de receitas ou lucros, perda de satisfação ou uso, custos de remoção, instalação ou outros danos conseqüentes de qualquer natureza.

O FABRICANTE RESERVA PARA SI O DIREITO DE MODIFICAR AS ESPECIFICAÇÕES DESTE EQUIPAMENTO SEM AVISO PRÉVIO.



POWER FITNESS FERRARI

FABRICADO POR: DREAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Rua: Monteiro Lobato, 795 – Novo Esteio


Esteio/RS – Brasil – Cep: 93270-310

Fone: (51) 3473-8920 Fax: (51) 3473-8519

CNPJ: 02.272.006/0001-43

e-mail: dream@dream.com.br

COMO MONTAR SEU APARELHO



- 1 Empurre as extremidades (c) do aparelho para fora, até que as dobradiças (h) e os cabos de aço (e) estejam totalmente retos e firmes. O produto deverá ficar em posição de uso.
- 2 Encaixe os braços de apoio (a) nas hastes (f) e fixe-os com os parafusos de fixação (d). Verifique os mesmos para ter certeza de que ficaram bem apertados;
- 3 Observe se o aparelho encontra-se na mesma posição da gravura.
- 4 Para fechá-lo, empurre as extremidades (c) para dentro. Observe que as dobradiças (h) devem ser fechar para baixo.

MONITOR DE FUNÇÕES

LIGA/DESLIGA (POWER): Iniciando o exercício, o monitor imediatamente começará a funcionar. Após 04 (quatro) minutos sem uso o aparelho desligará. No entanto, para evitar que as funções fiquem armazenadas até o próximo exercício pressione o botão VERMELHO durante 06 (seis) segundos.

MUDANÇA AUTOMÁTICA (SCAN): Pressione o botão VERMELHO até que o visor aponte com a seta para a letra "A". O monitor indicará a cada 06 segundos todas as funções de forma alternada.

VELOCIDADE (SPEED): Pressione o botão VERMELHO até que o visor aponte com a seta para a letra "S". O monitor indicará a velocidade com que o exercício está sendo praticado. Unidade de medida Km/h.

DISTÂNCIA (DISTANCE): Pressione o botão VERMELHO até que o visor aponte com a seta para a letra "D". O monitor indicará a distância percorrida. Unidade de medida Km.

TEMPO (TIMER): Pressione o botão VERMELHO até que o visor aponte com a seta para a letra "T". O monitor indicará o tempo da prática do exercício que está sendo realizado. Unidades de medida horas / minutos / segundos.

CALORIAS (CALORIE): Pressione o botão VERMELHO até que o visor aponte com a seta para a letra "C". O monitor indicará a quantidade de calorias consumidas durante o exercício.

ODÔMETRO (ODO): Pressione o botão VERMELHO até que o visor aponte com a seta para a letra "O". O monitor indicará o tempo de todos os exercícios desde a última vez que o monitor for zerado (pressionar por 6 segundos o botão vermelho, conforme explicação em liga/desliga). Unidades de medida horas / minutos / segundos.

PULSAÇÃO (PULSE): Massageie levemente uma das orelhas e coloque o sensor de batimentos cardíacos na orelha ou em um dos dedos da mão. Pressione o botão VERMELHO até que o visor mostre um coração batendo. O monitor indicará a sua quantidade de batimentos cardíacos.

ATENÇÃO: As funções apresentadas neste aparelho informam valores referenciais, não devendo ser consideradas, com exatidão, para avaliações médicas.

MONITOR DE FUNÇÕES A PILHA.

CUIDADOS IMPORTANTES

→Quando em funcionamento, mantenha as mãos longe das partes móveis do aparelho. Cuide principalmente das crianças, evitando, desta forma, algum tipo de lesão.

→Instale o equipamento preferencialmente em local amplo e arejado que possua piso plano, o não cumprimento destas recomendações pode ocasionar ruídos estranhos no aparelho.

→Não instale este produto em espaços externos, úmidos e à exposição do sol.

→Não derrame líquidos sobre o equipamento.

→Manuseio o equipamento com cuidado.

→Este produto é para uso doméstico.

→Capacidade do aparelho: para pessoas de até 100 kg.

LEMBRE-SE:

- ANTES DE INICIAR QUALQUER SÉRIE DE EXERCÍCIOS PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.
- FAÇA SEMPRE AQUECIMENTOS ANTES E DEPOIS DE QUALQUER ATIVIDADE FÍSICA..
- MANTER UMA DIETA BALANCEADA E PRATICAR EXERCÍCIOS REGULARMENTE É A MELHOR MANEIRA DE MANTER A SUA SAÚDE.