

Manual de Instruções

Ciclo 12 - Display Ilha



oBoticário


mão colorida

Manual de Instruções

Ciclo 12 - Display Ilha




Introdução


Você recebeu o display de maquiagem Make B. (ciclo 12). É o atual display Make B. revitalizado, com muitas melhorias. As novas soluções de experimentação trazem uma interação maior entre o cliente e os produtos.

O display traz 7 nichos, sendo do 1 ao 5 nichos regulares e 6 e 7 de coleção. Uma área de destaques com os Favoritos do Torquatto, mostruário que traz as cores de esmalte, local para expor os pincéis e uma vitrine para perfumaria vinculada à coleção mais atual de Make B.

Itens que você recebeu:

- CAIXA 1 > 7 Nichos
- CAIXA 2 > Display Make B. ciclo 12
- > Peça de exposição de pincéis e unhas
- > 1 Caneta (preencher os precificadores)
- > 1 Cartela com precificadores
- > 9 Copos para colocação de descartáveis
- > 9 hastes demonstradoras de esmaltes, sendo 3 cores regulares e 6 cores da coleção Miami Sunset.
- > 1 Porta folder.
- > 1 Porta descartáveis
- > 2 Tabelas de preço (Coleções)
- > 1 Kit de parafusos
- > 1 Suporte de cílios
- > 1 Kit com 2 espelhos







1

Montagem do Display

Antes de retirar o display, remover todos os produtos e reservar a haste para cílios e demonstrador de esmaltes (Fashion Collection). Eles serão reutilizados no novo display.


1º passo (Display atual)

O display atual possui borboletas (parafusos) na parte traseira (1), utilizadas para a fixação no móvel. **(é necessária a participação de três pessoas em todo o processo)**. Apoie uma das mãos na base do display e outra no topo e puxe-o com cuidado para fora do móvel (2). Em seguida remova a testeira (Make B.). Como na imagem (3).




2º passo (Tirar display da caixa)

2.1 Para retirar o novo display da caixa, corte as áreas indicadas na imagem. Utilize como apoio a base e o topo da parte traseira do display. **ATENÇÃO: Existem partes frágeis no display, cuidado para não danificá-lo.**




2.2 Posicione o display em frente ao móvel (1) utilizando como apoio a base e o topo da parte de trás do display (2) e parafuse as 4 borboletas presentes no kit de parafusos (3).

Obs: O display tem uma furação na parte traseira. Utilize-a como apoio para parafusar as borboletas.



3º passo (Área de destaques)

Para fixar a peça 'unhas' (área de destaques) alinhe as abas (1) na parte posterior da peça com os furos (2) no fundo e encaixe.



4º passo (Espelhos)

Para fixar a os espelhos, utilize os parafusos presentes no kit. Cada espelho é fixado por 4 parafusos.
Obs: Os espelhos são ajustáveis, para ajustá-los, gire-os de acordo com a necessidade.




5º passo (Posicionar os nichos)

É aconselhado apoiar a parte superior e a central para evitar danos às peças. Para retirar os nichos inicie sempre pela parte superior (2). Para encaixar novamente os nichos, inicie pela parte inferior (3). **Os nichos são fixados com sistemas de ímãs.** Posicione os nichos conforme indicação da imagem na página 2.




6º passo (Área de descartáveis)

Para fixar a área de descartáveis, utilize os parafusos presentes no kit. A imagem indica a posição das 3 furações.




7º passo (Liberar portas e nichos)

Retire as fitas verdes para liberar os nichos e as portas dos nichos 2,3,4,6 e 7 com cuidado, para não danificar ou deixar resíduos de cola.



8º passo (Posicionar produtos)


Posicione os produtos no display conforme nomenclatura.



9º passo (Unhas)

Insira as **3 hastes plásticas de no espaço unhas (1) na área de destaques** até encaixar. Em seguida insira as **6 hastes plásticas do Miami Sunset (2) no nicho Miami Sunset**.

As hastes podem ser retiradas (3) inserindo um objeto (ex: clipe de papel) na furação (A) e puxando a haste referente (B). A retirada das hastes deve ser feita somente pela equipe da loja (nunca pelo cliente), quando tiver a orientação da descontinuação de alguma das cores.



2

Precificadores

1º passo

Preencha e cole os precificadores na área indicada.



2º passo

Para fixar as tabelas de preço dos nichos de coleção, parafuse (parafusos localizados no kit) no local indicado. As furações já existem na lateral do display. **Atenção: A tabela de preços Miami Sunset tem uma máscara fixada, que deverá ser retirada quando comunicado pelo Boticário (3).**



3

Utilização do Display

Sistemas giratórios

São 3 tipos de sistemas giratórios no display. **Eles estão presentes nos nichos 1,2 e 3.** Gire-os como indicado nas setas de direção. Todos os sistemas funcionam para os dois lados.



Para retirar a Comunicação Visual 1 (área de destaques): empurre a peça no sentido indicado (1) e retire-a do display (2).



Para instalar: alinhe as abas com as furações (1), encaixe, empurre a peça no sentido indicado (2) e para travar puxe para baixo.



Alto Verão (retirar apenas quando autorizado)

A coleção Alto Verão Miami Sunset será lançada no ciclo 14, por isso é importante que até lá as furações e precificadores referente a estes produtos fiquem cobertos.

Para retirar a Comunicação Visual 2 (1), utilize a mesma orientação da comunicação visual 1.



É importante manter a rotina de limpeza dos displays.

Para manter em bom estado, a sugestão é limpar com espanador diariamente para não acumular pó.



- > Para limpeza do display utilize um pano macio, levemente umedecido com água.
- > Nunca utilize produtos químicos ou materiais abrasivos.
- > Ao limpar, tenha cautela para não danificar os nichos.
- > Não utilizar álcool para limpar o display.

Descarte de materiais

O display de comunicação visual que foi substituído não será mais utilizado.

• • •

Encaminhe-o às cooperativas de catadores, empresas de reciclagem ou coleta seletiva municipal.



Colabore com o meio ambiente!

RECYCLE!



mão colorida

Rua Augusto Dias Paredes, 68
Boqueirão . Curitiba . Paraná
55 41 3207.7551
www.maocolorida.com.br