



Galzerano

O lugar do seu bebê.

Manual de Instruções

Carrinho Milano Reversível

(Ref. 1015)





ento.

Solte a trava de fecham



cabo e levante-o até que o carrinho trave
vez nesta posição, encaixe a trava de segurança
encaixe a bandeja como mostram as figuras.

Com as mãos, segure c
na posição "em pé". Un
na lateral do carrinho e



evante o regulador do encosto localizado
e o pino da lateral passe a se movimentar
regular o encosto, encaixe na altura desejada.
ões de reclinagem.

Para reclinar o assento,
atrás do carrinho até qu
pelo "deslizador". Para
O encosto possui 4 pos

4



Este carrinho possui um sistema de cinto de segurança de 3 pontos. Para ajustá-lo, solte a fivela do cinto; acomode o bebê; ajuste o comprimento das tiras abdominais e trave. Certifique-se de que o cinto esteja travado antes de movimentar o carrinho.

5



Este carrinho possui 2 conjuntos de rodas dianteiras giratórias e dois de rodas traseiras fixas. Quando o carrinho estiver parado, acione os freios traseiros, evitando que o carrinho se movimente acidentalmente.



Recomendações Importantes

ATENÇÃO: Use sempre cinto de segurança;

- Antes de colocar a criança no carrinho, certifique-se de que o mesmo está montado e travado corretamente. (Siga as instruções de montagem do manual);
- Este carrinho foi projetado e fabricado para ser usado por bebês com peso de até 17 Kg. O uso deste carrinho por bebês com peso acima do recomendado pode acarretar danos a sua estrutura e comprometer a sua segurança;
- Nunca permita que duas crianças utilizem simultaneamente o carrinho;
- Não permita que crianças utilizem o carrinho como brinquedo;
- Não deixe a criança brincar ou pendurar-se no carrinho;
- Mantenha o freio acionado quando o carrinho não estiver em movimento, evitando assim, movimentação acidental;

CUIDADO: Nunca deixe a criança desacompanhada, sem cinto de segurança ou de pé sobre o acento;

- Não coloque bolsas, sacolas ou acessórios pendurados no carrinho, pois poderá fazê-lo tombar;
- Não coloque mais de 2 Kg nos cestos porta-objetos, pois isto acarreta instabilidade no carrinho;
- Nunca use o carrinho em escadas ou escadas rolantes;
- Inspeccione periodicamente as condições mecânicas do carrinho;
- Guarde o carrinho com as rodas travadas e a trava de segurança acionada;

CUIDADO: Mantenha o saco plástico da embalagem longe do alcance das crianças, evitando assim o perigo de asfixia.

Cuidados Especiais de Limpeza e Conservação

Para tecidos de algodão

- Lavar com sabão neutro;
- Lavar com água em temperatura de até 40°C;
- Não lavar na máquina;
- Não usar produtos alvejantes;
- Não usar produtos que contenham cloro ou perborato (bleach);
- Não torcer;
- Não deixar de molho;
- Não escovar;
- Não lavar com solventes químicos;
- Secar à sombra;
- Passar em temperatura máxima de 150°C;

Para tecidos de poliéster

- Não lavar com cloro;
- Não lavar a seco;
- Temperatura de lavagem: 40°C;
- Secar à sombra;
- Não deve ser submetido a altas temperaturas de lavagem ou de ferro, passar a no máximo 110°C;
- Não deve ser passado com ferro a vapor;

Para emborrachado

- Não lavar na máquina;
- Não torcer;
- Não escovar;
- Limpar com tecido de algodão umedecido com água e sabão de coco neutro. Em seguida, limpar com tecido umedecido somente com água;
- Enxugar com tecido de algodão seco;
- Secar à sombra, sem contato com qualquer outro material seco ou úmido;
- Não utilizar solventes ou óleos em geral;

Limpeza da estrutura

- Não usar detergentes ou qualquer outro produto químico;
- O carrinho deve ser bem lavado, principalmente, após o uso na praia;
- Usar água corrente e secar com pano limpo, deixando a estrutura aberta até que esteja completamente seca;

Instruções de conservação

- Sujeira pode entupir os poros do tecido, acumulando dentro da peça;
- Ventilar as peças;
- Deixar secar sempre em posição plana;

Estrutura

- Lubrifique periodicamente as rodas e as partes metálicas, verificando também se não há parafusos soltos ou peças danificadas;
- Para a segurança do bebê, troque-as ou repare-as, caso seja necessário.