



Manual de instruções para instalação e uso

Torneira com entrada vertical



1. Informações Gerais

1.1 Modelos disponíveis



Torneira para lavatório Bica alta e Móvel Bali



Torneira para cozinha Bica alta e Móvel Bali



Torneira Bica horizontal e Móvel Bali



Torneira para lavatório Bica alta e Móvel Bahamas




Torneira para cozinha Bica alta e Móvel Bahamas




Torneira Bica horizontal e Móvel Bahamas


1.2 Cores disponíveis



Branca



Branca e Cromo




Cromada



Perola



Black



Grafite

2. Informações Técnicas




As torneiras da Azzo Hidráulicos do Brasil estão de acordo com as exigências da Norma NBR10281:2003

2.1 Condições de uso

Temperatura máxima de trabalho: 60 °C

Pressão máxima de Trabalho recomendada: 70 mca / 7 bar


2.2 Dimensões



Conexão de entrada: 1/2"

2. Informações Técnicas

2.3 Composição




Posição	Descrição	Material
01	Corpo	Plástico ABS
02	Bica	Plástico ABS
03	Eixo	Plástico Poliacetal
04	Fixador da Bica	Plástico ABS
05	Porca de Fixação	Plástico Polipropileno
06	Fixador do Eixo	Plástico ABS
07	Volante	Plástico ABS
08	Arejador / Ponteira	Liga de aço / Plástico ABS
09	Presilha	Plástico Poliacetal
10	Vedação de Mesa	Borracha SBR
11	Vedações	Borracha Nitrílica

3. Instalação Hidráulica

3.1


Com o registro geral hidráulico fechado, limpe o ponto de conexão onde será instalada a torneira, eliminando desse modo resíduos que possam danificar ou prejudicar o correto funcionamento do produto.

3.2.1




Retire a porca de fixação (5) da torneira, após monte a torneira no local desejado de modo que a vedação (10) fique entre a torneira e o balcão, conforme imagem ao lado, em seguida rosqueie novamente a porca de fixação (5) da torneira.

3.2.2



Após o posicionamento desejado, faça o aperto da porca de fixação da torneira, para que a mesma ofereça segurança durante o uso

3.3




Aplique fita veda rosca na região de conexão de entrada do niple e instale o mesmo no ponto de conexão hidráulica rosqueando até que se obtenha o aperto necessário para assegurar a vedação.

Após, faça a ligação entre a torneira e o niple 1/2" através de um engate flexível.

NÃO UTILIZE CHAVES METÁLICAS NA INSTALAÇÃO

* Engate Flexível 1/2" e Niple 1/2" não acompanham o produto

4. Instalação do Kit Reparo



4.1

Retire o volante (7) puxando-o com cuidado, em seguida desrosqueie a porca do reparo (6) com as mãos e desrosqueie o reparo (3) que está instalado no produto.

4.2

Monte o novo reparo (3) rosqueando o mesmo ao corpo (1) da torneira, após monte a porca do reparo (6) apertando o mesmo com as mãos, em seguida instale o volante posicionando-o corretamente no reparo e pressionando para a fixação.


O reparo para a manutenção da torneira pode ser adquirido junto a lojas conveniadas a Azzo Hidráulicos do Brasil

Dúvidas ligue 0800 643 0500

5. Limpeza e Conservação

5.1

Limpeza do bico arejador



Para efetuar a limpeza do arejador (8) é necessário desmontar o mesmo e limpar o interior em água corrente.

5.2

Limpeza da torneira

Para limpeza da torneira utilize apenas flanela, água e sabão neutro

NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS

6. Garantia

A AZZO HIDRÁULICOS DO BRASIL assegura este produto contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 12 anos, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se somente a substituição do componente ou produto. Essa garantia é válida a partir da data de aquisição comprovado pela data de emissão do comprovante fiscal de venda ao consumidor.

Não são cobertos pela garantia:

- 1 – Peças perdidas
- 2 – Peças danificadas pelo manuseio ou instalação
- 3 – Peças danificadas pelo desgaste natural ao uso como vedações
- 4 – Instalação incorreta do produto
- 5 – Danos causados ao produto pela limpeza com produtos líquidos corrosivos, limpeza com materiais abrasivos e instalação em ambientes com atmosfera agressiva.

Informações Importantes:

- 1 – Leia atentamente as instruções de instalação e uso do produto.
- 2 – Para o atendimento em garantia é obrigatória a apresentação do comprovante fiscal de venda ao consumidor.
- 3 – Eventuais despesas de transporte para entrega e retirada de produtos em garantia, correrão por conta do proprietário.



AZZO HIDRÁULICOS DO BRASIL LTDA

Rua Bruno Germano Ponick, 140 - Bom Retiro
Joinville/SC – CEP 89223-230
CNPJ: 10.565.969/0001-63
Industria Brasileira

www.azzobrasil.com.br

Serviço de atendimento ao Consumidor

0800 643 0500

Atendimento: dias úteis das 08:00 às 18:00