

vicini

Manual de Instruções

UMIDIFICADOR ULTRASSÔNICO

VCL-200



Leia atentamente as informações contidas neste manual antes de usar o aparelho.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:

- Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente às instruções contidas neste manual e guarde-o para consultas futuras.
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento sobre seu funcionamento, a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas pelo responsável por sua segurança.
- Desligue o aparelho da tomada quando for completar o nível de água ou quando não estiver em uso.
- Não permita que o cabo de alimentação faça contato com superfícies quentes ou cortantes.
- Não utilize o aparelho em caso de cabo rompido, descascado ou se o aparelho encontrar-se danificado após uma queda.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

COMPONENTES



INSTRUÇÕES INICIAIS

	<p>Levante o reservatório de água.</p>
	<p>- Gire a tampa localizada na parte de baixo do reservatório para abrir. - Coloque água e em seguida feche a tampa.</p>
	<p>A Saída de névoa pode ser retirada para limpeza.</p>

INSTRUÇÕES DE USO

1. Complete o reservatório com água limpa. Após fechar a tampa, recoloque o reservatório no local apropriado.

ATENÇÃO: Nunca utilize água mineral. Coloque apenas água comum limpa, preferencialmente filtrada.

2. Conecte o plugue na tomada.

3. Pressione o botão “Liga/Desliga” para ligar o aparelho, se houver água no reservatório de água, a luz verde acenderá e o ciclo de umidificação se iniciará em no máximo 2 minutos. Se não houver água o suficiente para o funcionamento do aparelho, a luz vermelha acenderá.

4. Utilize o “Controle de Intensidade de Névoa” conforme sua necessidade ou preferência.

NOTAS:

- Após um uso contínuo de 10 horas, deixe o aparelho desligado por pelo menos 2 horas antes de utilizá-lo novamente.

- Quando o nível de água no reservatório estiver baixo, o indicador de nível de água ficará vermelho. Complete o reservatório com água limpa.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- O plugue deve ser removido da tomada antes de qualquer tipo de manutenção ou limpeza do aparelho.
- Remova toda a água do aparelho.
- Complete o reservatório com uma mistura de água e algumas gotas de vinagre branco e esvazie-o após alguns minutos.
- Para limpar a superfície do aparelho utilize apenas um pano macio.
- Não deixe respingar água no interior no aparelho.
- Não utilize produtos químicos de limpeza.

GUIA PARA SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Em caso de problemas com o seu aparelho, verifique os itens abaixo antes de procurar ajuda técnica. Caso não seja possível solucionar o problema seguindo as dicas abaixo, entre em contato com um posto autorizado de assistência técnica.

PROBLEMAS:	CAUSAS / SOLUÇÕES:
O indicador de ligado não acende.	1) Verifique se o plugue está conectado corretamente à tomada. 2) Verifique se há queda de energia elétrica.
O aparelho está funcionando, porém não pulveriza ou pulveriza pouca névoa.	1) Verifique se há água no reservatório e complete-o se for o caso. 2) Troque a água do reservatório, lembrando que não se deve usar água mineral.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência: 35W

Consumo: 0,035 kWh

Capacidade máxima de pulverização: 250ml/h

Capacidade do reservatório de água: 2,2 litros

Voltagem: Bivolt automático (127V – 220V)

Obs. As fotos contidas neste manual são meramente ilustrativas.