



Mini Desumidificador Desidrat



Parabéns, você acabou de adquirir o Desidrat Mini, o mini desumidificador que vai resolver o problema de mofo, bolor e mau cheiro de dentro dos seus armários. Mini somente no tamanho porque ele retira até 250 ml de água por dia do seu armário, sem refil, sem novos custos.

Para obter o máximo desempenho e longa vida do seu Desidrat Mini, leiam com atenção as instruções a seguir.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

O Desidrat Mini Desumidificador usa tecnologia Peltier (sem compressor), isso o torna leve e silencioso. Perfeito para pequenos espaços.

Pouca ventilação causa mofo, odor e fungos em armários. O Mini Desumidificador elimina estes problemas deixando-os livres de elementos indesejáveis.

a

Ventilador: 80mmx80mm DC Brushless motor

Adaptador de força: 12V DC 3Amp

Consumo: 36W

Capacidade do reservatório: 500ml

Detector do nível de água: sistema de desligamento automático com luz indicativa amarela tipo LED, avisando quando o reservatório está cheio

Dimensões do produto: 154mm largura x 218mm altura x 130mm de profundidade

Meio ambiente de trabalho: acima de 15 graus centígrados e acima de 40% de Umidade Relativa.

Obs: As especificações estão sujeitas a modificações de desenvolvimento sem aviso prévio.

UTILIZAÇÃO:

1. Após remover a embalagem, você deverá encontrar dois itens:
 - a) Um Mini Desumidificador;
 - b) Um adaptador AC/DC de força.
2. Conecte o cabo DC/AC, adaptador de força no soquete DC, depois conecte o plugue AC do adaptador de força AC/CD na tomada de força apropriada.
3. Aperte o botão liga/desliga (on/off) para a posição liga (on) e o Mini Desumidificador começará a operar. A luz verde do LED irá acender. Escute e sinta o ar seco saindo do equipamento.
4. Para desligar, aperte o botão liga/desliga (on/off) para a posição desliga (off).

REMOVENDO A ÁGUA DO RESERVATÓRIO

Quando o reservatório estiver cheio com aproximadamente 500 ml de água coletada, o equipamento será desligado automaticamente e a luz amarela do LED irá acender.

Para remover o reservatório, primeiramente desligue o Mini Desumidificador, apertando a tecla on/off para a posição off, depois remova o reservatório com água e jogue-a fora.

Recoloque o reservatório no seu Mini Desumidificador e religue o aparelho para que ele volte a desumidificar.

LIMPEZA:

Antes de limpar o seu Mini Desumidificador, desligue o aparelho da tomada. Use um pano limpo para limpar as superfícies do equipamento e uma escova para tirar a poeira do gradil de saída de ar.

PRECAUÇÕES:

1. Após usar o Mini Desumidificador o usuário deverá desligar o equipamento.
Quando colocar o plugue na rede elétrica certifique-se de estar bem encaixado, além de não poder ser ligado em temporizadores nobreaks ou extensões.
2. Evite usar o adaptador elétrico em lugares molhados ou muito úmidos.
3. Coloque o aparelho em locais onde a ventilação de ar seja boa.
4. Mantenha a grade dianteira de entrada e a tomada superior livre, sem nenhuma obstrução da saída de ar, tais como roupas, sacolas plásticas ou outros.
5. Se o equipamento for conectado corretamente e nenhum ar estiver fluindo, primeiramente mande testar o adaptador AC/DC por algum eletricitista.
6. Sempre mantenha o equipamento em

pé, em posição vertical, para evitar o derramamento de água.

Este aparelho não se destina ao uso de pessoas (incluindo crianças) com capacidades física, sensorial ou mental reduzidas, ou falta de experiência, a menos que tenham sido dadas instruções para uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brinquem com o aparelho.

GARANTIA:

A Thermomatic do Brasil Ltda. fornece garantia pelo período de 12 meses, incluindo a garantia legal, considerada à partir da data de emissão da nota fiscal, contra eventuais defeitos de fabricação.

Thermomatic do Brasil Ltda.

Rua João de Paula Franco, 263 - Cep 04775 – 050

São Paulo-SP

Fone: (011) 5681 8000

Fax: (011) 5522 5841

www.thermomatic.com.br