

# MANUAL DE MONTAGEM


little tikes

littletikes.com



- Peças de reposição
- Catálogo de Produtos
- Sorteios
- Novos jogos
- Junta-se ao nosso clube
- Atendimento ao consumidor



442N



7/16" (6.35 mm)



62442N070-12/04



## PORTUGUÊS

### MESA PICNIC 8 LUGARES GUARDA SOL

Idade: a partir de 2 até 8 anos de idade.

A montagem deve ser feita por um adulto.

- Antes de iniciar a montagem, verifique se o pacote contém pequenas peças com bordas e pontas afiadas que podem apresentar riscos. Mantenha estas peças fora do alcance das crianças até que a montagem seja concluída.
- É sempre necessária a supervisão de adulto. Não deixe crianças sem supervisão.
- Este produto é destinado somente para uso domiciliar e em área externa.
- É limitado para até 8 crianças por uso.
- Instale o brinquedo em superfície nivelada.

#### CUIDADOS

- Seguir estas recomendações reduz os riscos de acidentes.
- Instale este brinquedo ao nível do chão e a pelo menos 2m afastado da lateral de outros objetos.
- Objetos que devem ser evitados: cercas, construções, piscinas, varais e fios elétricos.
- Para prevenir acidentes, as crianças devem usar o brinquedo após a montagem completa do mesmo.
- Ensine o uso correto deste brinquedo às crianças.
- Não permita que as crianças sentem, subam ou montem no brinquedo.
- Os componentes devem ser periodicamente verificados para garantir que não haja rachaduras ou peças quebradas.
- Se a temperatura ficar abaixo de -18 °C não é recomendado o uso do brinquedo em área externa. Em temperaturas extremas, os materiais plásticos perdem sua elasticidade e com um leve impacto podem quebrar ou rachar.

#### MANUTENÇÃO

- Verifique e examine o brinquedo duas vezes por mês durante o seu período de uso e aperte as peças quando necessário. Verifique e examine também se os protetores dos parafusos estão no lugar certo. É extremamente importante que estas verificações e exames sejam feitos no início de cada estação. Se estes testes não forem

realizados, o brinquedo pode se tornar perigoso. Coloque - o no interior da casa quando a temperatura ficar abaixo de - 18 °C.

- Verifique todas as proteções dos parafusos e cantos perigosos, trocando-os quando necessário.
- Não use este brinquedo se a temperatura ficar abaixo de -18 °C.
- Ferrugens em partes tubulares devem ser repintadas usando tinta sem chumbo, conforme especificado ns normas 16 CFR ITEM 1303.

#### MONTAGEM

As pernas dos assentos devem ser montadas inicialmente em cima de uma mesa ou outra superfície de trabalho, e depois levadas para a montagem final.

Ilustração 2-10: para a montagem das pernas nos assentos, certifique-se de que as pernas estejam colocadas para baixo, conforme mostrado. Com uma mão, segure a mesa e o assento no lugar e segure com um dedo a porca sextavada. Desaperte o parafuso 1 e depois instale o parafuso 2. Continue com todos os parafusos e porcas até que as 4 pernas estejam soltas, mas no lugar

Ilustração 12ª e B: Aperte todos os 4 cantos usando chave fixa e chave de fenda Phillips. Cuidado: não aperte em demasia. Certifique-se de que os parafusos encaixem nas porcas de nylon, mas sem exceder mais do que ¼" (0,63 cm).

Ilustração 14 – Não aperte em demasia. (x4)

Ilustração 15 – Como colocar a mesa em pé: empurre as pernas e coloque-as nas juntas uma perna por vez.

Ilustração 16 – Monte a trava da mesa com a perna usando parafuso e porca borboleta, conforme mostrado. Cuidado: Não aperte em demasia. Certifique-se de que os parafusos encaixem nas porcas de nylon, mas sem exceder mais do que ¼" (0,63 cm). Repita para todas as pernas. (x4)

Ilustração 17 – Como guardar: armazene as mesas, parafusos e porcas, desapertando a montagem como mostrado. (x4)

Ilustração 18 – Empurre as 4 pernas nas juntas e nivele a mesa. (x4)

Ilustração 19 - Guarde mesas, parafusos e porcas, desapertando a montagem conforme mostrado (x4).

#### DESCARTE



Quando for efetuar o descarte do brinquedo, desmonte e armazene os equipamentos de forma que não haja perigo com as peças pequenas e afiadas, além dos demais componentes.

#### INFORMAÇÕES SOBRE USO E RESPONSABILIDADE





Os produtos da Little Tikes são comercializados com dois manuais de instruções inclusos: um original em inglês e outro em português. O manual em inglês contém informações destinadas apenas para os Estados Unidos e Canadá, conforme especificação do próprio manual. Todas as informações do manual em português devem ser estritamente observadas para a montagem e/ou uso dos produtos. As condições de segurança da utilização do produto serão asseguradas apenas quando todas as orientações contidas no manual de instruções em português forem respeitadas. A garantia dos produtos da Little Tikes é de 6 (seis) meses, a contar da data de aquisição do produto. A garantia de seis meses só é válida se o produto tiver sido instalado e mantido de acordo com as instruções contidas no manual em português que acompanha o produto. A garantia de seis meses não cobre as consequências de abusos ou mau uso, de acidentes causados por mau uso e/ou alterações decorrentes ao uso normal e contínuo, tais como a possível descoloração de peças ou arranhões, ou quaisquer outros problemas que não sejam decorrentes de defeitos de fabricação. A Girotondo não se responsabilizará pelo uso inadequado do produto, que vai contra o propósito do mesmo. O manual de instruções contém informações importantes e deve ser guardado para futuras consultas.

Impresso nos U.S.A. D.R.©2010 The Little Tikes Company, © The Little Tikes Company, MGA Entertainment Company. LITTLE TIKES® é uma marca registrada de Little Tikes nos Estados Unidos e em outros países. Todos os logos, nomes, personagens, semelhanças, imagens, slogans e aparência das embalagens são de propriedade da Little Tikes. Por favor, guarde o endereço e a embalagem para futuras referências. Conteúdos, incluindo especificações e cores, podem variar de acordo com a representação das imagens na embalagem. Instruções inclusas. Remova tudo do pacote, inclusive rótulos e etiquetas antes de liberar o produto para a criança usar.





# MANUAL DE MONTAGEM



Para a montagem das pernas nos assentos, certifique-se de que as pernas estejam colocadas para baixo, conforme mostrado. Com uma mão, segure a mesa e o assento no lugar e segure com um dedo a porca sextavada. Desaperte o parafuso 1 e depois instale o parafuso 2. Continue com todos os parafusos e porcas até que as 4 pernas estejam soltas, mas no lugar



# MANUAL DE MONTAGEM



# MANUAL DE MONTAGEM





Ilustração 12ª & B: Aperte todos os 4 cantos usando chave fixa e chave de fenda Phillips. Cuidado: não aperte em demasia. Certifique-se de que os parafusos encaixem nas porcas de nylon, mas sem exceder mais do que 1/4" (0,63 cm).







Ilustração 15 – Como colocar a mesa em pé: empurre as pernas e coloque-as nas juntas uma perna por vez.

Ilustração 16 – Monte a trava da mesa com a perna usando parafuso e porca borboleta, conforme mostrado. Cuidado: Não aperte em demasia. Certifique-se de que os parafusos encaixem nas porcas de nylon, mas sem exceder mais do que 1/4" (0,63 cm). Repita para todas as pernas. (x4)






Ilustração 17 – Como guardar: armazene as mesas, parafusos e porcas, desapertando a montagem como mostrado. (x4)

Ilustração 18 – Empurre as 4 pernas nas juntas e nivele a mesa. (x 4)

Ilustração 19 - Guarde mesas, parafusos e porcas, desapertando a montagem conforme mostrado (x4).

# MANUAL DE MONTAGEM

