

6600-106 C



Manual de instruções da fechadura de cacifo Abertura com código

I. Utilização

1. Abertura: "*" + " código (8-dígitos) + "#"
2. Fecho: "*" + "#"
3. Modificar código: "*" + " código original" + novo código (8-dígitos) + novo código + "#"

Nota: O código original de fábrica é 11111111.

Código de abertura: 12301230

Este código não é alterável

II. Código para Utilizadores

A porta está aberta e o trinco da fechadura recolhido

1. Fechar: "*" + "qualquer código de 8 dígitos + "#"
2. O trinco distende-se e a porta pode ser fechada
3. Abrir: "*" + " código introduzido anteriormente + "#"

Depois de criado o novo código, só este ou o código mestre podem abrir a fechadura. O código 12301230 já não funciona.

O código de utilizador é para uma única utilização. Depois de aberta a fechadura com o código criado pelo método acima indicado este é eliminado da memória e a fechadura só é aberta através do código mestre (alterável) ou do código de abertura (12301230)

III. Instruções:

1. Todos os códigos têm 8 dígitos (0, 1, 2, 3, *)

3. Explicação dos sons: um curto "di" é o som das teclas pressionadas; "di-di-di" significa falha na operação; "di-di-" depois de pressionar qualquer tecla, significa baixa voltagem, e deverá substituir as baterias. Um longo "di-" significa que a operação foi bem sucedida.

4. Reset: Se esqueceu o código mestre, abra a parte de trás da fechadura, pressione o botão de reset, e pressione a tecla "*", até a ouvir um som "di-", que significa que a operação foi bem sucedida.

O código mestre inicial volta a ser 11111111, e o código de utilizador é 12301230.