

SONY®



PlayStation®Camera

Manual de Instruções

CUH-ZEY1

7023329

Compatível com o sistema PlayStation®4.

A PlayStation®Camera destina-se a ser usada com o sistema PlayStation®4 para captação de conteúdos de áudio e de vídeo para jogos e aplicações.

Precauções

Antes de utilizar este produto, leia cuidadosamente este manual e os manuais de hardware compatível. Guarde as instruções para futuras consultas.

Segurança

- Mantenha este produto fora do alcance das crianças. As crianças podem engolir peças pequenas ou enrolar-se nos cabos, o que pode provocar lesões, acidentes ou avarias.
- Não toque no produto com as mãos húmidas.
- Nunca desmonte nem modifique o produto.
- Verifique se não existe pó ou objetos estranhos nos conectores ao ligar os cabos.
- Não permita a entrada de líquido ou partículas pequenas no produto.
- Não exponha o produto a poeira, fumo ou vapor.
- Não exponha o produto a temperaturas altas, a uma humidade elevada ou à luz directa do sol.


Utilização e manuseamento

- Não permita que quaisquer outros objetos metálicos entrem em contacto com os conectores.
- Não coloque quaisquer objetos sobre o produto. Não se coloque sobre o produto.
- Não atire nem deixe cair o produto, nem o exponha a qualquer tipo de vibrações ou impactos físicos fortes.
- Não coloque o produto em superfícies instáveis, inclinadas ou sujeitas a vibração.
- Não permita que o produto entre em contacto com líquidos.
- Siga as instruções abaixo para ajudar a prevenir que o exterior do sistema fique deteriorado ou perca a cor.
 - Limpe com um pano macio e seco.
 - Não coloque nenhuma borracha ou vinil no exterior do produto por um período prolongado de tempo.
 - Não utilize solventes ou outros químicos. Não limpe com um pano de limpeza com tratamento químico.

Ligação e instalação


Retire a película protetora da câmara e, em seguida, coloque a câmara numa posição frontal e central em relação ao televisor.

Ligação à porta AUX no sistema PlayStation®4



Sugestões

- Se a câmara não for reconhecida pelo sistema PS4™, desligue o cabo da câmara e ligue novamente. Se, mesmo assim, a câmara não for reconhecida, desligue o sistema PS4™ e ligue novamente.
- Se as lentes duplas da PS Camera ficarem sujas, limpe-as com um pano macio.
- Pode ajustar o ângulo da PS Camera para cima e para baixo.



Especificações

Dimensões exteriores (largura x altura x profundidade)	Aprox. 186 x 27 x 27 mm
Peso	Aprox. 168 g
Píxeis de vídeo (máximo)	1280 x 800 píxeis x 2
Câmara	Câmara estéreo
Alcance da câmara	30 cm ~ ∞/85°
Microfones	Conjunto de microfones de 4 canais
Comprimento do cabo	Aprox. 2 m
Temperatura de funcionamento	5 °C - 35 °C

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

GARANTIA

Este produto está coberto pela garantia do fabricante durante 12 meses, a contar da data de compra. Consulte a garantia fornecida com a embalagem da PS4™ para informações detalhadas.

Este produto foi fabricado pela ou em nome da Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Importado e distribuído na Europa pela Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

O representante autorizado para emitir e deter declarações de conformidade é a Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.

Fabricado na China.



Quando encontra este símbolo em qualquer um dos nossos produtos elétricos ou na respetiva embalagem, isso indica que na Europa e na Turquia esse produto elétrico não deve ser deitado fora juntamente com o lixo doméstico normal. Para assegurar o devido tratamento ecológico deste produto quando o deita fora, é favor atuar em conformidade com as leis ou regulamentos locais aplicáveis para a eliminação de equipamento elétrico. Se assim o fizer contribui para a conservação dos recursos naturais e melhora os níveis de proteção ambiental no tratamento e eliminação de resíduos elétricos.

"PS" and "PlayStation" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. "PS4" is a trademark of the same company.

"SONY" and "PS" are registered trademarks of Sony Corporation.

