

**CENTRO DE ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR FAET (C.A.C.F.)**



0800 023 88 22



sacfaet@faetsa.com.br



www.faet.com.br

- EXCLUSIVO PARA USO DOMÉSTICO.

Fabricado na China

Em virtude das constantes evoluções técnicas, o produto poderá sofrer modificações sem prévio aviso.

FAET
Dulka

VENTILADOR TORRE

MANUAL DE INSTRUÇÕES




FD-TF2

Parabéns e muito obrigado por adquirir o Ventilador Torre
FAET DULKA.

Para garantir o melhor desempenho pedimos a gentileza que você leia
atentamente o manual de instruções.

CONHECENDO SEU VENTILADOR TORRE FAET DULKA



- 1 - Botão Timer: Ajusta o desligamento automático pelo período selecionado (até 120 minutos)
- 2 - Botão Oscilação: O ventilador torre irá oscilar lateralmente distribuindo melhor o ar pelo ambiente.
- 3 - Botões de Controle de Velocidade: **0** - Desligado
1 - Velocidade baixa
2 - Velocidade média
3 - Velocidade alta
- 4 - Corpo principal
- 5 - Grade frontal
- 6 - Saída de ar
- 7 - Alça para transporte
- 8 - Bases dianteira e traseira
- 9 - Cabo elétrico e plugue de energia

Garantia

A FAET S/A assegura ao proprietário – consumidor deste produto, garantia pelo prazo de um ano contado a partir da data da aquisição, contra todo e qualquer defeito de fabricação.

Se necessário procure o Posto de Serviço Autorizado FAET mais próximo afim de ser providenciado o conserto.

A FAET declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho for utilizado de maneira incorreta, em desacordo com as instruções de uso, ou se sofrer dano resultante de acidente ou decorrente de caso fortuito ou de força maior e ainda por ter sido ligado à rede de tensão elétrica imprópria (voltagem), se apresentar sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não autorizada pela FAET ou se tiver sido utilizada outras peças que não as originais FAET.

A FAET S/A se obriga a prestar os serviços acima referidos, dentro do prazo de garantia, nas localidades onde mantiver Postos Autorizados FAET.

O consumidor residente em outra localidade ficará, portanto, responsável pelas despesas de passagem ou frete (ida e volta) do produto, para conduzi-lo ao posto de sua escolha, não se responsabilizando a FAET pelos riscos de transporte.

Data da Venda ___ / ___ / ___

Nota Fiscal Nº

Controle de Qualidade

Carimbo da loja

Série



Rua Barão de Petrópolis, 347/381
Rio Comprido, Rio de Janeiro – RJ
CEP: 20251-061



Dúvidas, sugestões, reclamações ou informações sobre assistência técnica

0800 023 88 22



sacfaet@faetsa.com.br



Visite nosso site www.faet.com.br


INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

- Desconecte o produto da tomada antes de proceder a limpeza.
- Inicie a limpeza apenas quando o produto estiver completamente desligado. Jamais limpe-o durante o uso.
- Utilize um pano seco ou levemente umedecido com água para limpar o exterior do produto. Em seguida utilize um pano seco para secar. Use um pano macio para evitar riscar a superfície externa do produto.
- Jamais molhe ou coloque o produto embaixo d'água.
- Não permita que água penetre no interior do mecanismo eletrônico.
- Não utilize palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar o produto.
- Não utilize solvente ou qualquer produto químico para limpar o produto.
- Certifique-se de que o produto está completamente seco antes de ligá-lo novamente.

USANDO SEU VENTILADOR TORRE FAET DULKA

LIGANDO E SELECIONANDO A VELOCIDADE

- Conecte o plugue na tomada. Certifique-se de que a voltagem do aparelho é compatível com a voltagem da rede elétrica.
- Pressione os Botões de Controle de Velocidade **"1", "2" e "3"** para ligar o produto e selecionar entre as velocidades, Baixa, Média e Alta respectivamente.
- Pressione o Botão **"0"** para desligar o produto.



FUNÇÃO OSCILAÇÃO

- O seu Ventilador Torre Faet Dulka pode oscilar lateralmente distribuindo melhor o ar pelo ambiente.
- Para ligar a função Oscilação, pressione o Botão Oscilação.
- Pressione novamente para desligar a função e manter o ventilador imóvel.

TIMER

A função TIMER possibilita que você programe o desligamento automático do seu Ventilador Torre Faet Dulka. Você pode programá-lo para um período entre 0 à 2 horas, em intervalos de 20 minutos.

Para programar o tempo de desligamento automático, gire o seletor no sentido horário e posicione o marcador na opção desejada.

RECOMENDAÇÕES E PRECAUÇÕES IMPORTANTES

- Pedimos a gentileza que você leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de ligar e operar o produto.
- Este produto destina-se exclusivamente para o uso doméstico. Sua utilização para fins comerciais ou industriais acarretará na perda da garantia.
- Não utilize o ventilador torre para outro propósito que não aqueles descritos neste manual de instruções.
- Verifique se a voltagem do produto é compatível com a da rede elétrica local, antes de proceder à ligação do plugue na tomada.
- Conecte à rede elétrica e ligue o produto apenas quando estiver completamente montado e instalado em local adequado conforme descrito neste manual de instruções.
- Utilize apenas o cabo de energia fornecido para conectar o produto a rede elétrica.
- Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do cabo de energia.
- Não ligue o produto em tomadas elétricas sobrecarregadas com outros aparelhos conectados por um benjamim ou outros adaptadores. A sobrecarga poderá danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que for montá-lo, desmontá-lo, mudá-lo de lugar ou limpá-lo.
- Antes de desconectar da rede elétrica desligue o produto pressionando o Botão Desliga ("0").
- Sempre segure o plugue para desconectar o produto da tomada. Nunca puxe pelo cabo.
- Desligue o produto da tomada caso não o esteja utilizando (mesmo que por breves períodos de tempo).
- Não enrole o cabo de energia em volta do produto para não danificá-lo.
- Nunca tente transportar o aparelho sustentado pelo cabo elétrico.
- Não incline ou vire de cabeça para baixo o produto quando conectado a rede elétrica ou em operação.
- Evite acidentes: a) não permita que crianças utilizem ou manuseiem o produto; b) não permita que pessoas que desconheçam seu funcionamento operem o produto; c) não permita animais de estimação próximos ao produto quando em funcionamento.

RECOMENDAÇÕES E PRECAUÇÕES IMPORTANTES

- Evite choques elétricos: a) mantenha o produto e o cabo elétrico longe do calor, da luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares; b) não mergulhe o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros líquidos; c) não toque no cordão elétrico com as mãos molhadas; d) não utilize o produto próximo a torneiras, banheiras, chuveiros ou piscinas.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão. Sempre deve haver a supervisão de um adulto que saiba operar o produto.
- O uso de acessórios não recomendados ou que não são vendidos pelo fabricante podem causar danos a pessoa ou ao produto, além de perda da garantia.
- Não introduza seus dedos na grade frontal.
- Não insira nenhum tipo de objeto na grade frontal ou em outras aberturas do produto.
- Não toque as partes metálicas do produto com facas, anéis ou pegadores de metal.
- Não permita que cabelo, toalhas de mesa, roupas ou cortinas fiquem próximos às aberturas do ventilador. Eles podem ser aspirados para dentro do ventilador causando danos ou ferimentos.
- Não utilizar o ventilador em ambientes externos. Não utilizar o produto em áreas úmidas, como banheiros.
- Não ligar o ventilador em áreas onde haja uso ou armazenamento de gasolina, tinta ou outros líquidos inflamáveis.
- O ventilador só deve ser ligado quando estiver na posição vertical. Nunca ligue o produto caso ele esteja na posição horizontal.
- Não utilize o produto caso você observe danos ao cabo elétrico ou mau funcionamento do produto. Neste caso procure imediatamente um posto de assistência técnica **FAET** para que os devidos reparos sejam feitos.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não realize reparos por conta própria caso o produto apresente problemas técnicos. Apenas um técnico especializado está apto a consertar o produto.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

- Remover o ventilador da caixa cuidadosamente. Orientamos guardar a embalagem para armazenamento e consultas futuras.
- Posicione o ventilador sobre uma base firme, na posição horizontal.
- Encaixe primeiro a base dianteira com o logo Faet Dulka voltado para cima. Utilize o pino guia para encaixar corretamente a peça nos encaixes de parafuso. Utilize os parafusos de rosca métrica (ponta chata) que acompanham o produto para afiação da primeira metade da base.
- Encaixe a base traseira nos quatro pinos guia. Certifique-se que o alinhamento da base está homogêneo e que o cabo de energia está posicionado no vão central entre as duas bases. Utilize os parafusos de rosca métrica (ponta chata) que acompanham o produto para afiação da base traseira.
- Para prender firmemente o cabo de energia, passe-o pelo canal da base traseira. Utilize o feixe com dois parafusos de rosca soberba (ponta fina) para prender o cabo de energia.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Certifique-se de que o aparelho está corretamente montado antes de ligá-lo à corrente elétrica.
- Instale o produto sobre superfícies estáveis, planas, limpas e secas para evitar danos ao produto e riscos de acidentes.
- Certifique-se de que a voltagem do aparelho é a mesma da rede elétrica onde o produto será instalado.
- Não utilizar o produto próximo a janelas abertas. Respingos de chuva no ventilador podem causar choque elétrico.
- Certifique-se de que o ventilador não encontra qualquer obstáculo quanto estiver oscilando. O objeto causador da obstrução e o ventilador podem ser danificados caso isto aconteça.
- Evite sobrecargas de energia: não ligue o produto com o uso de benjamins ou extensores. A sobrecarga pode danificar os componentes e provocar possíveis acidentes.