





8 Encaixe do projetor no suporte

Encaixe o projetor no suporte através da canaleta até o final de modo que fique seguro pelo pino.



Encaixe da lingueta

Coloque a lingueta no suporte através da canaleta.



Ajuste final

Introduza o parafuso e trave com chave allen após a ligação das conexões no projetor e o teste de ajuste da imagem na tela

TERMO DE GARANTIA

Este produto foi projetado e fabricado procurando atender plenamente o consumidor, e para tanto, é importante que sejam seguidas todas as recomendações do Manual de Instruções.

Para ilustrar o presente Termo de Garantia ficam expressas as seguintes condições:

1. A SUPORTES IACI LTDA. assegura ao proprietário consumidor deste produto, a garantia integral contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 02 (dois) anos (estando incluída neste período a garantia legal de 90 dias, estabelecida pela lei n.º 8078 de 11/09/90), contado a partir da data de aquisição e comprovado pela apresentação da Nota Fiscal ou Cupom Fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste Termo.
2. Restringe-se a garantia ao reparo ou substituição gratuita de peças defeituosas (exceto despesas de transporte e seguro, de responsabilidade do consumidor).
3. Fica convencionado, que o presente Termo de Garantia perderá totalmente a sua validade, caso ocorra uma das hipóteses a seguir expressas:
 - a. Se o produto sofrer qualquer dano provocado por:
Quedas acidentais, acidentes devido a transporte, maus tratos, manuseio inadequado, erros de especificação, etc.;
Agentes da natureza: chuva, umidade, locais com altas /baixas temperaturas ou expostos a agentes corrosivos;
Ter sido instalado em local impróprio fora dos padrões recomendados pelo Manual de Instruções e que ocasiona o mau funcionamento do produto;
Objetos estranhos (areia, lubrificantes, detritos, etc.) que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento;
 - b. Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto não for original ou adequado, ou ainda adaptações de partes e peças adicionais sem autorização prévia do fabricante.
 - c. Se o produto apresentar sinais de violação, ajustes ou conserto por pessoa não habilitada ou autorizada.
4. Estão excluídos desta garantia os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto ou pela negligência do proprietário consumidor no descumprimento das recomendações do Manual de Instruções.
5. Esta garantia é válida apenas no Brasil.

Suportes IACI Ltda - Rua dos Inocentes, 492 - Socorro - São Paulo SP
CEP: 04742 050 - fone: 55 (11) 5521 0512 - www.suportesiaci.com.br

REV061107

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Suporte Poli Orbital-P001 **E** Ajustável a todos projetores



Você adquiriu um produto desenvolvido por quem faz exclusivamente equipamentos para Home Theater com qualidade superior reconhecida. Os suportes IACI são projetados e fabricados para oferecer a você total satisfação, conforto e segurança no uso diário do equipamento.

A IACI produz suportes e acessórios para todas as marcas de projetores, monitores de plasma e LCD, além de desenvolver projetos especiais.

Verifique as melhores opções de suporte visitando nosso site:

www.suportesiaci.com.br

⚠️ Atenção

- Antes de instalar o suporte leia as instruções e avisos deste manual.
- Recomendamos que este equipamento seja manuseado por técnico especializado em instalação de equipamentos de áudio e vídeo.
- Para usufruir com máximo aproveitamento este equipamento, siga as instruções recomendadas neste manual.
- Nunca ultrapasse a capacidade limite que o equipamento permite.
- Aperte bem os parafusos, mas não demasiadamente forte a ponto de danificá-los reduzindo seu limite de resistência.
- Tenha absoluta certeza que a estrutura do local suporta este equipamento e seus componentes.
- Superfícies com sistema dry-wall, ocas, fracas e instalações mal feitas poderão ocasionar rompimento ou desprendimento das buchas.
- A avaliação da resistência do local é de responsabilidade do consumidor e do instalador.

Ferramentas necessárias

Furadeira, brocas de vídia M6 a M8, chave sextavada, chave de fenda e chave allen.

Local da instalação


Escolha um local adequado para a instalação do Suporte Poli Orbital-P001. Certifique-se que a estrutura da superfície ofereça a resistência e a segurança necessária para utilização do produto.

A distância ideal entre projetor e tela poderá ser encontrada no manual do fabricante de acordo com o seu modelo. Sugerimos também para cálculo de distância entre projetor e tela uma consulta ao site: www.projectorcentral.com/projection-calculator-pro.cfm.

Procure sempre centralizar projetor e tela através da lente do projetor e não pelo suporte.


1 Furação

Após determinar o local da instalação, utilize o próprio suporte como máscara para marcar os furos. Use furadeira de impacto com broca de vídia M6 aumentando para M8, para que ele fique sem folga com 40mm de profundidade.




2 Fixação

Coloque as buchas e fixe o suporte apertando os parafusos com chave "phillips".



3 Barra roscada

Coloque a barra roscada no suporte com contra-porca e aperte com chave sextavada.




4 Montagem do cálice

Fixe o cálice e a porca longa no acabamento inferior.



As ilustrações mostradas neste manual não estão em escala e podem apresentar diferenças em relação a aparência real do produto.




5 Montagem do tubo extensor com o cálice

Introduza as conexões através do tubo extensor antes de montá-lo no suporte.

Fixe o tubo extensor e o acabamento inferior de modo que as aberturas para conexões fiquem alinhadas. Aperte com chave sextavada.

6 Acabamento

Coloque o acabamento caso seja necessário e prenda com o anel de pressão.




7 Fixação do projetor

Com o projetor sobre uma superfície macia para protegê-lo contra riscos ou com ele ainda acondicionado dentro da embalagem original, fixe os braços do suporte nos locais determinados com chave fenda.



Escolha os parafusos, espaçadores e isolantes ideais de acordo com o modelo do projetor. Fixe-os nos braços do suporte conforme modelo.



Depois de parafusar os 3 braços no projetor aperte o parafuso central do corpo do suporte com chave "Allen".