Manual Consulta Rápida

Vamos começar

Verifique os itens fornecidos

Adaptador de CA


Cabo de alimentação

Bateria

As ilustrações contidas neste documento podem parecer diferentes do seu modelo, dependendo do país ou da região em que o produto foi adquirido.

nstale a bateria


- 1 Deslize a chave **LOCK** da bateria para
- 2 Deslize a bateria na diagonal para dentro do compartimento.
- **3** Encaixe a bateria no compartimento.
- 4 Deslize a chave **LOCK** da bateria para fora e prenda a bateria.





Conecte o adaptador CA


Conecte o cabo de alimentação no adaptador de CA e em uma tomada CA, depois conecte o cabo de CA em seu computador.



Certifique-se de conectar o adaptador de CA ao computador nas primeiras vezes em que usá-lo, para garantir que a bateria seja totalmente carregada.

Ligue o computador

- 1 Levante a tampa da tela LCD.
- 2 Pressione o botão liga/desliga até a luz indicadora de alimentação acender.



A primeira inicialização do computador irá demorar mais do que as inicializações seguintes. Não desligue o computador antes que a janela de configuração seja

Localize o Manual do Usuário

- 1 Clique em Iniciar > Ajuda e Suporte.
- 2 Clique em Usar meu VAIO.
- 3 Clique em VAIO User Guide.



Ajuda e Suporte é fácil de acessar e oferece documentos importantes e recursos de suporte úteis, como ferramentas de configuração, tutoriais

Série VGN-NS

Por favor, leia detalhadamente este manual de instruções antes de conectar e utilizar o computador. Lembrese que uma má utilização do equipamento poderá invalidar a garantia.

Home page do Suporte VAIO http://esupport.sony.com/EN/VAIO/ (EUA) http://www.sony.ca/support/ (Canadá) http://esupport.sony.com/LA/ (América Latina) http://esupport.sony.com/BR/ (Brasil)

O que fazer

4 Atualize o computador

Faca download das atualizações mais recentes e instale-as usando os aplicativos de software préinstalados, como o Windows Update e o VAIO Update, para que o computador possa funcionar de forma mais eficiente e segura.

Clique em **Iniciar**, **Todos os programas** e no nome do aplicativo.

Seu computador deve estar conectado à Internet para efetuar o download das atualizações.



Crie discos de recuperação

Crie seus discos de recuperação assim que o computador estiver pronto para uso. Com os discos de recuperação, é possível restaurar as configurações originais de fábrica do computador, caso ocorra uma falha no sistema.

Clique em Iniciar, Aiuda e Suporte, Usar meu VAIO e em **VAIO Recovery Center User Guide.**



Registre seu computador

Registre seu computador na Web acessando os URLs abaixo:

http://www.sony.com/vaioregistration/ (EUA) http://www.sonystyle.ca/registration/ (Canadá) http://vaio.sony-latin.com/ (América Latina) http://esupport.sony.com/BR/ (Brasil)

O registro do produto Sony é opcional. A ausência de registro não diminuirá seus direitos de garantia limitada.

Dicas de cuidado e manuseio do VAIO

Para proteger seu investimento e aumentar o tempo de duração, recomendamos que você siga as diretrizes abaixo.

Manuseio de LCD

Levante a tampa da tela LCD com cuidado. Não coloque objetos pesados sobre o computador nem exerça pressão sobre ele quando estiver fechado.

Cuidados com a unidade de disco rígido

Não mova o computador enquanto ele estiver ligado, ligando ou desligando. Isso pode danificar a unidade de disco ríaido.

Danos causados por líquidos

Evite que qualquer substância líquida entre em contato com o computador. Isso pode danificar componentes

internos e gerar problemas de funcionamento.

Ventilação

A circulação de ar adequada é importante para reduzir o

Não bloqueie as aberturas de ventilação do computador nem o coloque sobre superfícies porosas, como travesseiros ou cobertores. Coloque o computador sobre superfícies rígidas, como escrivaninhas ou mesas.

Adaptador de CA

Não exerça pressão sobre o cabo do adaptador de CA


SONY

Quick Start Guide

Let's get started

Check the supplied items

AC adapter



Power cord




Battery pack

or area of your purchase.



2 Install battery pack


- 1 Slide the battery **LOCK** switch inward.
- 2 Slide the battery pack diagonally into the battery compartment.
- **3** Push the battery pack down into the compartment.
- 4 Slide the battery **LOCK** switch outward to secure the battery pack.





3 Connect AC adapter


Plug the power cord into the AC adapter and an AC outlet, and then plug the AC adapter cable into your computer.



Be sure to connect the AC adapter to your computer when using it for the first few times to ensure the battery becomes fully charged.

Power on

- 1 Lift the LCD screen lid.
- **2** Press the power button until the power indicator light turns on.



When you start up your computer for the first time, it will take longer than on successive boots. Be sure not to turn off the computer before the setup window

Locate the User Guide

- 1 Click Start > Help and Support.
- 2 Click Use my VAIO.
- 3 Click VAIO User Guide.



Help and Support is easy to access, and provides important documents and helpful support resources such as setup tools, tutorials, and FAOs.

VGN-NS Series



VAIO Support Homepage http://esupport.sony.com/EN/VAIO/ (USA) http://www.sony.ca/support/ (Canada) http://esupport.sony.com/LA/ (Latin American area) http://esupport.sony.com/BR/ (Brazil)

What to do next -



Update your computer

different from your model, depending on the country

Download and install the latest updates regularly by using the preinstalled software applications, such as Windows Update and VAIO Update, so that your computer can run more efficiently and securely.

Click Start, All Programs, and name of the application.

Your computer must be connected to the Internet to download the updates.



Create your recovery

Create your own recovery discs immediately after your computer is ready for use. With the recovery discs, you can restore your computer to factory-installed settings in case of a system failure.

Click Start, Help and Support, Use mv VAIO, and **VAIO Recovery Center User Guide.**



Register your computer

Register your computer online at the following URLs:

http://www.sony.com/vaioregistration/ (USA) http://www.sonystyle.ca/registration/ (Canada) http://vaio.sony-latin.com/ (Latin America) http://esupport.sony.com/BR/ (Brazil)

Sony product registration is voluntary. Failure to register will not diminish your limited warranty rights.

VAIO Care & Handling Tips

To protect your investment and maximize its lifespan, we encourage you to follow these quidelines.

LCD Handling

Lift the LCD lid gently. Do not place heavy objects on top of your computer or exert pressure when closed. **HDD** Care

Do not move your computer while the power is on or while it is attempting to power on or shut down. Otherwise, you may damage your hard disk drive.

Liquid Damage

Avoid any liquids from coming into contact with your computer. This may damage internal components which will cause malfunctions.

Ventilation

Proper air circulation is important to reduce heat. Do not block your computer's air vents or place the computer on porous surfaces, such as a pillow or blanket. Be sure to place your computer on hard surfaces, such as a desk or table.

AC Adapter

Do not place stress on the AC adapter cable connected to your computer. Otherwise, you may cause damage to internal components.