



Receptor de Áudio Bluetooth® com Porta de Carregamento USB



Manual 50002

LEIA ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES NA ÍNTEGRA ANTES DE MANUSEAR ESTA UNIDADE E GARDE-O PARA REFERÊNCIA FUTURA.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Não use este aparelho perto da água (por exemplo, banheira, bacia, lava-loiças, tanque de roupa, cabe molhada, piscina ou outras áreas perto da água).
- Limpe apenas com um pano seco. Desligue este produto da tomada de parede antes de limpar.
- Não o instale perto de fontes de calor, como fornos ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- Proteja o cabo de alimentação de ser pisado ou puxado, particularmente nas fichas, receptáculos de conveniência e no ponto onde saem do aparelho.
- Use apenas acessórios/peças especificados pelo fabricante.
- Desligue este aparelho quando não estiver a ser usado durante longos períodos de tempo.

Não assumimos qualquer responsabilidade por ferimentos pessoais incorridos da interacção com o Receptor de Música Bluetooth® ou dispositivo móvel.

INTRODUÇÃO

O Receptor de Bluetooth® é um objeto essencial de audio doméstico que liga facilmente os serviços ou bibliotecas de música, de qualquer smartphone, tablet ou leitor digital activado para Bluetooth®, para o seu sistema de áudio estéreo doméstico.

Controle sem fios a transmissão do som de qualidade do CD directamente do seu dispositivo inteligente de qualquer parte da sua casa, piso superior ou piscina. Tem visitas? Deixe os seus amigos partilharem sem fios também o que estão a ouvir e faça uma festa!

INSTALAÇÃO

Leia estas instruções na íntegra antes de começar.



- (1) Tomada de Áudio de 3,5mm
- (2) Porta de Carregamento USB
100-240V/50-60Hz

CARACTERÍSTICAS

- Reproduza a sua música a partir do seu dispositivo móvel com tecnologia Bluetooth® sem fios, através do seu estéreo doméstico
- Controle a sua música directamente do seu dispositivo móvel
- Ligue um dispositivo sem sequer estar próximo do estéreo
- Porta de carregamento USB incluída (até 1 Amp)
- Cabos de ligação de áudio incluídos
- A ligação Bluetooth® possui uma distância de 30 pés para uma audição sem fios quase ilimitada em sua casa

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Esta embalagem deverá incluir:


- Receptor de Música Sem Fios Bluetooth®
- Cabo de Áudio de 3,5mm
- Manual de Instalação Rápida

LIGAR


1. Ligue o dispositivo na saída de CA – o LED fica Azul



2. Ligue o cabo de audio do dispositivo à entrada no equipamento de áudio – o LED fica azul e, em seguida, pisca.



3. No smartphone, LIGUE a função Bluetooth® e ligue o dispositivo – o LED pisca



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Pode resolver rapidamente a maioria dos problemas com o seu Receptor de Música Bluetooth®, seguindo as recomendações nesta secção.

1. A minha música não é reproduzida nos altifalantes estéreo.

Soluções

- Certifique-se de que o Receptor de Música Bluetooth® está ligado.
- Certifique-se de que um cabo de áudio está correcta e firmemente ligado ao Receptor de Música Bluetooth®.
- Certifique-se de que um dos cabos de áudio está correcta e firmemente ligado ao Receptor e ao estéreo.
- Certifique-se de que o Receptor está ligado.
- Certifique-se de que o volume do estéreo está definido com um nível de audição confortável.
- Certifique-se de que está dentro do alcance do Receptor e que o seu dispositivo móvel está ligado ao Receptor através da tecnologia Bluetooth®.

2. Parece que o meu telemóvel ligou ao Bluetooth®, mas não existe Música.

Soluções

- Verifique se o telemóvel ligado anteriormente desligou totalmente. Apague os registos ligados, se existirem; ligue novamente o Bluetooth® do início.

3. Ocorre o Efeito de Música interrompida quando reproduzo Música da Internet.

Soluções

- Verifique o estado da ligação à Internet do telemóvel para garantir que a Internet está sem problemas e que é suficientemente rápida.

CONFORMIDADE REGULATÓRIA

Declaração FCC

Este aparelho está em conformidade com a Parte 15 das regras FCC. A operação está sujeita às seguintes condições:

- (1) Este dispositivo pode não causar interferência prejudicial, e
- (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar uma operação indesejada.

Aviso FCC

Quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pelo cumprimento, poderá anular a autoridade do utilizador para operar este equipamento.

CE

Este dispositivo cumpre os seguintes regulamentos:
EN 55 022: CLASSE B

Informações de REEE

Para utilizadores da UE (União Europeia): De acordo com a Directiva REEE (Resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos), não elimine este produto como lixo doméstico ou lixo comercial. Os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos devem ser recolhidos e reciclados de forma apropriada, segundo os procedimentos estabelecidos para o seu país. Para obter informações sobre a reciclagem deste produto, contacte as suas autoridades locais, o seu serviço de colecta de lixo doméstico ou a loja onde comprou o produto.

