


Gigaset SX761 dsl, SX763 WLAN dsl 1

Verificar o conteúdo da embalagem



Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

- 1 Um equipamento (aqui: SX763 WLAN dsl)
- 2 Um cabo DSL (CAT5, preto, ligação ao splitter)
- 3 Um cabo LAN (CAT5, amarelo)
- 4 Um cabo telefónico (verde, ligação ao splitter) (Gigaset SX762/SX763)
- 5 Um alimentador (p. ex.: ligação à rede eléctrica UE)
- 6 Um CD com manual de instruções completo (em inglês)
- 7 Este manual de instalação com informações acerca do serviço, da segurança e da eliminação do equipamento

Indicações de segurança 2

- > Ligar os cabos apenas nas tomadas previstas. Ligar apenas cabos e acessórios autorizados.
- > Para limpar, passar um pano macio e seco. Não utilizar detergentes ou solventes agressivos.
- > Proteger o equipamento contra a humidade, poeira, líquidos agressivos e vapores e não utilizar em ambientes húmidos (por ex., na casa de banho) ou em locais onde existe o perigo de explosões.
- > Nunca abra o equipamento ou o alimentador. Por motivos de segurança, o equipamento apenas pode ser aberto por um técnico autorizado.
- > O equipamento pode afectar o normal funcionamento de equipamentos médicos. Observe as condições técnicas do respectivo ambiente.
- > Ao ser passado a terceiros, o equipamento deve ser entregue acompanhado do manual de instruções.
- > A função de Ethernet e a função FXS são previstas unicamente para uma ligação **dentro** de um edifício.
- > Todos os equipamentos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados de forma separada do lixo doméstico comum, utilizando os pontos de recolha legalmente previstos para o efeito.



O símbolo constituído por um contentor de lixo assinalado com uma cruz indica que o produto está abrangido pela Directiva n.º 2002/96/CE. A correcta eliminação e a recolha selectiva de equipamentos usados destinam-se à prevenção de potenciais danos para o ambiente e para a saúde, sendo também condição essencial para a reutilização e a reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos inutilizados. Poderá obter informações mais completas sobre a eliminação de equipamentos usados junto dos serviços municipalizados, dos serviços de recolha do lixo, da loja onde comprou o produto ou do respectivo distribuidor.

Licença 3

Licença Gigaset SX761 dsl

Este equipamento é destinado para a utilização na ligação DSL da sua rede de telecomunicações. No autocolante no equipamento encontra mais informações acerca da função Annex A / B. Fora do Espaço Económico Europeu (excepto Suíça) o funcionamento dependerá das autorizações nacionais. As funções descritas neste manual de instruções não estão disponíveis para todos os países.

Foram consideradas particularidades específicas dos países.

A Gigaset Communications GmbH declara que este equipamento cumpre com as directivas europeias e com outras disposições relevantes da norma 1999/5/EC.

Segundo a norma 1999/5/EC, pode obter uma cópia da declaração de conformidade no seguinte endereço de Internet: www.gigaset.com/docs.

CE 0682

Licença Gigaset SX763 WLAN dsl

Este equipamento é destinado para a utilização no mundo todo na ligação de telefone analógico. Fora do Espaço Económico Europeu (excepto Suíça) o funcionamento dependerá das autorizações nacionais. No autocolante no equipamento encontra mais informações acerca do funcionamento Annex A / B. As funções descritas neste manual de instruções não estão disponíveis para todos os países.

Foram consideradas particularidades específicas dos países.

A Gigaset Communications GmbH declara que este equipamento cumpre com as directivas europeias e com outras disposições relevantes da norma 1999/5/EC.

Segundo a norma 1999/5/EC, pode obter uma cópia da declaração de conformidade no seguinte endereço de Internet: www.gigaset.com/docs.

CE 0682


Interfaces do equipamento 4

1 Lado posterior do equipamento



PWR na ligação à alimentação
Botão Ligar/Desligar
Tecla de registo de WLAN
LAN1 - LAN4 / WAN no PC
LAN4 / WAN no modem externo
ADSL no filtro
Telefone 1 / Telefone 2 no telefone
Ligação à linha telefónica (Gigaset SX762/SX763)

2 Lado inferior do equipamento




Ligação e colocação em funcionamento 5

3 Na ligação de dados do splitter (filtro)



Cabo preto com ficha preta (ADSL)

4 Alternativa: Num modem externo (por ex., VDSL ou ligação por cabo à Internet)



(o cabo do modem não faz parte do conteúdo da embalagem)

Certifique-se de que a ligação **Definições avançadas \ Internet \ Ethernet** está activada na interface de utilizador da Web.

5 Para a linha telefónica do splitter (filtro) (Gigaset SX762/SX763)



Cabo preto com ficha verde (linha telefónica)

6 No telefone




Cabo telefónico (a depender do país, faz parte do conteúdo da embalagem)

Version: 22.09.2008



A3 1008 - M7 05 - A6 61 - 1 - 7943

7 No PC (por cabo)




Cabo amarelo (LAN, RJ-45)

8 No (sem cabo) (Gigaset SX762/SX763)



Gigaset SX762/SX763

9 À rede eléctrica



Alimentador (p. ex.: ligação à rede eléctrica UE)

Predefinições para a ligação sem cabo:

Endereço IP: http://192.168.2.1

Alternativa: http://sx761 ou http://sx763

Máscara de subrede: 255.255.255.0

SSID: ConnectionPoint


Palavra-passe predefinida: admin

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt
Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

© Gigaset Communications GmbH 2008
All rights reserved.
Subject to availability. Rights of modifications reserved.


www.gigaset.com

10 Iniciar o navegador Web




> A depender do seu terminal, deve introduzir "sx761" ou "sx763".
Como alternativa, pode também introduzir o endereço IP "192.168.2.1".

11 É indicado o ecrã de logon



> Introduzir a password "admin" e clicar em OK.

12 Configurar a ligação à Internet



> Iniciar o assistente Basic Setup Wizard para a configuração.

Para mais informações, consultar o manual de instruções no CD-ROM.

Combinação de teclas	Função especial (Gigaset SX762/SX763)
*52#	A função WLAN pode ser activada através do telefone
#52#	A função WLAN pode ser desactivada através do telefone
Combinação de teclas	Efectuar chamadas
*1 ...*6	Chamada a uma extensão interna
**	Chamada a um número interno
99	Atendimento de uma chamada a partir de um outro telefone
*31#número de tel.	Supressão do número (CLIR)
*51#	Supressão do número como predefinição
#51#	Cancelar a supressão do número como predefinição
Combinação de teclas	Alternar entre duas chamadas
R / Número de telefone	Consulta
R2	Atender chamada em espera/Alternar entre duas chamadas
R0	Recusar chamada em espera
R1	Terminar uma chamada; retomar a chamada retida
Combinação de teclas	Conferência entre extensões
R3	Conferência
R2	Terminar a conferência; conduzir as chamadas separadamente
R4	Terminar a conferência e ligar os interlocutores; Terminar a conferência; pousar o microtelefone.
Combinação de teclas	Atendimento e transferência de chamada
21[número]#	Transferência para um número interno
#21#	Apagar a transferência
61[número]#	Transferência para número interno em caso de ausência
#61#	Apagar a transferência em caso de ausência
*67*número#	Transferência para número interno em caso de linha ocupada
#67#	Apagar a transferência em caso de linha ocupada
#77#	Apagar todas as configurações para a transferência
Combinação de teclas	Chamada em espera e Rejeitar em caso de ocupado
*43#	Permitir chamada em espera
#43#	Apagar a chamada em espera
*26#	Rejeitar chamadas
#26#	Apagar as configurações Rejeitar chamadas em caso de ocupado

Encontra mais combinações de teclas no manual de instruções (CD do produto).