

DISTRIBUTOR-LIST

D, F, CH, S, FIN	ABANICO GMBH, Kettelerweg 2, 57462 Olpe, Germany
E, P	LED IT & Light E Store, Estrada da Paiã, Casal do Troca N9, Pontinha, Odivelas, 1626-626, Portugal
A	HELCLAST KG, Kurze-Gasse 6, Haus 3, 2340 Mödling, Austria
GB	Lustrumlight Ltd., Unit F11, Waterfront Business Centre, 1 Dock Road, London, E16 1AH, United Kingdom
I	Ci-Ra s.r.l. Unipersonale, Piazza Duca D'Aosta 1, 20066 Melzo-Mi-Italia
BENELUX	Brandtraders B.V., Laan van Cattenbroeck 20, 3703 BM Zeist, Nederland
TR	OMC Kuy.Eml.İnş.Taah.Trzm.San.ve Tic.ltd.Şti., Şirinyalı Mahallesi Lara Yolu No:204/4, 07160 - Antalya, Türkiye



LIGHT UP YOUR PLAY

D	GEBRAUCHSANLEITUNG	2
E	MANUAL DE INSTRUCCIONES	3
F	MODE D'EMPLOI	4
FIN	KÄYTTÖOHJE	5
GB	INSTRUCTION MANUAL	6
I	ISTRUZIONI PER L'USO	7
NL	GEBRUIKSAANWIJZING	8
P	MANUAL DE INSTRUÇÕES	9
S	INSTRUKTIONSBOK	10
TR	KULLANMA KILAVUZU	11
	DISTRIBUTOR LIST	12

Congratulations on your new LIGHT STAX purchase!

You are just a few steps away from enjoying an exciting world of building possibilities!

PRODUCT DESCRIPTION

Inside the LIGHT STAX packs (available in various sizes) you will receive the following components:

- LIGHT STAX Building Blocks (quantity dependent on the pack type purchased)
- 1 USB SMART BASE (with DC Port and battery compartment)
- 1 USB Power Cable

COMPATIBILITY

LIGHT STAX Building Blocks are 100% compatible with other construction block products of similar size.


Combining LIGHT STAX Building Blocks with traditional non-lit construction blocks opens up an entire universe of new construction ideas.

USING LIGHT STAX FOR THE FIRST TIME

1. Remove TryMe Pin from SMART BASE & discard

The TryMe Pin is plugged into the DC port of the SMART BASE to enable TryMe Mode. When the Base is in TryMe Mode, it will only light up while the Logo Power Button is held down.

You will need to remove the TryMe Pin from the DC port of the Base Element to get full functionality from your LIGHT STAX product.




Warning! The TryMe Pin is a small part and may pose a choking hazard to young children. Keep out of reach of children and discard the TryMe Pin before use.

2. Battery Installation (3 AAA)

The batteries included in your SMART BASE are for in-store TryMe functions. It is recommended that prior to play, fresh alkaline batteries are installed.

- Use a screwdriver to remove the battery cover.
- Insert three AAA batteries (R6) with the correct polarity (see illustration).




- Replace the battery cover and tighten the holding screw with a screwdriver. (Be careful not to overtighten.)

Note: Batteries are not required if you intend to use USB power exclusively.

3. USB Power Cable Use

- Connect the USB end to any powered USB ports (only Class II equipment bearing the following symbol):



- Connect the DC pin end to the SMART BASE.

The USB Power Cable is used to connect a USB power source to the LIGHT STAX base. Batteries do NOT need to be removed from the SMART BASE before connecting the USB cable, this is optional. When operating on USB Power, the internal battery connections are disabled, this will NOT charge any batteries installed in the base. If the USB connection is removed, the base will switch back to using battery power.

Warning! Strangulation hazard with long cables. Adult supervision required!

Note: In order for LIGHT STAX Building Blocks to light up, they must be pressed onto a powered SMART BASE, or pressed onto another LIGHT STAX building block that is already lit. In order to have ALL blocks illuminate, only use original LIGHT STAX brand blocks and ensure there is always a link to another LIGHT STAX block throughout the structure (just one stud is sufficient). One SMART BASE can supply light to over 100 LIGHT STAX building blocks.

ATTENTION: Batteries must be inserted correctly or connected to a power source using the supplied USB Power Cable and the SMART BASE switched on.

OPERATING THE SMART BASE & LIGHT MODES

The different modes of LIGHT STAX can be activated by pressing the LIGHT STAX LOGO BUTTON on the front side of the SMART BASE:



- ① Press the LOGO BUTTON once:
The LIGHT STAX Logo Button turns **green**. All LIGHT STAX Building Blocks connected to the SMART BASE will stay on constantly.
- ② Press the LOGO BUTTON a second time:
The LIGHT STAX Logo Button turns **blue**. All LIGHT STAX Building Blocks connected to the SMART BASE start flashing. Automatic power shut off in 15 minutes.
- ③ Press the LOGO BUTTON a third time:
The LIGHT STAX Logo Button turns **red**. All LIGHT STAX Building Blocks connected to the SMART BASE will gently fade off and on. Automatic power shut off in 15 minutes.
- ④ Press the LOGO BUTTON a fourth time:
The LIGHT STAX Logo Button turns **yellow**. All LIGHT STAX Building Blocks connected to the SMART BASE will stay on. Automatic power shut off in 15 minutes.

WARNINGS / MAINTENANCE / CARE

CE

This toy complies with the CE norm, thereby owning unrestricted conformity with the existing rules and regulations in the EU regarding toy safety and constitution.

User age recommendation

LIGHT STAX building blocks are ideal for children age 2 years and older. ATTENTION: Children from 0-3 years should never be left unattended while playing with building blocks.

Warning: Strangulation hazard with long cables. Adult supervision required!

Battery notice

Remove exhausted batteries from the product immediately. Do neither use different battery types (chargeable and non-chargeable) nor new and exhausted batteries at the same time. Please dispose empty batteries appropriately according to your local authorities disposal laws.

Cleaning

Soiled LIGHT STAX building blocks must not be immersed in water! Just wipe with a clean, damp cloth.

OTHER LIGHT STAX PRODUCTS

LIGHT STAX products are available in various pack sizes to allow you to take full advantage of the SMART BASE's capacity. Add an additional SMART BASE to further increase the number of LIGHT STAX you can play with. Now there are no limits to your LIGHT STAX construction ideas!

Congratulations per aver acquistato il tuo LIGHT STAX!

Ci vorranno solo pochi passi per entrare in un mondo emozionante di costruzioni dalle infinite possibilità!

DESCRIZIONE PRODOTTO

All'interno della confezione Light Stax (disponibile in svariate tipologie) troverai i seguenti componenti:

- Blocchi da costruzione LIGHT STAX (la quantità dipende dal modello acquistato)
- 1 BASE USB (con porta DC e alloggiamento batterie)
- 1 Cavo USB

COMPATIBILITÀ

I Blocchi da costruzione LIGHT STAX sono compatibili al 100% con altri blocchi da costruzione di stessa dimensione.


Combinando i blocchi da costruzione LIGHT STAX con altri che non si illuminano ti si aprirà un intero universo di idee.

USARE LIGHT STAX PER LA PRIMA VOLTA

1. Rimuovere la linguetta „Provami“ (TryMe Pin)

La linguetta «Provami» è inserita nella porta DC della SMART BASE per attivare la modalità «Provami». Quando la base è in modalità «Provami», potrai solo illuminare i blocchi mentre il pulsante di accensione LIGHT STAX verrà tenuto premuto.

Sarà necessario rimuovere la linguetta «Provami» dalla porta DC dell'elemento di base per ottenere la piena funzionalità del tuo LIGHT STAX.




Attenzione! La linguetta «Provami» è una piccola parte e può comportare un rischio di soffocamento per i bambini. Tenere fuori dalla portata dei bambini e togliere la linguetta «Provami» prima dell'uso.

2. Installazione delle batterie (3 AAA)

Le batterie incluse nella tua SMART BASE sono per la funzione «Provami». Si consiglia di mettere nuove batterie prima di giocare.

- Usa un cacciavite per rimuovere il coperchio.
- Inserisci 3 batterie AAA (R6) con la corretta polarità (vedi immagine).




- Riposiziona il coperchio e chiudi stringendo le viti col cacciavite. (Stai attento a non stringere troppo.)

Nota: Le batterie non sono necessarie se intendi usare solo la porta USB.

3. Uso del cavo USB

- Puoi collegare il cavo USB a una porta USB (solo apparecchiature di Classe II recanti il seguente simbolo):



- Collegare il pin DC alla SMART BASE.

Il cavo USB serve per collegare una fonte USB alla SMART BASE. (Non hai bisogno di rimuovere le batterie dalla Base prima di connettere il cavo USB.) Quando usi il cavo USB la connessione con le batterie interne è disabilitata; il cavo USB non serve per ricaricare le batterie poste nella base. Se rimuovi il cavo USB la base passerà in automatico all'uso delle batterie.

Attenzione: pericolo di strangolamento causato dalla presenza di un cavo lungo! E' richiesta la supervisione di un adulto!

Nota: Affinché i blocchi da costruzione luminosi LIGHT STAX si illuminino, devono essere agganciati ad una SMART BASE o montati su un altro blocco da costruzione LIGHT STAX già acceso. Per avere i blocchi da costruzione illuminati, usa solo gli originali LIGHT STAX e assicurati che ci sia sempre un collegamento con un altro blocco LIGHT STAX collegato alla struttura (un solo perno è sufficiente). Una SMART BASE può illuminare sino a 100 blocchi LIGHT STAX.

ATTENZIONE: Le batterie devono essere inserite correttamente o si deve essere collegati ad una fonte di alimentazione tramite il cavo di alimentazione USB in dotazione e la SMART BASE deve essere accesa.

COME FUNZIONA LA BASE

Le differenti modalità di LIGHT STAX possono essere attivate con la pressione del logo LIGHT STAX nella parte frontale della SMART BASE:



- ① Premendo il pulsante LOGO una volta:
Il pulsante logo di LIGHT STAX diventa **verde**. Tutti i blocchi da costruzione LIGHT STAX che sono connessi alla SMART BASE si illuminano.
- ② Premendo il pulsante LOGO per la seconda volta:
Il pulsante logo di Light Stax diventa **blu**. Tutti i blocchi da costruzione LIGHT STAX che sono connessi alla base iniziano a lampeggiare. LIGHT STAX si spegnerà automaticamente dopo 15 minuti.
- ③ Premendo il pulsante LOGO per la terza volta:
Il pulsante logo di LIGHT STAX diventa **rosso**. Tutti i blocchi da costruzione LIGHT STAX che sono connessi alla base iniziano ad accendersi e spegnersi lentamente. LIGHT STAX si spegnerà automaticamente dopo 15 minuti.
- ④ Premendo il pulsante LOGO per la quarta volta:
Il pulsante logo di LIGHT STAX diventa **giallo**. Tutti i blocchi da costruzione LIGHT STAX che sono connessi alla SMART BASE si illuminano. LIGHT STAX si spegnerà automaticamente dopo 15 minuti.

AVVERTIMENTI / MANUTENZIONE / CURA

CE

Questo giocattolo è conforme con entrambe la norma CE, possiede la conformità senza restrizioni con le norme vigenti nei regolamenti dell'UE in materia di sicurezza dei giocattoli.

Età di utilizzo

I blocchi da costruzione LIGHT STAX sono ideali per bambini dai 2 anni in su. ATTENZIONE: Il bambini da 0-3 anni non devono MAI essere lasciati solizenza la supervisione di un adulto- mentre giocano con blocchi da costruzione!

Attenzione: pericolo di strangolamento causato dalla presenza di un cavo lungo! E' richiesta la supervisione di un adulto!

Informazioni per le batterie

Rimuovere le batterie esauste dal prodotto immediatamente. Non usare mai altri tipi di batterie (riaridibili e/o non) e neppure batterie esauste insieme a quelle nuove. Smaltire le batterie scariche in modo appropriato come da normativa vigente.

Pulizia

I blocchi LIGHT STAX non devono essere immersi nell'acqua! Pulire con un panno umido.

ALTRI PRODOTTI LIGHT STAX

Os LIGHT STAX estão disponíveis em embalagens de vários tamanhos para que possa tirar total proveito da capacidade da SMART BASE (mais de 100 LIGHT STAX). Com uma SMART BASE adicional, pode aumentar ainda mais o número de LIGHT STAX com que pode brincar. Não há limites para as suas ideias de construção com os LIGHT STAX!

Grattis till ditt nya inköp av LIGHT STAX!

Du är bara några steg från att njuta av en spännande värld av byggmöjligheter!

PRODUKTBeskrivning

Inne i LIGHT STAX-förpackningarna (som finns i olika storlekar) har du följande delar:

- LIGHT STAX byggblock (antalet beror på vilken typ av förpackning som du köpt)
- 1 USB SMART BASE (med DC-port och batterifack)
- 1 USB-strömkabel

KOMPATIBILITET

LIGHT STAX byggblock är 100% kompatibla med andra byggblocksprodukter i liknande storlek.


Om du kombinerar LIGHT STAX byggblock med traditionella oupplysta byggblock öppnas ett helt universum av nya konstruktionsidéer.

ANVÄNDA LIGHT STAX FÖR FÖRSTA GÅNGEN

1. Ta bort "TryMe"-stiftet från SMART BASE och kasta bort

"TryMe"-stiftet är anslutet till DC-porten på SMART BASE för att aktivera TryMe-läget. När basen är i TryMe-läge, kommer den bara att tändas när strömbrytaren med logotypen hålls ned.

Du måste ta bort "TryMe"-stiftet från DC-porten på basen för att din LIGHT STAX-produkt ska fungera ordentligt




Varning! "TryMe"-stiftet är litet och kan utgöra en kvävningrisk för små barn. Förvara utom räckhåll för barn och kasta ut TryMe-stiftet före användning.

2. Batteriinstallation (3 AAA)

De batterier som ingår i SMART BASE är för att kunna prova "TryMe"-funktionerna i butiken. Det rekommenderas att du installerar nya alkaliska batterier innan leken börjar.

- Använd en skruvmejsel för att ta bort batteriluckan.
- Sätt i tre AAA-batterier (R6) med korrekt polaritet (se bild).



- Sätt tillbaka batteriluckan och dra åt fästskruven med en skruvmejsel. (Var noga med att inte dra åt för hårt.)

Obs: Du behöver inte sätta i batterier om du endast ska använda USB-ström.

3. Användning av USB-strömkabel

- Anslut USB-änden till en strömdriven USB-port (endast klass II utrustning som har följande symbol):



- Anslut DC-stiftets ände till SMART BASE.

USB-strömkabeln används för att ansluta en USB-strömkälla till LIGHT STAX-basen. Batterierna behöver inte tas bort från SMART BASE innan du ansluter USB-kabeln, detta är valfritt. Vid drift med USB-ström är de interna batterianslutningarna inaktiverade och kommer INTE att ladda något av batterierna som är installerade i basen. Om USB-anslutningen tas bort kommer basen att växla tillbaka till batteridrift.

Varning! Strypningsrisk med långa kablar. Vuxen tillsyn krävs!


Obs:

För att LIGHT STAX byggblock ska lysa upp, måste de sättas på en strömdriven SMART BASE eller på ett annat LIGHT STAX byggblock som redan är tänd. För att alla block ska lysa använder du endast LIGHT STAX originalblock och ser till att det alltid finns en länk till ett annat LIGHT STAX block genom hela strukturen (bara en stolpe räcker). En SMART BASE kan leverera ljus till över 100 LIGHT STAX byggblock.

OBSERVERA: Batterierna måste sättas in på rätt sätt eller så måste den anslutas till en strömkälla med den medföljande USB-kabeln och SMART BASE vara påslagen.

ANVÄNDA SMART BASE OCH LJUSLÄGEN

De olika lägena hos LIGHT STAX kan aktiveras genom att trycka på LIGHT STAX LOGOTYPKNAPP på framsidan av SMART BASE:



- 1 Tryck på LOGOTYPKNAPPEN en gång: LIGHT STAX logotypknapp blir **grön**. Alla LIGHT STAX byggblock som är anslutna till SMART BASE kommer att lysa konstant.
- 2 Tryck på LOGOTYPKNAPPEN en andra gång: LIGHT STAX logotypknapp blir **blå**. Alla LIGHT STAX byggblock som är anslutna till SMART BASE börjar blinka. Automatisk avstängning efter 15 minuter.
- 3 Tryck på LOGOTYPKNAPPEN en tredje gång: LIGHT STAX logotypknapp blir **röd**. Alla LIGHT STAX byggblock som är anslutna till SMART BASE kommer att gradvis att tonas ned och upp. Automatisk avstängning efter 15 minuter.
- 4 Tryck på LOGOTYPKNAPPEN en fjärde gång: LIGHT STAX logotypknapp blir **gul**. Alla LIGHT STAX byggblock som är anslutna till SMART BASE kommer att lysa. Automatisk avstängning efter 15 minuter.

VARNING/UNDERHÅLL/SKÖTSEL

CE

Den här leksaken är CE-godkänd och har därmed obegränsad överensstämmelse med gällande regler och bestämmelser inom EU när det gäller leksakers säkerhet och uppbyggnad.

Rekommenderad ålder för användare

LIGHT STAX byggblock är perfekta för barn i åldern 2 år och äldre. OBSERVERA: Barn som är 0-3 år bör aldrig lämnas utan uppsikt när de leker med byggblock.

Varning: Strypningsrisk med långa kablar. Vuxen tillsyn krävs!

Batterianmärkning

Ta omedelbart bort förbrukade batterier från produkten. Använd inte olika batterityper (laddningsbara och icke-laddningsbara) eller nya och förbrukade batterier på samma gång. Kasta bort tomma batterier på lämpligt sätt i enlighet med lokala myndigheters avfallsagstiftning.

Rengöring

Nedsmutsade LIGHT STAX byggstenar får inte sänkas ned i vatten! Torka bara med en ren, torr trasa.

ÖVRIGA LIGHT STAX-PRODUKTER

LIGHT STAX produkter finns i olika förpackningsstorlekar för att du ska kunna utnyttja den kapacitet som SMART BASE har till fullo. Lägg till ytterligare SMART BASE för att ytterligare öka antalet LIGHT STAX att leka med. Nu finns det inga gränser för dina LIGHT STAX byggidéer!

Congratulations por haber comprado su LIGHT STAX!

Está a pocos pasos de poder disfrutar de un nuevo mundo de posibilidades de construcción!

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Dentro de los embalajes LIGHT STAX (disponibles en varios tamaños), recibirá los siguientes componentes:

- Bloques LIGHT STAX (cantidad dependiente del embalaje adquirido)
- 1 USB SMART BASE (con puerto DC y compartimento para pilas)
- 1 Cable USB

COMPATIBILIDAD

Los bloques LIGHT STAX son 100% compatibles con otros bloques de tamaño semejante.


Combinar los bloques LIGHT STAX con otros bloques tradicionales abre todo un universo de nuevas ideas de construcción.

USAR LOS LIGHT STAX POR PRIMERA VEZ

1. Remueva la clavija TryMe de la SMART BASE y descártela.

La clavija TryMe está insertada en el puerto DC de la SMART BASE para permitir el modo TryMe. Cuando la base está en modo TryMe, solo se iluminará mientras el botón con el logotipo esté pulsado.

Tendrá que remover la clavija TryMe del puerto DC de la base para poder acceder a todas las funcionalidades de su producto LIGHT STAX.




Aviso! La clavija TryMe es una pieza muy pequeña e puede constituir peligro de asfixia para niños pequeños. Manténgala lejos de lo alcance de los niños y descártela antes de usar los bloques LIGHT STAX.

2. Instalación de las pilas (3 AAA)

Las pilas incluidas en su conjunto LIGHT STAX solo se destinan a experimentar las funciones TryMe. Se recomienda que instale pilas alcalinas nuevas para un mejor resultado.


- Use un destornillador para remover la tapa de las pilas.
- Insiera 3 pilas AAA (R6) con la polaridad correcta (vea la ilustración).



- Vuelva a colocar la tapa de las pilas y apriete el tornillo con el destornillador. (Tenga cuidado para no apretar demasiado.)
- Nota: Las pilas no son necesarias si pretende usar los LIGHT STAX exclusivamente a través del puerto USB.

3. Uso del cable USB

- Conecte la extremidad USB a cualquier puerto USB (solamente aparatos dalla classe II con el simbolo sucesivo):



- Conecte la extremidad DC a la SMART BASE.

El cable USB se destina a establecer una conexión entre la SMART BASE y un puerto USB. Las pilas NO necesitan ser removidas antes de ligar el cable USB, esto es opcional. Cuando operando a través del puerto USB, las conexiones internas de las pilas son desactivadas. Si la conexión USB fuera removida, la base volverá a usarlas.

Aviso! Los cables largos constituyen peligro de asfixia. Se requiere supervisión por parte de un adulto.

Nota:

Para que los bloques LIGHT STAX se iluminen, tienen que ser colocados en la SMART BASE o en otro bloque que ya esté iluminado. Para que todos los bloques se iluminen, use apenas bloques originales de la marca LIGHT STAX y certifique de que hay siempre una ligación a otro bloque LIGHT STAX en la estructura (un bloque es suficiente). Una sola SMART BASE puede fornecer luz a > 100 bloques LIGHT STAX.

ATENCIÓN: La SMART BASE debe estar ligada y las pilas deben estar correctamente inseridas; alternativamente, la SMART BASE debe estar conectada a una fuente de alimentación usando el cable USB fornecido.

COMO USAR LA BASE Y LOS VARIOS MODOS

Los diferentes modos de LIGHT STAX pueden ser activados pulsando el botón LIGHT STAX en el lado delantero de la SMART BASE:



- 1 Pulse el BOTÓN LIGHT STAX una vez: El botón LIGHT STAX se queda **verde**. Todos los bloques ligados a la base se iluminan. La base no se desliga automáticamente.
- 2 Pulse el BOTÓN LIGHT STAX una segunda vez: El botón LIGHT STAX se queda **azul**. Todos los bloques LIGHT STAX ligados a la base comienzan parpadeando. La base se desligará automáticamente dentro de 15 minutos.
- 3 Pulse el BOTÓN LIGHT STAX una tercera vez: El botón LIGHT STAX se queda **rojo**. Todos los bloques LIGHT STAX ligados a la base comienzan parpadeando lentamente. La base se desligará automáticamente dentro de 15 minutos.
- 4 Pulse el BOTÓN LIGHT STAX una cuarta vez: El botón LIGHT STAX se queda **amarillo**. Todos los bloques LIGHT STAX ligados a la base se iluminan. La base se desligará automáticamente dentro de 15 minutos.

AVISOS / MANUTENCIÓN / CUIDADOS

CE

Este juguete está en conformidad con la norma CE, y por tanto, está en conformidad total con todas las reglas e reglamentos de la Unión Europea referentes à la seguridad y constitución de juguetes.

Edad Mínima

Los bloques LIGHT STAX son ideales para niños con más de 2 años. ATENCIÓN: Niños con menos de 3 años no deben nunca usar estos bloques sin la supervisión de un adulto!

Aviso! Los cables largos constituyen peligro de asfixia. Se requiere supervisión por parte de un adulto!

Pilas

Remueva inmediatamente del producto las pilas usadas. No debe usar diferentes tipos de pilas (recargables y no recargables) o pilas nuevas y usadas al mismo tiempo. Por favor, elimine sus pilas usadas según las leyes vigentes en su país.

Limpieza

Los bloques LIGHT STAX sucios no deben ser inmersos en agua! Basta que los limpie con un paño limpio y seco.

OTROS PRODUCTOS LIGHT STAX

Los LIGHT STAX están disponibles en paquetes de varios tamaños para que pueda utilizar la capacidad total de la SMART BASE (más de 100 LIGHT STAX). Añada una SMART BASE adicional para aumentar aún más el número de LIGHT STAX con que puede brincar. Ya no hay límites para sus ideas de construcción con los LIGHT STAX!

Félicitations pour l'achat de ce produit LIGHT STAX!

Vous êtes seulement à quelques pas d'un nouveau monde plein des possibilités de constructions excitantes!

DESCRIPTION DU PRODUIT

Votre paquet LIGHT STAX- (disponible en grandeurs différentes) contient les composants suivants:

- o LIGHT STAX blocs de construction (quantité en fonction du type d'article acheté)
- o 1 USB SMART BASE (avec port courant continu et compartiment pour piles)
- o 1 Câble USB

COMPATIBILITÉ

Les briques LIGHT STAX sont 100% compatibles avec des briques de la même taille en vigueur sur le marché.


En combinant des briques lumineuses avec des briques non-lumineuses plein d'idées pour de nouvelles réalisations.

PREMIÈRE UTILISATION

1. Enlevez la broche TryMe de la SMART BASE

La broche "TryMe" est mis dans le port de courant continu de la SMART BASE afin de pouvoir utiliser la fonction de démonstration „TryMe“. Le temps que la Smart Base est en mode TryMe, les LIGHT STAX s'allument uniquement quand on appuie sur le logo bouton au recto.

Afin de profiter des fonctionnalités entières de vos LIGHT STAX, il faut que vous enlevez la broche TryMe du port de courant continu de la Smart Base.




Attention! La broche "TryMe" est une pièce petite et peut être ingérer par petits enfants. Tenez cette pièce à l'écart des petits enfants!

2. Installation des piles (3 AAA)

Les piles inclus de la SMART BASE servent à la démonstration de la fonction TryMe aux magasins. Il est recommandé d'échanger ces piles par nouvelles piles alcaliques avant que vous commenciez à jouer.

- o Ouvrez le compartiment des piles avec un tournevis.
- o Insérez trois piles AAA (R6) avec polarité correcte (voir l'illustration).



- o Puis prenez le tournevis afin de fermer le compartiment des piles. (Ne pas fermer trop fort!)

Notice: Aucun besoin des piles quand l'alimentation en courant se passe par le port de courant continu (USB).

3. L'utilisation du câble USB

- Connectez le bout USB du câble USB avec une source de courant USB (uniquement équipement classe II avec le symbole suivant):



- Connectez le bout courant continu (DC) avec la SMART BASE.

Avec le câble USB on peut connecter la SMART BASE avec une source de courant continu. En faisant cela les piles du compartiment piles se ne chargent pas. Si vous utilisez le câble USB comme source de courant, les piles restent désactivées. Si vous déconnectez le câble USB les piles seront réactivées.

Attention! Risque d'étranglement par un câble long. Surveillance d'un adulte demandée!

Notice: Pour s'allumer les briques LIGHT STAX doivent être en contact avec la SMART BASE (mise en marche) ou avoir contact avec une autre brique LIGHT STAX lumineuse. Afin d'assurer l'illumination de vos objets de construction entier veuillez utiliser des briques LIGHT STAX originales, s'il vous plaît. Avec la SMART BASE plus de 100 briques LIGHT STAX se laissent s'allumer.

ATTENTION: Les piles ou le câble USB doivent être mis correctement et la SMART BASE doit être en mode „marche“ (LOGO BOUTON).

L'UTILISATION DE LA SMART BASE

En appuyant sur le logo bouton LIGHT STAX au recto de La SMART BASE les fonctions suivantes peuvent être activées:



- 1 Appuyez une fois:
Le logo LIGHT STAX s'allume en couleur **vert**.
Toutes les briques LIGHT STAX s'allument en permanence.
Pas d'arrêt automatique.
- 2 Appuyez une deuxième fois:
Le logo LIGHT STAX s'allume en couleur **bleu**.
Toutes les briques LIGHT STAX clignent.
Arrêt automatique après 15 minutes.
- 3 Appuyez une troisième fois:
Le logo LIGHT STAX s'allume en couleur **rouge**.
Toutes les briques LIGHT STAX varient d'intensité de lumière (vers le bas et vers le haut).
Arrêt automatique après 15 minutes.
- 4 Appuyez une quatrième fois:
Le logo LIGHT STAX s'allume en couleur **jaune**.
Toutes les briques LIGHT STAX s'allument en permanence.
Arrêt automatique après 15 minutes.

AVERTISSEMENTS / MAINTENANCE / ENTRETIEN

CE

LIGHT STAX correspondent à la norme légale CE et puis sont inconditionnellement en conformité avec la loi sur la constitution des jouets.

Adéquation de l'âge

Les briques LIGHT STAX sont idéales pour les enfants à partir des 2 ans. ATTENTION: Ne laissez jamais jouer les enfants de 0 à 3 ans jouer avec des briques de construction sans surveillance!

Attention! Risque d'étranglement par un câble long. Surveillance d'un adulte demandée!

Échange de pile

Sortez des piles usées et veuillez recycler vos piles conformément à la législation en vigueur. N' utilisez jamais des piles différentes (chargeable et non-chargeable ou nouvelles et usées) en même temps.

Nettoyage

Ne mettez pas les briques LIGHT STAX dans l'eau! Utilisez un tissu propre et humide pour le nettoyage.

PRODUITS LIGHT STAX SUPPLÉMENTAIRES

LIGHT STAX sont disponible en tailles différentes, afin de vous permettre d'exploiter la capacité de la SMART BASE (plus que 100 LIGHT STAX). Utilisez des SMART BASES supplémentaires pour augmenter le nombre de LIGHT STAX avec lesquelles vous pouvez jouer. Il n'y a plus des limites pour vos idées de jeux et de constructions avec LIGHT STAX!

Parabéns pela compra dos seus LIGHT STAX!

Está a meros passos de todo um novo mundo de possibilidades de construção!

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Dentro das embalagens LIGHT STAX (disponíveis em vários tamanhos), encontrará os seguintes conteúdos:

- o Blocos LIGHT STAX (quantidade exacta varia consoante a embalagem adquirida)
- o 1 SMART BASE USB (com ligação DC e compartimento para pilhas)
- o 1 Cabo USB

COMPATIBILIDADE

Os blocos LIGHT STAX são 100% compatíveis com outros blocos de tamanho semelhante.


Combinar os blocos LIGHT STAX com blocos tradicionais abre todo um novo universo de ideias de construção.

USAR OS LIGHT STAX PELA PRIMEIRA VEZ

1. Retire a cavilha TryMe da SMART BASE e descarte-a

A cavilha TryMe está inserida na entrada DC da SMART BASE para permitir o modo TryMe. Quando a base está no modo TryMe, só se iluminará enquanto o botão com o logótipo estiver premido.

Terá de retirar a cavilha TryMe da entrada DC da base para poder usar todas as funcionalidades dos seu produto LIGHT STAX.




Aviso! A cavilha TryMe é uma peça extremamente pequena e pode constituir perigo de asfixia para crianças pequenas. Mantenha-a longe do alcance das crianças e descarte-a antes de usar os seus blocos LIGHT STAX.

2. Instalação das pilhas (3 AAA)

As pilhas incluídas no seu conjunto LIGHT STAX destinam-se a experimentar as funções TryMe. Recomenda-se que instale pilhas alcalinas novas antes de usar o produto para alcançar melhores resultados.

- o Use uma chave de fendas para tirar a tampa das pilhas.
- o Insira 3 pilhas AAA (R6) com a polaridade correcta (ver ilustração).




- o Volte a colocar a tampa das pilhas e aperte o parafuso com uma chave de fendas. (Tenha cuidado para não apertar demais).

N.B: As pilhas não são necessárias se deseja usar este produto exclusivamente através do cabo USB.

3. Uso do cabo USB

- Ligue a extremidade USB a qualquer fonte USB (somente equipamentos de classe II com símbolo na linha de baixo):



- Ligue a extremidade DC à base LIGHT STAX.

O cabo USB destina-se a ligar uma fonte USB a uma SMART BASE. As pilhas NÃO precisam de ser retiradas da SMART BASE antes de ligar o cabo USB. Quando alimentada pelo cabo USB, as ligações internas às pilhas são desactivadas. Se a ligação USB for desfeita, a base voltará a usá-las.

Aviso! Os cabos longos podem constituir perigo de asfixia. É necessária supervisão de um adulto.

N.B: Para que os blocos LIGHT STAX se iluminem, têm de estar inseridos numa SMART BASE ou noutro bloco LIGHT STAX que já esteja iluminado. Para que os blocos fiquem todos iluminados, use apenas blocos originais da marca LIGHT STAX e assegure-se de que há sempre uma ligação estabelecida a outro bloco LIGHT STAX que haja na estrutura (um bloco é suficiente). Uma SMART BASE pode iluminar mais de 100 blocos LIGHT STAX.

Atenção: As pilhas têm de estar inseridas correctamente e a Smart Base tem de estar ligada. Alternativamente, a base deve estar ligada a uma fonte através do cabo USB fornecido.

COMO USAR A BASE E OS VÁRIOS MODOS

Os diferentes modos dos LIGHT STAX podem ser activados premindo o botão LIGHT STAX que se encontra na frente da SMART BASE:



- 1 Prima o BOTÃO LIGHT STAX uma vez:
O botão LIGHT STAX passará a **verde**. Todos os blocos ligados à base ficarão iluminados. A base não se desligará automaticamente.
- 2 Prima o BOTÃO LIGHT STAX uma segunda vez:
O botão LIGHT STAX passará a **azul**. Todos os blocos ligados à base começarão a piscar. A base desligar-se-á automaticamente ao fim de 15 minutos.
- 3 Prima o BOTÃO LIGHT STAX uma terceira vez:
O botão LIGHT STAX passará a **vermelho**. Todos os blocos ligados à base começarão a piscar lentamente. A base desligar-se-á automaticamente ao fim de 15 minutos.
- 4 Prima o BOTÃO LIGHT STAX uma quarta vez:
O botão LIGHT STAX passará a **amarelo**. Todos os blocos ligados à base ficarão iluminados. A base desligar-se-á automaticamente ao fim de 15 minutos.

AVISOS/MANUTENÇÃO/CUIDADOS

CE

Este brinquedo está conforme a norma CE e como tal, possui total conformidade com as regras e regulamentos existentes na UE respeitantes à segurança e aos constituintes de brinquedos.

Idade Mínima

Os blocos LIGHT STAX são ideais para crianças com mais de 2 anos de idade. ATENÇÃO: Crianças com menos de 3 anos de idade nunca deverão usar estes blocos sem supervisão de um adulto!

Aviso! Os cabos longos podem constituir perigo de asfixia. É necessária supervisão de um adulto!

Pilhas

Retire imediatamente do produto as pilhas gastas. Não deverá usar diferentes tipos de pilhas (recarregáveis e não-recarregáveis) nem pilhas novas e gastas ao mesmo tempo.. Por favor, descarte as pilhas usadas de acordo com as leis vigentes no seu país.

Limpeza

Se se sujarem, não lave os blocos LIGHT STAX com água! Limpe-os com um pano limpo e seco.

OUTROS PRODUTOS LIGHT STAX

Os LIGHT STAX estão disponíveis em embalagens de vários tamanhos para que possa tirar total proveito da capacidade da SMART BASE (mais de 100 LIGHT STAX). Com uma SMART BASE adicional, pode aumentar ainda mais o número de LIGHT STAX com que pode brincar. Não há limites para as suas ideias de construção com os LIGHT STAX!

Gefeliciteerd met uw nieuwe LIGHT STAX aankoop!

Nog een paar stappen en je kunt genieten van een opwindende wereld met eindeloze bouw mogelijkheden!

PRODUCTBESCHRIJVING

In de LIGHT STAX verpakking (beschikbaar in verschillende formaten) vind je de volgende onderdelen:

- o LIGHT STAX bouwstenen (hoeveelheid afhankelijk van verpakking)
- o 1 USB SMART BASE (met DC-poort en batterijhouder)
- o 1 USB voedingskabel

COMPATIBILITEIT


LIGHT STAX bouwstenen zijn 100% compatibel met andere bouwstenen van gelijke grootte.

Door LIGHT STAX bouwstenen te combineren met traditionele niet-verlichte bouwstenen opent zich een nieuwe wereld met bouw mogelijkheden.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK VAN LIGHT STAX**1. Verwijder de "Try Me" pin uit de SMART BASE en gooi deze weg**

De "Try Me" pin zit in de DC-poort (aansluiting voor de USB-kabel) van de SMART BASE, om de "Try Me" modus mogelijk te maken. Wanneer de SMART BASE in de "Try Me" modus is zal het alleen oplichten als de logo knop wordt ingedrukt.

De "Try Me" pin moet worden verwijderd uit de DC-poort van de SMART BASE om alle functies van het LIGHT STAX product te kunnen gebruiken.




WAARSCHUWING! De "Try Me" pin is a klein onderdeel en kan verstikkingsgevaar opleveren voor kleine kinderen. Houd buiten gebruik van kinderen en verwijder de "Try Me" pin voor gebruik.

2. Plaatsing batterijen (3x type AAA)

De batterijen die worden meegeleverd in de SMART BASE zijn bedoeld voor de "Try Me" functie in de winkel. Het is aan te bevelen om voor gebruik verse alkaline batterijen te plaatsen.

- o Gebruik een schroevendraaier om het batterijdeksel te verwijderen.
- o Plaats drie AAA batterijen (R6) in de juiste polarisatie (zie afbeelding).



- o Plaats de batterijdeksel terug and draai de schroef aan met een schroevendraaier. (Voorzichtig - niet te strak aandraaien.)

Opmerking: Het is niet noodzakelijk om batterijen te plaatsen als je van plan bent om alleen gebruik te maken van USB voeding.

3. Gebruik USB voedingskabel

- Bevestig het USB uiteinde aan een stroomvoerende USB poort (alleen Klasse II apparatuur voorzien van het volgende symbool).



- Steek de DC pin in de SMART BASE.

De USB voedingskabel wordt gebruikt om een USB stroombron aan de SMART BASE te bevestigen. Batterijen hoeven NIET te worden verwijderd uit de SMART BASE alvorens de USB kabel te bevestigen, maar dit mag wel. Wanneer LIGHT STAX op USB voeding werken, dan zijn de interne batterij aansluitingen uitgeschakeld. De batterijen worden dus NIET opgeladen in de SMART BASE. Als de USB verbinding wordt verwijderd, dan schakelt de SMART BASE terug naar batterijvoeding.

Waarschuwing: Gevaar voor verstikking door lange USB kabel. Volwassen toezicht vereist!

Opmerking: Om LIGHT STAX bouwstenen te laten oplichten moeten ze op een SMART BASE met voeding worden gedrukt, of op een andere LIGHT STAX bouwsteen die al is verlicht. Om ALLE bouwstenen te laten verlichten gebruik je alleen originele bouwstenen van het merk LIGHT STAX. Verzeker je er bovendien van dat er altijd via andere LIGHT STAX bouwstenen verbinding wordt gemaakt met de SMART BASE (slechts één nop is al voldoende). Eén SMART BASE is krachtig genoeg om meer dan 100 LIGHT STAX bouwstenen te verlichten!

ATTENTIE: Batterijen moeten op de juiste wijze worden geplaatst, of er moet verbinding worden gemaakt met een USB stroombron door middel van de USB voedingskabel, én de SMART BASE moet zijn ingeschakeld.

BEDIENING VAN DE SMART BASE & LICHT FUNCTIES

De verschillende functies van LIGHT STAX kunnen worden geactiveerd door op de LIGHT STAX logo knop op de voorzijde van de SMART BASE te drukken.



- 1 Druk de LOGO KNOP eenmaal in: De LIGHT STAX logo knop wordt **groen**. Alle LIGHT STAX bouwstenen verbonden met de SMART BASE worden continu verlicht.
- 2 Druk de LOGO KNOP een tweede keer in: De LIGHT STAX logo knop wordt **blauw**. Alle LIGHT STAX bouwstenen verbonden met de SMART BASE gaan knipperen. Automatische uitschakeling na 15 minuten.
- 3 Druk de LOGO KNOP een derde keer in: De LIGHT STAX logo knop wordt **rood**. Alle LIGHT STAX bouwstenen verbonden met de SMART BASE gloeien zachtjes aan en uit. Automatische uitschakeling na 15 minuten.
- 4 Druk de LOGO KNOP een vierde keer in: De LIGHT STAX logo knop wordt **geel**. Alle LIGHT STAX bouwstenen verbonden met de SMART BASE worden verlicht. Automatische uitschakeling na 15 minuten.

WAARSCHUWINGEN / ONDERHOUD / REINIGING**CE**

Dit speelgoed voldoet aan de CE norm, wat betekent dat het volledig in overeenstemming is met bestaande wetten en regels in de EU met betrekking tot speelgoedveiligheid en gezondheid.

Aanbeveling gebruiksleeftijd

LIGHT STAX bouwstenen zijn ideaal voor kinderen vanaf 2 jaar. **WAARSCHUWING:** Kinderen van 0-3 jaar mogen niet zonder toezicht met bouwstenen spelen.

WAARSCHUWING: Gevaar voor verstikking door lange USB kabel. Volwassen toezicht vereist!

Kennisgeving over batterijen

Verwijder lege batterijen direct uit het product. Gebruik nooit tegelijkertijd verschillende soorten batterijen (oplaadbaar en niet-oplaadbaar), of nieuwe en lege batterijen. Gooi lege batterijen niet bij het huisvuil, maar volg de milieuregelgeving en breng ze naar een inleverpunt, bijvoorbeeld de winkel waar je het product kocht.

Reiniging

Vuile LIGHT STAX bouwstenen niet onderdompelen in water! Veeg ze eenvoudig af met een schone vochtige doek.

ANDERE LIGHT STAX PRODUCTEN

LIGHT STAX producten zijn beschikbaar in verschillende formaten verpakkingen. Door te combineren kun je de kracht van de SMART BASE volledig gebruiken. Door een extra SMART BASE toe te voegen kun je zelfs met nog meer LIGHT STAX spelen. De mogelijkheden om met LIGHT STAX te bouwen zijn eindeloos!

Onnittelut uuden LIGHT STAX -tuotteen ostamisesta!

Olet vain muutaman askeleen päässä jännittävästä rakennusmahdollisuuksista!

TUOTTEEN KUVAUS

LIGHT STAX -pakkausten (saatavilla useita kokoja) sisällä on seuraavat osat:

- o LIGHT STAX -rakennuspalikat (määrä riippuu ostetusta pakkaustyyppistä)
- o 1 USB SMART BASE (DC-liitännällä ja paristolokerolla)
- o 1 USB-virtakaapeli

YHTEENSOPIVUUS

LIGHT STAX -rakennuspalikat ovat 100%:sti yhteensopivia muiden samankokoisten rakennuspalikoiden kanssa.

Yhdistämällä LIGHT STAX -rakennuspalikoita ja perinteisiä valotomia rakennuspalikoita sinulle avautuu aivan uusi rakennusideoiden maailma.

LIGHT STAX -SARJAN KÄYTTÄMINEN ENSIMMÄISTÄ KERTAA**1. Poista "TryMe"-tappi SMART BASE -jalustasta ja hävitä se**

"TryMe"-tappi on liitettynä SMART BASE -jalustan DC-liitäntään TryMe-tilan mahdollistamiseksi. Kun jalusta on TryMe-tilassa, se kytkee valon vain kun logovirtapainiketta pidetään painettuna.

LIGHT STAX -tuotteen täydellinen toiminta vaatii "TryMe"-tapin poistamisen jalustaelementin DC-liitännästä.



Varoitus! "TryMe"-tappi on pieni osa ja saattaa aiheuttaa tukehtumisvaaran pienille lapsille. Pidä se poissa lasten ulottuvilta ja hävitä TryMe-tappi ennen käyttöä.

2. Paristojen asentaminen (3 AAA)

SMART BASE -jalustassa olevat paristot ovat myymälän "TryMe"-kokeilutoimintoja varten. Suosittelemme vaihtamaan uudet alkaliparistot ennen tuotteen käyttämistä.

- o Avaa paristolokeron kansi ruuvimeissillä.
- o Aseta kolme AAA-paristoa (R6) oikein päin (katso kuva).




- o Aseta paristolokeron kansi takaisin paikoilleen ja kiristä kiinnitysruuvi ruuvimeissillä. (Varo kiristämästä liikaa.)

Huomaa: Paristoja ei tarvita, jos käytät ainoastaan USB-virtaa.

3. USB-virtakaapelin käyttäminen

- Yhdistä USB-kaapelin pää mihin tahansa virralliseen USB-porttiin (vain luokan II-laitteet, joissa on tämä symboli):



- Yhdistä DC-pistokepää SMART BASE -jalustaan.

USB-virtakaapelia käytetään USB-virtalähteen yhdistämiseen LIGHT STAX -jalustaan. Paristoja ei tarvitse poistaa SMART BASE -jalustasta ennen USB-kaapelin yhdistämistä, sen voi tehdä jos haluaa. Kun käytetään USB-virtaa, sisäiset paristoyhteydet ovat poissa käytöstä, se ei tyhjennä jalustaan asennettuja paristoja. Jos USB-yhteys katkaistaan, jalusta alkaa jälleen paristojen toimia paristoilla.

Varoitus! Pitkät kaapelit aiheuttavat kuristumisvaaran. Aikuisen valvonta on pakollista!

Huomaa:

Jotta LIGHT STAX -rakennuspalikoiden valo syttyy, ne täytyy painaa kiinni virtaan kytkettyyn SMART BASE -jalustaan tai toisiin LIGHT STAX -rakennuspalikoihin, joissa on jo valo. Jotta saat KAIKKIIN palikoihin valon, käytä vain alkuperäisiä LIGHT STAX -merkin palikoita ja varmista, että ne yhdistyvät aina toisiin LIGHT STAX -palikoihin kaikkialla rakennelmassa (yksi kiinnityskohta riittää). Yksi SMART BASE -jalusta voi valaista yli 100 LIGHT STAX -rakennuspalikkaa.

HUOMIO: Paristojen täytyy olla asetettuina oikein päin tai mukana tuleva USB-virtakaapeli täytyy yhdistää virtalähteeseen ja SMART BASE tulee kytkeä päälle.

SMART BASE -JALUSTAN JA VALOTOIJOEN TOIMINTA

LIGHT STAX -palikoiden eri valotilat aktivoidaan painamalla LIGHT STAX -LOGOPAINIKETTA SMART BASE -jalustan edessä:



- 1 Paina LOGOPAINIKETTA yhden kerran: LIGHT STAX -logopainike muuttuu **vihreäksi**. Kaikki LIGHT STAX -rakennuspalikat, jotka on yhdistetty SMART BASE -jalustaan, palavat jatkuvasti.
- 2 Paina LOGOPAINIKETTA toisen kerran: LIGHT STAX -logopainike muuttuu **siniseksi**. Kaikki LIGHT STAX -rakennuspalikat, jotka on yhdistetty SMART BASE -jalustaan, alkavat vilkkua. Automaattinen virrankatkaisu 15 minuutin kuluttua.
- 3 Paina LOGOPAINIKETTA kolmannen kerran: LIGHT STAX -logopainike muuttuu **punaiseksi**. Kaikki LIGHT STAX -rakennuspalikat, jotka on yhdistetty SMART BASE jalustaan, himmenevät ja syttyvät uudelleen. Automaattinen virrankatkaisu 15 minuutin kuluttua.
- 4 Paina LOGOPAINIKETTA neljännen kerran: LIGHT STAX -logopainike muuttuu **keltaiseksi**. Kaikki LIGHT STAX -rakennuspalikat, jotka on yhdistetty SMART BASE -jalustaan, palavat jatkuvasti. Automaattinen virrankatkaisu 15 minuutin kuluttua.

VAROITUKSET/HUOLTO/HOITO**CE**

Tämä lelu täyttää CE-merkinnän vaatimukset ja siten se vastaa kaikkia EU-maissa voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä, jotka koskevat lelujen turvallisuutta ja rakennetta.

Käyttäjän ikäsuositukset

LIGHT STAX -rakennuspalikat soveltuvat vähintään 2-vuotiaille lapsille. **HUOMIO:** 0–3-vuotiaita lapsia ei saa koskaan jättää leikkimään rakennuspalikoilla ilman valvontaa.

Varoitukset: Pitkät kaapelit aiheuttavat kuristumisvaaran. Aikuisen valvonta on pakollista!

Paristoja koskeva huomautus

Poista tyhjentyneet paristot tuotteesta välittömästi. Älä käytä erityyppisiä paristoja (ladattavia ja ei ladattavia) tai uusia ja vanhoja paristoja sekaisin. Hävitä tyhjentyneet paristot asianmukaisella tavalla paikallisten viranomaismääräysten mukaisesti.

Puhdistaminen

Likaantuneita LIGHT STAX -rakennuspalikoita ei saa upottaa veteen! Pyyhi ne ainoastaan puhtaalla, kostealla liinalla.

MUUT LIGHT STAX -TUOTTEET

LIGHT STAX -tuotteita on saatavissa erikokoisissa pakkauksissa, jotta voit hyödyntää SMART BASE -jalustan koko kapasiteetin. Voit lisätä toisen SMART BASE -jalustan ja saat leikkeihin lisää LIGHT STAX -palikoita. LIGHT STAX -rakennuspalikoille ei ole rajoja!

Gratulation zu Ihrem neuen LIGHT STAX-Produkt!

Sie sind nur wenige Schritte davon entfernt, eine neue Welt an aufregenden Baumöglichkeiten zu entdecken!

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ihre LIGHT STAX-Packung (erhältlich in verschiedenen Größen) enthält folgende Bestandteile:

- o LIGHT STAX Building Blocks (Anzahl abhängig vom erworbenen Artikel)
- o 1 USB Smart Base
- o 1 USB Power Cable

KOMPATIBILITÄT

LIGHT STAX-Leuchtbausteine sind 100% kompatibel mit handelsüblichen Noppen-Bausteinen gleicher Größe.

Die Kombination leuchtender und nicht-leuchtender Bausteine ermöglicht völlig neue Spiel- und Bau-Ideen.

INBETRIEBNAHME**1. TryMe Pin von der SMART BASE entfernen**

Der TryMe Pin steckt im Gleichstromanschluss der SMART BASE, um die Demonstrationsfunktion „TryMe“ zu ermöglichen. Solange die Smart Base im TryMe-Modus ist, leuchten die LIGHT STAX nur, solange die LIGHT STAX Logo-Taste auf der Vorderseite gedrückt gehalten wird.

Um in den Genuss der vollen LIGHT STAX-Funktionalitäten zu kommen, müssen Sie den TryMe Pin vom Gleichstromanschluss des Smart Base entfernen.




Warnhinweis! Der TryMe Pin ist ein Kleinteil und könnte von Kleinkindern verschluckt werden. Halten Sie dieses Teil daher von Kleinkindern fern!

2. Einlegen der Batterien (3 AAA)

Die in der SMART BASE enthaltenen Batterien dienen der Demonstration der TryMe-Funktion in Geschäften. Es wird empfohlen, diese Batterien vor dem Spielen gegen neue alkalische Batterien (AAA) auszu-tauschen.

- o Batteriefach mit Schraubenzieher öffnen.
- o 3 AAA-Batterien (R6) mit korrekter Polarität ins Batteriefach legen (siehe Abbildung).



- o Batteriefach danach mit Schraubenzieher wieder verschließen. (Nicht zu fest zudrehen!)

Hinweis: Batterien werden nicht benötigt, wenn die Stromversorgung über den USB-Anschluss erfolgt.

3. Gebrauch des USB-Kabels

- Verbinden Sie das USB-Ende des USB-Kabels zu einer USB-Stromquelle (ausschließlich Klasse II-Geräte mit dem folgenden Symbol):



- Verbinden Sie den Gleichstrom-Pin zur SMART BASE.

Mit dem USB-Kabel lässt sich die SMART BASE mit einer USB-Stromquelle verbinden. Dies wird im Batteriefach befindliche Batterien nicht aufladen. Bei Benutzung des USB-Kabels zur Stromversorgung werden die Batterien im Batteriefach deaktiviert. Mit Entfernen des USB-Kabels werden die Batterien wieder aktiviert.

Warnhinweis! Strangulierungsgefahr durch langes Kabel. Beaufsichtigung durch Erwachsene erforderlich!

Hinweis:

Um die LIGHT STAX-Bausteine zum Leuchten zu bringen, müssen Sie entweder auf eine stromversorgte SMART BASE gedrückt werden oder auf einen anderen, bereits leuchtenden LIGHT STAX-Baustein. Ein durchgängiges Leuchten von errichteten LIGHT STAX-Bauwerken kann nur gewährt werden, wenn Original LIGHT STAX-Bausteine verwendet werden. Die SMART BASE versorgt > 100 LIGHT STAX-Bausteine.

ACHTUNG: Batterien müssen korrekt eingelegt sein, bei USB-Nutzung muss das USB-Kabel korrekt angeschlossen und die SMART BASE korrekt angeschaltet sein.

SMART BASE-BEDIENUNG & LEUCHTFUNKTIONEN

Die verschiedenen LIGHT STAX Leucht-Funktionen lassen sich durch Drücken der LIGHT STAX-LOGO TASTE auf der Vorderseite der SMART BASE aktivieren:



- ① Erstmals Drücken:
Die LIGHT STAX-Logo-Taste leuchtet grün.
Alle verbundenen LIGHT STAX-Bausteine leuchten permanent. Keine automatische Beendigung.
- ② Erneutes Drücken (2. Mal):
Die LIGHT STAX-Logo-Taste leuchtet blau.
Alle verbundenen LIGHT STAX-Bausteine blinken. Automatische Beendigung nach 15 Minuten.
- ③ Erneutes Drücken (3. Mal):
Die LIGHTSTAX-Logo-Taste leuchtet rot.
Alle verbundenen LIGHT STAX-Bausteine dimmen herunter und wieder herauf. Automatische Beendigung nach 15 Minuten.
- ④ Erneutes Drücken (4. Mal):
Die LIGHT STAX-Logo-Taste leuchtet gelb.
Alle verbundenen LIGHT STAX-Bausteine leuchten permanent. Automatische Beendigung nach 15 Minuten.

WARNHINWEISE / WARTUNG / PFLEGE**CE**

Dieses Spielzeug entspricht der CE-Gesetzesnorm CE und besitzt damit uneingeschränkte Konformität mit den bestehenden Regelungen und Gesetzen zur Beschaffenheit von Spielzeug.

Altersempfehlung

LIGHT STAX-Bausteine eignen sich vor allem für Kinder ab 2 Jahren. ACHTUNG: Grundsätzlich sollte das Spielen mit Bausteinen von Babys und Kleinkindern bis 3 Jahren niemals unbeaufsichtigt sein!

Warnhinweis: Strangulierungsrisiko bei langen Kabeln. Beaufsichtigung durch Erwachsene erforderlich!

Batteriewechsel

Entnehmen Sie verbrauchte Batterien unmittelbar und entsorgen Sie diese bitte vorschriftsgemäß. Niemals gleichzeitig verschiedene Batteriesorten (aufladbare - und nicht-aufladbare Batterien) oder neue und verbrauchte Batterien benutzen!

Reinigung

Verschmutzte LIGHT STAX-Bausteine nicht ins Wasser tauchen! Zur Reinigung lediglich ein sauberes, feuchtes Tuch benutzen.

WEITERE LIGHT STAX-PRODUKTE

LIGHT STAX gibt es in verschiedenen Packungsgrößen, um Ihnen zu ermöglichen, die Kapazität der SMART BASE (über 100 LIGHT STAX) auszunutzen zu können. Nutzen Sie weitere SMART BASES, um die Anzahl der LIGHT STAX, mit denen Sie spielen können, weiter zu erhöhen. Es gibt keine Grenzen für Ihre LIGHT STAX-Bau- und Spielideen!

Yeni LIGHT STAX ürününüz için tebrikler!

Heyacan verici yeni bir dünyaya sadece birkaç adım uzaktasınız!

ÜRÜN AÇIKLAMASI

LIGHT STAX paketiniz (farklı büyüklüklerde mevcuttur) aşağıdaki parçalardan oluşur:

- o LIGHT STAX Yapı Blokları (Blok adedi satın alınan ürüne göre değişir)
- o 1 USB SMART BASE (güç bağlantılı ve pil bölmesi)
- o 1 USB KABLOSU

UYGUNLUK


LIGHT STAX - Işıklı Yapı Blokları, sektörde aynı ebatlardaki diğer yapı blokları ile %100 uygunluk içerir.

Işıklı ve ışksız yapı bloklarının kombinasyonu, yepyeni oyunlar ve fikirler üretmesini sağlar.

KULLANIM**1. TryMe pimini SMART BASE'den çıkarın.**

TryMe Pimi SMART BASE güç bağlantısı bölümüne takılı olarak gelir ve gösteri işlevini başlatılmak (TryMe Modu) için bu Pim çıkartılmalıdır. SMART BASE TryMe modunda olduğu sürece ve ön kısımdaki LIGHT STAX Logo Butonuna basılı halde tutulduğu sürece LIGHT STAX ışıkları aktif hale gelir.

LIGHT STAX'in sunduğu tüm fonksiyonların tadına varabilmek için SMART BASE güç bağlantısı yerinde takılı olan Pimin çıkarılması zorunludur.




Önemli Uyarı! TryMe Pimi çok küçük bir parça olduğundan küçük çocuklar tarafından yutulabilme tehlikesi vardır. Lütfen küçük çocuklardan uzak tutulmalıdır!

2. Pillerin yerleştirilmesi (3 AAA)

SMART BASE'in içinde takılı olan piller, ürün satış ve pazarlama noktalarındaki TryMe fonksiyonunun test edilebilmesi içindir. Ürün satın alındığında içindeki pillerin çıkarılıp yerine Alkalinin piller (AAA) takılması tavsiye edilir.

- o Pil bölümünün kapağı tornavida ile açılır.
- o 3 AAA Piller (R6) polariteleri uygun şekilde yerleştirilir. (resimdeki gibi).




- o Pil bölümü kapağı tekrar tornavida ile kapatılır. (Vidayı çok fazla sıkmayınız)

Uyarı: Güç kaynağına USB kablosu ile bağlantı yapılıncasına pilleri takmaya ihtiyaç yoktur.

3. USB Kablosu Kullanımı

- USB Kablonuzu uyumlu olan bir USB güç kaynağına takınız (sadece Klas II - aşağıdaki sembol ile çalışan cihazlar):



- USB kablosunun diğer ucunu SMART BASE'e takınız.

USB kablosu ile SMART BASE'in güç kaynağına bağladınız. Bu işlem sırasında SMART BASE içerisindeki piller şarj olmaz. Çünkü USB kablosu ile bağlantı kurulduğunda pil bölümü devre dışı kalır. USB kablosu çıkarıldığında tekrar aktif hale gelecektir.

Önemli Uyarı! USB kablosu ile oyun oynanmamalıdır, uzun kablosu yüzünden boğma ya da boğulabilme tehlikesi içerir. Kablo yetişkinlerin kontrolünde olmalıdır.

Uyarı: LIGHT STAX yapı bloklarının ışıklarının yanabilmesi için, SMART BASE üzerindeki butona basılı tutarak ya da aktif durumda yanar bir LIGHT STAX bloğuyla birleştirilerek aktif hale getirebiliriz. Sürekli yanabilen LIGHT STAX blokları ancak LIGHT STAX fabrikası tarafından üretilmiş olan orijinal ürünler ile mümkündür. Bu şekilde SMART BASE üzerinden 100 adedin üzerinde olan LIGHT STAX yapı blokları bile promblesiz yanabilir.

DIKKAT: Pillerin doğru şekilde yerleştirilmesi, USB kablosu kullanılıyorsa kablounun her iki ucunun da gerektiği gibi takılması zorunludur. Işıkların yanabilmesi için de SMART BASE üzerindeki butona basılmalıdır. (Logo Butonu)

SMART BASE KULLANIMI & IŞIK FONKSİYONLARI

Birkaç değişik ışık fonksiyonundan oluşan LIGHT STAX yapı bloklarını, SMART BASE'in ön tarafında bulunan ve üzerinde Logo olan butona basarak başlatılabilirsiniz.



- ① Butona basın:
LIGHT STAX Logo butonu yeşil yanar. Bağlantılı olan tüm LIGHT STAX yapı blokları da sürekli yanar durumdadır. Otomatik devam eden bir süreç yoktur, manuel olarak değiştirilebilir.
- ② Tekrar butona basın (2. defa):
LIGHT STAX Logo butonu mavi yanar. Bağlantılı olan tüm LIGHT STAX yapı blokları sürekli yanıp sönen durumdadır. Eğer başka bir fonksiyona geçilmediyse 15 dakika sonra otomatik olarak ışıklar kapanır.
- ③ Tekrar butona basın (3. defa):
LIGHT STAX Logo butonu kırmızı yanar. Bağlantılı olan tüm LIGHT STAX yapı blokları yavaş yavaş aydınlanan ve daha sonra kararar durumdadır. Başka bir fonksiyona geçilmediyse 15 dakika sonra otomatik olarak ışıklar kapanır.
- ④ Tekrar butona basın (4. defa):
LIGHT STAX Logo butonu sarı yanar. Bağlantılı olan tüm LIGHT STAX yapı blokları sürekli yanar durumdadır. Başka bir fonksiyona geçilmediyse 15 dakika sonra otomatik olarak ışıklar kapanır.

UYARILAR / BAKIM / TEMİZLİK**CE**

Bu oyuncak Avrupa Normlarına uygun olarak üretilmiştir için CE uyumluluk belgesine sahiptir. Yapısı ve nitelikleri itibarıyla mevcut yönetmeliklere sınırsız uygunluk içerir.

Önerilen Yaş Grubu

LIGHT STAX Işıklı Yapı Blokları, özellikle 2 Yaş ve üzeri çocuklar içindir. DIKKAT: Prensipl olarak bebeklerin ve 3 yaşın altındaki çocukların bu tarz oyuncakları sadece yetişkinlerin gözetiminde oynamaları gerekir.

UYARI: USB kablosunun uzunluğundan dolayı doğabilecek boğulma risklerine karşı yetişkinlerin gözetimi zorunludur.

Pillerin Değişimi

Değişmesi gereken pilleri pil bölümünden çıkarıp atık pil toplama alanlarına bırakınız. Hiçbir zaman farklı pil çeşitlerini (doldurulabilen ve doldurulmayan piller) ya da yeni ve eski pilleri birlikte kullanmayınız.

Temizlik

Kirlenen LIGHT STAX bloklarını temizlemek için hafif nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanabilirsiniz.

DIĞER LIGHT STAX ÜRÜNLERİ

SMART BASE'in ışıklandırabilme kapasitesini (100 adet LIGHT STAX'in üzerinde) en iyi şekilde kullanabilmeniz için LIGHT STAX yapı blokları farklı adet ve kutularda üretilmiştir. Daha fazla blok kullanımı durumunda SMART BASE adedini artırarak istediğiniz eseri ortaya çıkarabilirsiniz. LIGHT STAX'da düşüncelerinizin sınırı yoktur.