

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ASPIRADOR DE PÓ 800 W
COM CABO TELESCÓPICO



Equipamento somente para uso doméstico.

Obrigado por escolher um produto com a marca Tramontina.
Por favor, leia o Manual de Instruções por completo antes de
operar o aspirador e, após, guarde-o para futuras consultas.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Referências:	42310/010 (127V) e 42310/020 (220V)
Cor:	Cinza claro
Potência nominal (W):	800
Frequência (Hz):	60
Tensão (V):	127 ou 220
Peso líquido (kg):	2,44
Comprimento do fio elétrico:	4,5m
Capacidade do coletor de poeira:	0,6 litros

ÍNDICE

	Página
Componentes	3
Instruções de Segurança	4
Precauções	6
Montagem do Aspirador de Pó	7
Uso dos Acessórios para Limpeza	7
Utilizando o Aspirador de Pó	8
Trocando e Limpando o Filtro	9
Garantia	11

COMPONENTES



- | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1 Abertura de sucção | 6 Cabo telescópico |
| 2 Mangueira flexível | 7 Reservatório de poeira |
| 3 Escova para móveis em geral | 8 Filtro |
| 4 Bocal para pisos com sistema de rotação das escovas | 9 Cabo elétrico |
| 5 Bocal com escova para cantos | 10 Botão Liga/Desliga |

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Quando utilizamos um aparelho elétrico, algumas precauções básicas devem ser seguidas. Para reduzir os riscos de incêndio, choques ou lesões, as seguintes medidas devem ser seguidas:

- 1.** Antes de operar, verifique se a tensão (voltagem) da rede é a mesma indicada nas etiquetas do produto.
- 2.** Desligue o aparelho antes de desconectá-lo da tomada.
- 3.** Quando o aparelho não estiver em uso, ou antes de fazer alguma manutenção ou limpeza, retire-o da tomada.
- 4.** Para reduzir o risco de choques elétricos, não utilize em superfícies molhadas.
- 5.** Não permita que o aparelho seja utilizado como brinquedo. Tenha atenção especial quando for usar o aparelho perto de crianças.
- 6.** Utilize o aspirador apenas com os acessórios que acompanham o produto.
- 7.** Não use o aparelho com o cabo ou plugue danificado. Se o aparelho não estiver funcionando corretamente, sofrer quedas, entrar em contato com água ou for danificado, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente Tramontina (SAC).
- 8.** Não puxe, carregue ou use o cabo elétrico como alça. Não puxe o cabo em torno de aristas cortantes ou cantos vivos.
- 9.** Mantenha o cabo longe de superfícies aquecidas.
- 10.** Não desligue o aparelho puxando pelo cabo. Faça isso removendo o plugue da tomada.
- 11.** Não manuseie o aparelho com as mãos molhadas.
- 12.** Não coloque nenhum objeto nas aberturas. Não use o aspirador com a abertura bloqueada. Mantenha livre de poeira, fibras, cabelos e tudo o que possa reduzir o poder de sucção.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

13. Mantenha o cabelo, roupas, dedos e todas as partes do corpo longe das aberturas e partes móveis.
14. Não utilize o aparelho para aspirar cigarros, papéis em brasa, poeira úmida e líquidos.
15. Tome cuidado extra quando for utilizar o produto em escadas.
16. Não use o aspirador para sugar líquidos como gasolina, querosene ou outros elementos inflamáveis, pois estes podem gerar explosões.
17. Mantenha todas as aberturas do aparelho longe do seu rosto e corpo.
18. Não use o aspirador com o filtro e o reservatório de poeira montados incorretamente.
19. Armazene o aparelho em lugares secos e arejados. Coloque o produto em local seguro para garantir que ele não vá provocar nenhum acidente.
20. Uso de voltagem indevida pode causar danos ao motor e um possível prejuízo para o usuário.
21. Use somente em lugares secos.
22. Não utilizar o aspirador para outros fins que não os descritos neste manual.

ATENÇÃO:

Para reduzir os riscos de choque, nunca substitua o plugue do aspirador.

PRECAUÇÕES

1. Se a abertura de sucção, a mangueira flexível ou os bocais estiverem bloqueados, deve-se desligar o aspirador, retirar a substância que está bloqueando esta abertura e só então ligar novamente o aspirador.

2. Não opere o aspirador de pó perto de equipamentos que emitam calor.




3. Antes de conectar o plugue na tomada, certifique-se de que suas mãos estejam secas.



4. Remova do chão objetos grandes ou pontiagudos antes de começar a usar o aspirador de pó, a fim de evitar danos ao filtro.

5. Quando for necessário desconectar o aspirador de pó da tomada, faça isso puxando o plugue, e não o cabo.



6. Não utilize o aspirador de pó quando o poder de sucção se tornar fraco. Quando isto acontecer, verifique se o filtro não está sujo. Finalmente verifique se os bocais ou a mangueira estão com alguma parte obstruída. Se o problema persistir, entre em contato com o SAC Tramontina.

Caso sofram algum dano, tanto o cabo quanto o plugue, devem ser reparados por um electricista ou profissional qualificado.

MONTAGEM DO ASPIRADOR DE PÓ

1. Para abrir o reservatório de poeira, pressione o botão de travamento e puxe o reservatório. Após feita a limpeza do filtro, certifique-se que o mesmo esteja posicionado corretamente no reservatório e então, monte o conjunto novamente.



2. Cabo telescópico: encaixe-o na parte traseira observando o lado correto do pino de travamento. Para liberar, aperte o botão da lateral e puxe o cabo.



USO DOS ACESSÓRIOS PARA LIMPEZA


Bocal com escova para cantos: usado na limpeza de cantos, frestas, rodapés, etc.

Escova: usada na limpeza de móveis em geral, persianas, etc.

Mangueira flexível: para usar a mangueira flexível, encaixe uma das extremidades na cavidade frontal do aspirador e na outra extremidade encaixe o acessório desejado.



Bocal para pisos: encaixe o bocal para pisos no suporte indicado.



UTILIZANDO O ASPIRADOR DE PÓ

1. Ligando o aparelho: conecte o plugue na tomada e posicione o botão Liga/Desliga na posição Ligado.



Ligado

2. Comece a limpeza.

TROCANDO E LIMPANDO O FILTRO

1. Para abrir o reservatório da sujeira, pressione o botão de travamento e puxe o reservatório.



TROCANDO E LIMPANDO O FILTRO

2. Retire o filtro do reservatório.



3. Retire e deposite a sujeira acumulada em local adequado.



4. Remova a capa do filtro e lave ambos separadamente com água corrente.



TROCANDO E LIMPANDO O FILTRO

5. Seque o conjunto à sombra e, após completamente seco, monte-o novamente à tampa do reservatório de poeira.
6. Coloque cuidadosamente o filtro dentro do reservatório.

CUIDADO:

A abertura de sucção deve estar sempre aberta e livre de qualquer obstrução. Caso contrário, o motor irá superaquecer e isso poderá danificar o mesmo.

GARANTIA

Este produto possui garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação a contar da emissão da nota fiscal.

Não estão cobertos pela garantia:

- Utilização da ferramenta sem observar as instruções e precauções referidas neste manual.
- Danos causados por uso impróprio ou desgaste natural por tempo de serviço.
- Se não houver nota fiscal comprobatória da data da compra.

Para maiores informações sobre serviços de reparos de aspiradores de pó Tramontina, envie e-mail para: sactg@tramontina.net

TRAMONTINA

TRAMONTINA GARIBALDI S. A. IND. MET.

Rua Tramontina, 600
95720-000 - Garibaldi - RS
CNPJ: 90.049.792/0001-81

www.tramontina.com