

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**CASAMENTO GOL G5 ECU MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR
E PAINEL 6U920820B VDO-V08**

**SR110200
CARGA 177**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**CASAMENTO GOL G5 ECU MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR
E PAINEL 6U920820B VDO-V08****GOL - G5 - CASAMENTO ECU MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR E PAINEL 5U0920820B 3Q7 V08 VDO**

Rotina Para Verificação - Gol G5

Casamento Central Magneti Marelli IAW 4GV GR e Painel 5U0920820B.....03

Rotina Para Verificação - Gol G5

Casamento Central Magneti Marelli IAW 4GV GR e Painel 5U0920820B Via Pinça.....04

GOL - G5 - CASAMENTO ECU MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR E PAINEL 5U0920820B 3Q7 V08 VDO

Rotina Para Verificação - Gol G5

Casamento Painel 5U0920820B e Central Magneti Marelli IAW 4GV GR.....07

Rotina Para Verificação - Gol G5

Casamento Painel 5U0920820B Via Pinça e Central Magneti Marelli IAW 4GV GR.....08

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV GR

Ilustração da Identificação da Central Magneti Marelli IAW 4GV GR.....11

Ilustração da Localização da Memória para Ler a Senha do Imobilizador.....12

**ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
VOKSWAGEN - GOL G5
CASAMENTO**

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV GR e PAINEL 5U0920820B

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar



2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Gol G5) Toque em
ENTRAR.

Volkswagen

Fabricante\Volkswagen

- Gol G5

Voltar Acima Abaixo Entrar



3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Central)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Volkswagen\Gol G5

- Central
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOKSWAGEN - GOL G5

CASAMENTO

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV GR PARA 820B V08 VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo



Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 em diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Gol G5

• 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha a Central e Painel que vai ser verificado neste procedimento. (neste procedimento selecione ECU para 820B V08) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2008 em diante

• ECU para 820B V08

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo



Escolha o procedimento que irá ser feito (neste procedimento selecione Casamento). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\ECU para 820B V08

• Casamento

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOKSWAGEN - GOL G5

CASAMENTO

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV GR PARA 820B V08 VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo



Escolha o equipamento que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface	
***\Casamento	
•	Pinça Soic 8
<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Acima"/> <input type="button" value="Abaixo"/> <input type="button" value="Entrar"/>	

8º Passo



Escolha a memória onde a Pinça Soic 8 irá ser aplicada. (neste procedimento selecione SMD 95320). Toque em ENTRAR.

Interface	
***\Pinça SOIC 8	
•	SMD (95320)
<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Acima"/> <input type="button" value="Abaixo"/> <input type="button" value="Entrar"/>	

ATENÇÃO: Quando indica erro leitura de pinça, verifique prováveis causas:

- A) Pinça mau conectada.
- B) Memória suja (fazer limpeza na memória para ver se é mau contato). Usar Álcool Isopropílico para tirar o excesso de verniz na memória. Usa-se também escova de dentes..
- C) Escolha indevida da memória.
- D) Se não há mau contato.
- E) Uso da Pinça invertida.
- F) Pinça desgastada.

9º Passo



Escolha a Central onde irá ser feito o procedimento. (neste procedimento selecione Marelli IAW 4GV GR). Toque em ENTRAR.

Marelli IAW 4GV.GR	
***\SMD (95320)	
•	Marelli IAW 4GV GR
<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Acima"/> <input type="button" value="Abaixo"/> <input type="button" value="Entrar"/>	

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**VOKSWAGEN - GOL G5****CASAMENTO****CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV GR PARA 820B V08 VIA PINÇA SOIC 8****10º Passo**

Neste momento a ECU está sendo preparada para procedimento.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOKSWAGEN - GOL G5

CASAMENTO

PAINEL 5U0920820B e CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV GR

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione
Volkswagen) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Volkswagen

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Gol G5) Toque em
ENTRAR.

Volkswagen

Fabricante\Volkswagen

- Gol G5

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Painel)
Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Volkswagen\Gol G5

- Central
- Painel

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOLKSWAGEN - GOL G5

CASAMENTO

PAINEL 5U0920820B e CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV GR VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo



Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2008 em diante) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Gol G5\Painel

- 2008 em diante

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o Painel e Central que vai ser verificado neste procedimento. (neste procedimento selecione 820B V08 para ECU) Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\Painel 2008 em diante

- 820B V08 para ECU

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo



Escolha o procedimento que irá ser feito (neste procedimento selecione Casamento). Toque em ENTRAR.

Escolha a opção

***\ 820B V08 para ECU

- Casamento

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

VOKSWAGEN - GOL G5

CASAMENTO

PAINEL 5U0920820B e CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV GR VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo



Escolha o equipamento que vai ser usado para realizar o procedimento. (neste procedimento selecione Pinça Soic 8) Toque em ENTRAR.

Interface

***\Casamento

• Pinça Soic 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

8º Passo



Escolha a memória onde a Pinça Soic 8 irá ser aplicada. (neste procedimento selecione SMD 24C16). Toque em ENTRAR.

Escolha a memória

***\Pinça SOIC 8

• SMD (24C16)

Voltar Acima Abaixo Entrar

ATENÇÃO: Quando indica erro leitura de pinça, verifique prováveis causas:

- A) Pinça mau conectada.
- B) Memória suja (fazer limpeza na memória para ver se é mau contato). Usar Álcool Isopropílico para tirar o excesso de verniz na memória. Usa-se também escova de dentes..
- C) Escolha indevida da memória.
- D) Se não há mau contato.
- E) Uso da Pinça invertida.
- F) Pinça desgastada.

9º Passo



Escolha o Painel onde irá ser feito o procedimento. (neste procedimento selecione VDO 5U0920820B). Toque em ENTRAR.

Painel VDO

***\SMD (95320)

• VDO 5U0920820B

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO**VOKSWAGEN - GOL G5****CASAMENTO****PAINEL 5U0920820B e CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV GR VIA PINÇA SOIC 8****10º Passo**

Neste momento o Painel está sendo preparado para o procedimento.



ILUSTRAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 4GV.GR



Central Magneti Marelli IAW 4GV fechada

Etiqueta de Identificação da Central Magneti Marelli IAW 4GV



Placa de Circuito da Central Magneti Marelli IAW 4GV



ILUSTRAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DA MEMÓRIA PARA LER A SENHA DO IMOBILIZADOR



Localização da Memória SMD (95320) na Placa de Circuito da Central Magneti Marelli IAW 4GV

Identificação da Memória SMD 95320 na Central Magneti Marelli IAW 4GV

