

MANUAL DE INSTRUÇÃO

DESIDRAT SUPER

DESCRIÇÃO DO PAINEL DE CONTROLE

Ligar/Desligar: Inicia ou termina o funcionamento do aparelho.

Modo de funcionamento: Seleciona a função de desumidificador, umidificador ou purificador de ar.

Stand By: Indicador de corrente elétrica.

Depósito cheio: Se o reservatório de água estiver cheio, deverá retirá-lo e despejar a água. Poderá optar pela drenagem permanente, retirando a tampa de borracha para ligar o tubo de água.

Encher água: Se no reservatório do umidificador o nível de água for baixo, devera enchê-lo com água até o nível indicado.

Ionizar: Fabricado com filtro ionizador carbônico, gerando 2,1 milhões de íons/m3.

Desumidificar: Retirar a umidade.

Umidificar: Expele vapor para o ambiente.

Nível de umidade: Seleciona o nível de umidade desejado, nomeadamente 50%, 60% ou 70%.

FUNÇÕES PRINCIPAIS

O regulador de umidade Desidrat super 3 em 1 comporta a tecnologia moderna nas modalidades de desumidificação, umidificação e purificação de ar, contribuindo para a qualidade do ar e nível de umidade adequado para um ambiente saudável.

Pressione o nível de umidade pretendido, 50%,60%, 70% UR. O umidostato fará uma leitura da umidade ambiente, para ajustar automaticamente as funções de desumidificador, umidificador ou purificador.

Por exemplo: Se selecionar o nível de 50%, poderá ter 3 situações para umidade do quarto em questão.
Superior a 50%, funciona em desumidificação.
Inferior a 50%, funciona em umidificação.
Compatível com 50%, trabalha em purificação de ar.

Poderá ainda ignorar os níveis automáticos escolhendo individualmente as funções de desumidificação, umidificação e purificação do ar, pressionando o modo de funcionamento no painel de controle.

UTILIZAÇÃO

- Coloque o aparelho em uma superfície estável.
- Não bloqueie ou introduza nada nas aberturas de sucção e de exaustão.
- Sempre desligue no botão liga/desliga, antes de retirar o cabo de alimentação da tomada.
- Não jogue água em cima do aparelho.
- Não coloque o aparelho próximo a fontes de calor, pois poderá danificá-lo.
- Não o coloque sob a luz solar direta, pois provocara a sua descoloração.
- Se o cabo de alimentação ficar danificado, deverá ser substituído por um técnico qualificado.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Riscos Cobertos

Este aparelho está garantido contra qualquer defeito de funcionamento, desde que se destine ao uso domestico, procedendo-se a sua reparação dentro do prazo de garantia de 01 (um) ano, com apresentação da Nota Fiscal e somente pela rede de assistência técnica autorizada.

Condições de garantia

Consideram-se defeitos de fabricação as deficiências que se verifiquem dentro do prazo de garantia em qualquer componente ou montagem imperfeita, desde que estes fatos não sejam devidos a utilização incorreta do aparelho, conseqüências de transporte, maus tratos, instalação elétrica deficiente, reparações feitas por serviços não autorizados pela Thermomatic.

A reparação de qualquer defeito será gratuita e será feita nos serviços técnicos devidamente autorizados pela Thermomatic e limita-se a reparação ou substituição das pecas que reconhecermos defeituosas, com a condição destas nos serem devolvidas.

Thermomatic do Brasil Ltda.

Rua: João de Paula Franco, 263ª - Cep: 04775-050 São Paulo – SP Fone: (55) (011) 5681 8000

Fax: (55) (011) 5522 5841 www.thermomatic.com.br