



## MANUAL DE INSTRUÇÃO

### Mini Desumidificador Desidrat



Parabéns, você acabou de adquirir o Desidrat Mini, o mini desumidificador que vai resolver o problema de mofo, bolor e mau cheiro de dentro dos seus armários. Mini somente no tamanho porque ele retira até 250 ml de água por dia do seu armário, sem refil, sem novos custos.

Para obter o máximo desempenho e longa vida do seu Desidrat Mini, leiam com atenção as instruções a seguir!

## **MANUAL DE INSTRUÇÕES**

O Desidrat Mini Desumidificador usa tecnologia Peltier (sem compressor), isso o torna leve e silencioso. Perfeito para pequenos espaços.

Pouca ventilação causa mofo, odor e fungos em armários. O Mini Desumidificador elimina estes problemas deixando-os livres de elementos indesejáveis.

### **CUIDADOS:**

Para evitar choques elétricos, não abra o aparelho. Não há cabos ou conectores que possam ser reutilizados. Qualquer tipo de reparo deve ser feito por um técnico qualificado do nosso serviço de assistência técnica.

### **ESPECIFICAÇÕES:**

**Capacidade aproximada:** 250 ml/dia a 30°C de temperatura e 80% de Umidade Relativa

**Elemento de resfriamento:** placa termo-elétrica Peltier

**Ventilador:** 80mmx80mm DC Brushless motor

**Adaptador de força:** 12V DC 3Amp

**Consumo:** 36W

**Capacidade do reservatório:** 500ml

**Detector do nível de água:** sistema de desligamento automático com luz indicativa amarela tipo LED, avisando quando o reservatório está cheio

**Dimensões do produto:** 154mm largura x 218mm altura x 130mm de profundidade

**Meio ambiente de trabalho:** acima de 15 graus centígrados e acima de 40% de Umidade Relativa.

**Obs:** As especificações estão sujeitas a modificações de desenvolvimento sem aviso prévio.

**UTILIZAÇÃO:**

1. Após remover a embalagem, você deverá encontrar dois itens:
  - a) Um Mini Desumidificador;
  - b) Um adaptador AC/DC de força.
2. Conecte o cabo DC/AC, adaptador de força no soquete DC, depois conecte o plugue AC do adaptador de força AC/CD na tomada de força apropriada.
3. Aperte o botão liga/desliga (on/off) para a posição liga (on) e o Mini Desumidificador começará a operar. A luz verde do LED irá acender. Escute e sinta o ar seco saindo do equipamento.
4. Para desligar, aperte o botão liga/desliga (on/off) para a posição desliga (off).

**REMOVENDO A ÁGUA DO RESERVATÓRIO**

Quando o reservatório estiver cheio com aproximadamente 500 ml de água coletada, o equipamento será desligado automaticamente e a luz amarela do LED irá acender.

Para remover o reservatório, primeiramente desligue o Mini Desumidificador, apertando a tecla on/off para a

posição off, depois remova o reservatório com água e jogue-a fora.  
Recoloque o reservatório no seu Mini Desumidificador e religue o aparelho para que ele volte a desumidificar.

**LIMPEZA:**

Antes de limpar o seu Mini Desumidificador, desligue o aparelho da tomada. Use um pano limpo para limpar as superfícies do equipamento e uma escova para tirar a poeira do gradil de saída de ar.

**PRECAUÇÕES:**

- 1.** Após usar o Mini Desumidificador o usuário deverá desligar o equipamento.
- 2.** Evite usar o adaptador elétrico em lugares molhados ou muito úmidos.
- 3.** Coloque o aparelho em locais onde a ventilação de ar seja boa.
- 4.** Mantenha a grade dianteira de entrada e a tomada superior livre, sem nenhuma obstrução da saída de ar, tais como roupas, sacolas plásticas ou outros.
- 5.** Se o equipamento for conectado corretamente e nenhum ar estiver fluindo, primeiramente mande testar o adaptador AC/DC por algum electricista.

6. Sempre mantenha o equipamento em pé, em posição vertical, para evitar o derramamento de água.

#### **CERTIFICADO DE GARANTIA**

##### **Riscos Cobertos**

Este aparelho está garantido contra qualquer defeito de funcionamento, desde que se destine ao uso doméstico, procedendo-se a sua reparação dentro do prazo de garantia de 01 (um) ano, com apresentação da Nota Fiscal e somente pela rede de assistência técnica autorizada.

##### **Condições de garantia**

Consideram-se defeitos de fabricação as deficiências que se verifiquem dentro do prazo de garantia em qualquer componente ou montagem imperfeita, desde que estes fatos não sejam devidos a utilização incorreta do aparelho, conseqüências de transporte, maus tratos, instalação elétrica deficiente, reparações feitas por serviços não autorizados pela Thermomatic.

A reparação de qualquer defeito será gratuita e será feita nos serviços técnicos devidamente autorizados pela Thermomatic e limita-se a reparação ou substituição das peças que reconhecermos defeituosas, com a condição destas nos serem devolvidas.

**Thermomatic do Brasil Ltda.**

Rua: João de Paula Franco, 263<sup>a</sup>  
Cep: 04775-050 - São Paulo - SP  
Fone: (55) (011) 5681 8000  
Fax: (55) (011) 5522 5841  
[www.thermomatic.com.br](http://www.thermomatic.com.br)