

FAET


Manual de instruções

MIXER FAET
WIXEB LEVEL



MODELO - MI-101

Este aparelho é exclusivamente
para o uso doméstico.



A- Botão liga desliga


B- Motor

C- Haste da lâmina

D- Batedor de massa

E- encaixe do batedor

F- Copo medidor



LEIA CUIDADOSAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O APARELHO.

Tenha bastante cuidado ao manusear a lâmina.

Desligue sempre o aparelho da tomada antes de montar, desmontar ou limpar.

Antes de ligá-lo, verifique se a tensão elétrica da tomada é compatível com a do aparelho.

Não deixe as crianças manusearem o aparelho.

Não molhe o motor, o cabo e o plugue.

Não use o aparelho com o cordão elétrico ou plugue danificados. A aquisição do cordão elétrico deve ser feita em um posto de assistência Técnica Autorizada FAET, assim como toda e qualquer peça do aparelho.

Não ligue o aparelho na tomada, antes de tê-lo montado ou desmontado por completo; também não retire a lâmina sem antes desligar o aparelho da tomada.

O aparelho foi projetado para processar quantidades normais de alimentos, para uso doméstico.

Desligue o aparelho antes de trocar os acessórios ou de acessar as partes móveis.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorias ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham supervisão de uma pessoa responsável. Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

Importante

Operação de curta duração: use o aparelho por no máximo de 1 minuto, deixe o aparelho esfriar por pelo menos 1 minuto antes de usá-lo novamente.

Forma de uso do mix

O mix é perfeito para o preparo de molhos, temperos, sopas, maionese papinhas, bem como para fazer *milkshakes* e o que sua imaginação permitir.

Encaixe a haste da lâmina (C) no motor (B) e gire no sentido anti horário até que a mesma trave (figuras 1 e 2).

Introduza o mix no recipiente e pressione o botão de ligação.

Após o uso, desencaixe a haste da lâmina girando no sentido horário.

Você também pode usar o mixer direto na panela, ou em outros recipientes. Para isso, basta retirar a panela do fogo e deixar esfriar, para evitar queimaduras. Primeiro coloque o seu **MIXER FAET** no recipiente e ligue-o após.

Sugestões

Para obter melhores resultados, ao utilizar o seu mixer na função mix, faça movimentos circulares, para cima e para baixo.

Formas de uso do batedor de massas

Somente utilize o batedor de massas para cremes, claras de ovos e para misturar massas leves.

Insira o batedor (D) no encaixe (E) e gire no sentido anti horário o encaixe até que o mesmo trave no motor (B), (figuras 4,5 e 6).

Introduza o batedor de massa no recipiente e pressione o botão de ligar.

Após o uso, retire o encaixe do batedor do motor e em seguida o batedor de massas.

Limpeza

1. Limpe o motor somente com um pano úmido.
2. Todas as demais partes podem ser lavadas em água corrente.
3. CUIDADO: A haste da lâmina (C) tem a faca muito afiada.
4. Nunca utilize esponjas de aço, sapólios, solventes ou outros materiais abrasivos na limpeza de seu MIXER FAET, evitando assim, danificar seu acabamento.
5. Sempre retirar da tomada o seu MIXER FAET antes de limpá-lo.
6. Todas as peças, com exceção do motor, pode ir em lava louças.

Garantia

A FAET S/A assegura ao proprietário - consumidor deste produto, garantia pelo prazo de um ano contado a partir da data da aquisição, contra todo e qualquer defeito de fabricação.

Se necessário, procure o Posto de Serviço Autorizado FAET mais próximo, afim de ser providenciado o conserto.

A FAET declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho for utilizado de maneira incorreta, em desacordo com as instruções de uso, ou se sofrer dano resultante de acidente ou decorrente de caso fortuito ou de força maior e ainda por ter sido ligado à rede de tensão elétrica imprópria, se apresentar sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não autorizada pela FAET ou se tiver sido utilizada outras peças que não as originais FAET.

A FAET S/A se obriga a prestar os serviços acima referidos, dentro do prazo de garantia, nas localidades onde mantiver Postos Autorizados FAET.

O consumidor residente em outra localidade ficará, portanto, responsável pelas despesas de passagem ou frete (ida e volta) do produto, para conduzi-lo ao posto de sua escolha, não se responsabilizando a FAET pelos riscos de transporte.

Data da Venda ____ / ____ / ____

Carimbo da Loja

Nota Fiscal N°

Controle de Qualidade

Série

Para orientação sobre Assistência Técnica, dúvidas a respeito de seus produtos e para saber qual Posto Autorizado mais próximo, escreva ou ligue para o Centro de Atendimento ao Consumidor FAET (C.A.C.F.):



Rua Barão de Petrópolis, 347-381/417 - Interligados

Rio Comprido, Rio de Janeiro - RJ

CEP: 20251-061



Dúvidas, sugestões, reclamações ou informações sobre assistência técnica

0800 023 88 22



Visite o nosso site www.faet.com.br



sacfaet@faetsa.com.br