

**1 ANO DE GARANTIA**

**SERVIÇO DE  
ATENDIMENTO AO  
CONSUMIDOR**

**LIGUE GRÁTIS  
0800-55 03 93**

Segunda à Sexta, das 8h às 20h.  
Sábado, das 8h às 18h.

**M.K. Eletrodomésticos Ltda.**  
Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília  
Conceição do Jacuípe - BA - Cep 44.245-000  
CNPJ: 07.666.567/0001-40  
Fabricado na China

[www.eletrdomesticosmondial.com.br](http://www.eletrdomesticosmondial.com.br)

Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou em fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93.

**ADVERTÊNCIA:** Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

**Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações, sem prévio aviso.

07/12 Rev. 00

**MONDIAL**



**Manual de  
Instruções**

Bebedouro  
**ACQUA PURE 3**  
PREMIUM



Modelo: 4110-01 (127V)

Modelo: 4110-02 (220V)

*Premium*

**Parabéns**, agora você possui um **BEBEDOURO ACQUA PURE 3 PREMIUM da MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo praticidade e segurança em sua utilização.

O **BEBEDOURO ACQUA PURE 3 PREMIUM** é um aparelho produzido com tecnologia de ponta, combinando alto desempenho e economia. Com design moderno e estrutura resistente de alta qualidade, é confiável e seguro. O funcionamento é simples e inclui fornecimento de água nas temperaturas natural ou ambiente, gelada e quente. O **BEBEDOURO ACQUA PURE 3 PREMIUM** é fabricado com materiais resistentes e atóxicos (não liberam substâncias nocivas à saúde). Antes de utilizá-lo, leia atentamente as instruções a seguir, pois o bom funcionamento do seu aparelho e a sua segurança dependem delas. É recomendável não jogar fora este Manual de Instruções e guardá-lo para eventuais consultas.

### PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO

Este aparelho possui uma resistência que aquece e mantém a temperatura dentro dos limites seguros e a saída de água na temperatura correta. Seu funcionamento utiliza um sistema de refrigeração por compressor hermético, com gás ecológico de grande capacidade e durabilidade que refrigera até 3,5 litros de água por hora em um ambiente de até 25°C. O controle de temperatura é feito por termostatos com controle gradual e que garantem a segurança do equipamento contra superaquecimento. Através de tecnologia avançada de isolamento térmica, este equipamento minimiza as trocas térmicas entre a água quente e a fria. Utiliza galões padrão de 3 a 5 L. Possui Bica Alta para copos de tamanho padrão de até 18 cm de altura.

#### Fornece:

**Água quente entre 85°C-95°C para o preparo de alimentos instantâneos como café, leite, sopa, cafés e cappuccinos, chás, etc.**

**Água gelada de 7°C a 12°C**

#### Notas:

- Este equipamento só funcionará perfeitamente em locais com temperatura ambiente entre 10°C e 38°C e umidade relativa do ar em torno de 90%.
- Em locais com a temperatura inferior a 0°C, os termostatos poderão não funcionar adequadamente e as bicas e os reservatórios poderão congelar água em seu interior, comprometendo a segurança e o funcionamento do aparelho.

**ATENÇÃO:** Este aparelho fornece água quente. Antes de usar o aparelho pela primeira vez, leia atentamente as recomendações de segurança deste Manual de Instruções.

## RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Sempre conecte o plugue do cordão elétrico a uma tomada aterrada. (ver recomendações a seguir).
- Não conecte este aparelho em uma tomada elétrica sobrecarregada com outros equipamentos. A sobrecarga poderá danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Para evitar acidentes, não permita que crianças, ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou suas características, utilizem o produto.
- Crianças devem ser supervisionadas se estiverem próximas ao aparelho em funcionamento.
- Após desembalar o aparelho, descarte o material da embalagem adequadamente e fora do alcance de crianças para evitar acidentes.
- Ao desconectar o aparelho da rede, retire-o da tomada elétrica sempre segurando pelo plugue, nunca puxando pelo cordão elétrico.
- Antes de qualquer manutenção ou limpeza, retire o plugue da tomada elétrica.
- Não insira qualquer objeto em alguma abertura do produto.
- Nunca use o aparelho perto de substâncias inflamáveis (gasolina, por exemplo) ou de gases, pois há risco de explosão.
- Conservar este aparelho em local seco e evitar exposição direta à luz solar. A parte detrás do aparelho deverá estar pelo menos a uma distância de 20 centímetros da parede.
- O fornecimento de água quente e gelada está condicionado ao acionamento de teclas de segurança (que evitam acidentes) localizadas no painel traseiro do aparelho.
- Para evitar danos ao aparelho, nunca conectar o plugue à tomada elétrica ou ligar o aparelho sem que a água tenha escoado para dentro do seu reservatório interno.
- Nunca colocar o aparelho sobre papelões ou espumas, pois poderão causar instabilidade. Nunca colocar o aparelho perto de substâncias inflamáveis.
- Se a água fria ou quente não for necessária por um longo período de tempo, desligar as chaves Liga/Desliga para economizar energia elétrica.
- Caso o bebedouro não seja usado, recomenda-se desligar as chaves Liga/Desliga, retirar o plugue da tomada elétrica e retirar toda a água do sistema pela saída de

água e pelo dreno.

- Nunca adicione produtos anticalcários, aromatizantes, ervas, açúcar ou adoçantes no reservatório. Isto poderá comprometer sua segurança e seu desempenho.
- Nunca abasteça o aparelho com água quente.
- O termostato vem regulado de fábrica. Não tentar regulá-lo, pois poderá afetar o desempenho do equipamento.
- Nota: Para abastecer o bebedouro, não é necessário retirar a tampa de proteção do garrafão. Este aparelho está preparado para utilizar garrações com ou sem tampa valvulada.
- Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância.
- Nunca use este aparelho se ele apresentar qualquer defeito.
- Não deixe que o cordão elétrico fique pendurado na beirada de mesas, nos balcões, sobre outras superfícies e nem tocar superfícies quentes.
- Mantenha o aparelho distante de superfícies quentes, de brasas ou de fogo.
- Muito cuidado ao utilizar o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros, piscinas ou em área externa.
- Não utilize extensões elétricas para aumentar o comprimento do cabo-plugue.
- Ao utilizar o produto, desenrole completamente o cabo-plugue do aparelho.
- Nunca transporte ou movimente o produto puxando pelo cabo-plugue. Desligue o aparelho da tomada sempre que for mudá-lo de lugar.
- Nunca use o produto com o cabo-plugue ou plugue danificado, ou se apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
- Retire o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado e também antes de limpá-lo.
- Nunca utilize o produto com o cabo plugue atravessado no vão de portas ou de passagens de pedestres para evitar tropeções e quedas. Se necessário, sinalize a passagem.
- Não deixe o cabo-plugue solto quando não estiver utilizando o aparelho ou durante seu armazenamento. Enrole-o sempre no guarda-fio para evitar acidentes.
- Nunca use o produto com peças ou acessórios danificados ou que apresentem mau funcionamento. Utilize apenas peças ou acessórios originais recomendados pelo fabricante.
- Para evitar choques elétricos, não manipule o aparelho com as mãos molhadas e nunca mergulhe o cordão elétrico nem o plugue em água ou outros líquidos.
- Se o aparelho não funcionar corretamente, retire imediatamente o plugue da tomada e entre em contato com uma Assistência Técnica Autorizada Mondial.
- Este aparelho destina-se a uso exclusivamente doméstico. Jamais use o aparelho

para fins diferentes dos previstos neste Manual de Instruções.


- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e/ou trocas de peças em casa. Caso necessário, leve o produto a uma Assistência Técnica Autorizada Mondial.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- A garantia não cobre: defeitos que não sejam comprovadamente de fabricação, causados por má utilização, negligência do usuário, sinistros ou catástrofes naturais; danos por avaria de transporte e/ou instalação em condições inadequadas; limpeza ou peças de desgaste natural com a frequência de uso.
- Produto destinado a uso interno, grau de proteção IPX0.
- Guarde este manual para referência futura.

**ADVERTÊNCIA:** Este aparelho não deve ser utilizado por crianças, ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que apresentem falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável. Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.


#### ATERRAMENTO DO SEU BEBEDOURO ACQUA PURE 3 PREMIUM

Este aparelho deverá ser conectado a uma tomada aterrada. O aterramento diminuirá o risco de choque elétrico. O plugue deverá ser inserido em uma tomada elétrica que tenha sido aterrada conforme as normas e padrões vigentes.

Verifique com um electricista qualificado ou com o serviço de Assistência Técnica Autorizada Mondial se houver dúvidas quanto ao aterramento do produto. Não modificar o plugue fornecido com o produto se não conseguir encaixá-lo na tomada elétrica. Se necessário, solicite a instalação de uma tomada elétrica apropriada a um electricista qualificado.



#### CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO



1. Suporte Adaptador de Garrafão
2. Anel do Garrafão para Vedação de Segurança
3. Gabinete
4. Reservatório de Água
5. Lâmpada Piloto da Água Gelada
6. Lâmpada Piloto da Água Natural ou Ambiente
7. Lâmpada Piloto da Água Quente
8. Bica de Água Gelada
9. Bica de Água Natural ou Ambiente
10. Bica de Água Quente
11. Coletor de Água removível
12. Tecla Verde Liga/Desliga de resfriamento
13. Tecla Vermelha Liga/Desliga de aquecimento

## ANTES DE USAR O SEU BEBEDOURO ACQUA PURE 3 PREMIUM PELA 1ª VEZ

**ATENÇÃO:** Esse aparelho foi esterilizado antes de sair da fábrica. Porém, é recomendado limpá-lo antes de instalar um garrafão de água pela primeira vez ou após longo período sem utilização.

1. Assegure-se de haver espaço suficiente antes de montar o aparelho.
2. Abra a caixa da embalagem e retire o aparelho.
3. Após desembalar o aparelho, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças para evitar acidentes.
4. Coloque o Gabinete do aparelho (3) sobre uma superfície plana e lisa para facilitar a montagem e evitar arranhões no acabamento externo.
5. Certifique-se de que não restou qualquer resíduo do material da embalagem nas aberturas e cavidades do aparelho e dos acessórios.
6. Desenrole o Cabo-Plugue.
7. Passe um pano seco no exterior do Gabinete (3).
8. Se necessário, passe um pano levemente umedecido e enxugue bem com papel toalha ou pano seco.
9. Lave bem o Coletor de Água (11) e o Suporte Adaptador de Garrafão (1) com detergente neutro e água morna. Seque-os muito bem com papel toalha ou pano macio e reinstale-os em seus lugares.
10. Nunca tentar montar ou desmontar o aparelho sozinho para evitar acidentes pessoais e danos ao produto.

## COMO UTILIZAR SEU BEBEDOURO ACQUA PURE 3 PREMIUM

**Para não danificar este equipamento, preste atenção na sequência abaixo:**

1. Coloque o aparelho em um local estável e seguro, perto de uma tomada elétrica.
2. Retire o lacre do garrafão e limpe a boca do garrafão com álcool.
3. Instale o garrafão de água com a tampa sobre o Suporte Adaptador para Garrafão (1) situado na parte superior do Gabinete (3).
4. **Nota: Para abastecer o bebedouro, não é necessário retirar a tampa de proteção do garrafão. Este aparelho está preparado para utilizar garrafões com ou sem tampa valvulada.**

5. **USE SOMENTE ÁGUA SEM A ADIÇÃO DE QUAISQUER OUTROS INGREDIENTES COMO ESSÊNCIAS, AROMATIZADORES, ERVAS, AÇÚCAR, ETC.**
6. Esse bebedouro poderá ser usado sem estar conectado à energia elétrica, para abastecimento de água na temperatura natural ou ambiente.
7. Uso com fornecimento de água quente e gelada.
8. Antes de usar o aparelho para essas funções, verifique se há água no Reservatório (4).
9. Jamais acione as funções Refrigeração e aquecimento com o Reservatório de Água (3) vazio.
10. Jamais ligue o aparelho sem que a água tenha escorrido para dentro do seu reservatório interno.
11. Antes de ligar o aparelho, acione a Bica de Água Quente (7) e deixe a água escorrer por alguns segundos. Este procedimento evitará danos no sistema de aquecimento.
12. Antes de conectar o aparelho à energia elétrica, verifique se o aterramento foi corretamente instalado (ver tópico Aterramento).
13. Verifique se as teclas Verde Liga/Desliga, de resfriamento (12) e Vermelha Liga/Desliga, de aquecimento (13) localizadas no painel traseiro do gabinete (3) estão na posição desligado (-0-) antes de conectar o Cabo-Plugue na tomada elétrica.
14. Só conecte o aparelho a uma tomada elétrica compatível com a voltagem do aparelho.
15. A Lâmpada Piloto da Água Natural (6) indicadora de funcionamento irá acender.
16. Acione a Tecla Verde Liga/Desliga, de resfriamento (12), que se encontra na parte traseira do seu produto. A Lâmpada Piloto da Água Gelada (8) irá acender, indicando que o compressor do equipamento está funcionando.
17. Acione a Tecla Vermelha Liga/Desliga, de aquecimento (13), que se encontra na parte traseira do seu produto. A Lâmpada Piloto da Água Quente (7) irá acender, indicando que as resistências de aquecimento do equipamento estão funcionando.
18. O bebedouro está pronto para fornecer água quente, natural e gelada.  
**CUIDADO! A temperatura da água quente encontra-se entre 85°C-95°C. Após o uso da água quente, desligue o interruptor referente a esta função e retire a água quente existente ainda no produto, para evitar acidentes.”**
19. Se a água fria ou quente não for necessária por um longo período de tempo, desligue a Tecla Vermelha Liga/Desliga, de aquecimento (13), para economizar energia elétrica.
20. Após o uso, desligue o aparelho removendo o Plugue da tomada.

21. Caso o bebedouro não seja usado, recomenda-se desligar as teclas Verde Liga/Desliga, de resfriamento (12), e Vermelha Liga/Desliga, de aquecimento (13). Retire o Cabo-Plugue da tomada elétrica e retire toda a água do sistema pelas 3 bicas de Água (8,9 e 10) e pelo Dreno.
22. Quando o Coletor de Água (11) estiver quase cheio, retire-o do encaixe e reinstale depois de esvaziá-lo.

### COMO LIMPAR O SEU BEBEDOURO ACQUA PURE 3 PREMIUM

1. Antes de limpar o aparelho, certifique-se de que o produto está desligado. Caso não, retire o Cabo-Plugue da tomada elétrica.
2. Para limpeza externa, passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
3. Nas superfícies mais sujas, utilize detergente neutro e pano macio. Seque totalmente com papel toalha ou pano seco.
4. Não utilize produtos químicos tóxicos, como amoníaco, álcool, removedores, etc.
5. Jamais use palhas de aço, buchas ásperas ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois podem danificar seu aparelho.
6. Retire o Coletor de Água (11) e lave-o com detergente neutro e água morna. Seque-o bem com papel toalha. Reinstale depois de seco.
7. Retire o Suporte Adaptador de Garrafão (1) e lave-o com detergente neutro e água morna. Seque-o bem com papel toalha. Reinstale depois de seco.
8. Nunca mergulhe o Gabinete (3) do aparelho em água.
9. Para garantir um funcionamento perfeito e prolongar a vida útil do aparelho, enxágue várias vezes o Reservatório de Água (4) com água limpa uma vez por mês. Isso evitará a formação de depósitos calcários ou fungos.
10. Nunca use vinagre ou produtos anticálcios para limpar o reservatório.

### MANUTENÇÃO DO SEU BEBEDOURO ACQUA PURE 3 PREMIUM

O reservatório de água quente e as resistências deverão ser limpos por um técnico qualificado. Esta manutenção preventiva manterá o equipamento em bom funcionamento e prolongará sua vida útil. Nunca tentar desmontar o equipamento sozinho, para evitar acidentes pessoais e danos ao produto.

O aparelho foi esterilizado antes de sair da fábrica. Recomenda-se, porém, que a cada 6 meses (ou sempre que necessário) sejam seguidos os seguintes procedimentos:

1. Antes de qualquer limpeza ou manutenção, retire o plugue da tomada elétrica.
2. Retire o garrafão.
3. Retire toda a água do Reservatório (4), deixando escorrer pelas Bicas de Água (8, 9 e 10) e pelo Dreno de Saída de Água.
4. Fechar tampa do Dreno de Saída de Água.
5. Colocar 3 litros de água com 6 gotas de cloro 1% ou água sanitária 1% em um garrafão vazio e abasteça seu bebedouro.
6. Estando o sistema totalmente preenchido com a solução, deixe agir por pelo menos 20 minutos.
7. Retire toda a solução contida no produto pelas 3 Bicas de Água (8, 9 e 10) e pelo Dreno de Saída de Água.
8. Enxágue bem com água limpa, deixando-a escorrer por algum tempo pelas 3 Bicas de Água (8, 9 e 10) e pelo Dreno de Saída de Água.
9. Feche as Bicas (8, 9 e 10) e recoloque a tampa do Dreno de Saída de Água.
10. Coloque um novo garrafão no bebedouro.
11. Depois disso, o equipamento estará pronto para utilização.

**IMPORTANTE: Nunca tente desmontar e montar o aparelho sozinho para evitar acidentes pessoais e danos ao produto.**

## PROBLEMAS E SOLUÇÕES

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
<b>Sem água quente ou fria.</b>	Consumo excessivo de água durante um curto período 2.Sem alimentação elétrica.	Conectar o plugue à tomada e ligar o aparelho. Acionar as Teclas de Aquecimento e Refrigeração. Aguardar o aquecimento ou resfriamento da Água.
<b>Sem água nas torneiras.</b>	Garrafão vazio.	Substituir o garrafão.
<b>Vazamento da garrafa.</b>	Garrafão quebrado ou furado.	Substituir o garrafão.
<b>Funcionamento com ruídos.</b>	Instalação sobre superfície irregular.	Colocar o equipamento sobre uma superfície sólida e plana.
<b>Entrada do Suporte Adaptador de Garrafão bloqueada.</b>	Lacre do garrafão não rompido.	Remover o garrafão, limpar os resíduos de papel do garrafão, remover o lacre e instalá-lo de novo. Substituir o garrafão.