


Para a ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS

Po




Aplicação

OS Update

(Sistema operativo ClassPad versão 2.20)

Manual de Instruções



CASIO[®]

<http://world.casio.com/edu/>

<http://classpad.net/>

Aplicação OS Update

A aplicação OS Update executa um processo de vários passos que realiza as seguintes operações.

- Cópia de segurança dos dados na memória da ClassPad
- Actualização do sistema operativo da ClassPad para a Versão 2.20
- Restauração dos dados da cópia de segurança

Importante!

- O novo sistema operativo da ClassPad oferece novas soluções e melhor desempenho de visualização aos utilizadores. Sem embargo, após a actualização do sistema operativo da ClassPad, não é possível voltar a uma versão do sistema operativo da ClassPad anterior a 2.20.
- Repare que deve executar todos os passos no procedimento abaixo, desde a preparação da aplicação ClassPad OS Update no computador para finalizar o procedimento de instalação. Se, por alguma razão, cancelar o procedimento durante qualquer um dos passos seguintes, a instalação não será realizada correctamente e terá que reiniciar o procedimento desde o passo 1.
- Nunca desligue o cabo USB a menos que seja indicado especificamente para fazê-lo. Fazer isso poderia causar um mau funcionamento na calculadora.

Passos básicos para a actualização do sistema operativo da ClassPad

Consulte as páginas seguintes deste manual para mais detalhes sobre cada um dos passos básicos.

1. No computador, prepare a aplicação ClassPad OS Update para a instalação.
2. Instale o controlador USB da ClassPad no computador.
 - Este passo não é necessário se o controlador USB da ClassPad (CESG502 USB) já estiver instalado no computador.
3. Faça uma cópia de segurança dos dados actualmente na memória da ClassPad.
4. Instale a aplicação ClassPad OS Update na ClassPad.
5. Reconfigure as definições da ClassPad.
6. Restaure os dados copiados no passo 3.
7. Finalize o procedimento de actualização.

Requisitos mínimos do sistema

Computador:	PC IBM/AT ou compatível com porta USB
CPU:	Intel® Pentium® II 200 ou AMD Duron™, Intel® Pentium® II 300 recomendável
Sistema operativo:	Windows® 98SE/Me ou Windows® 2000/XP
Espaço no disco:	100 MB de espaço disponível para instalação
Memória:	16 MB, 32 MB recomendável
	Os valores acima não incluem a memória requerida para o sistema operativo.
Monitor de vídeo:	800 × 600 ou adaptador e monitor de vídeo mais alto

Nota

- Windows é uma marca registada ou marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.
- Intel e Pentium são marcas registadas ou marcas comerciais da Intel Corporation ou suas subsidiárias nos Estados Unidos e outros países.
- AMD Duron é uma marca registada ou marca comercial da Advanced Micro Devices, Inc. nos Estados Unidos e/ou outros países.
- Os nomes de companhias e produtos usados aqui são as marcas registadas dos seus respectivos proprietários.



Sumário


1. Prepare a aplicação ClassPad OS Update no computador.	Po-3
2. Instale o controlador USB da ClassPad no computador.	Po-6
3. Faça uma cópia de segurança dos dados actualmente na memória da ClassPad.....	Po-7
4. Instale a aplicação ClassPad OS Update na ClassPad.	Po-8
5. Reconfigure as definições da ClassPad.....	Po-9
6. Restaure os dados copiados no secção 3.	Po-11
7. Finalize o procedimento de actualização.	Po-12

1 Prepare a aplicação ClassPad OS Update no computador.


Nota

- Todos os exemplos de visualização mostram a versão inglesa de Windows.

1. No computador, faça duplo clique em “ClassPad 300 OS Ver.02.20.3000 Update” ou “ClassPad 300 OS Ver.02.20.3000 Update.exe”.



2. Clique em [Yes].



3. Clique no botão [Next] para avançar para o ecrã seguinte.



4. Leia atentamente os termos e condições do contrato de licença.


1 Prepare a aplicação ClassPad OS Update no computador.

5. Se concordar com os termos e condições do contrato de licença, clique em “I accept the terms...” e, em seguida, clique no botão [Next].
- Se não concordar com os termos e condições do contrato de licença, clique em “I do not accept the terms...” e, em seguida, clique no botão [Cancel] para sair do procedimento de instalação.




Leia atentamente os termos e condições da informação importante.

6. Se concordar com os termos e condições da informação importante, clique em “I accept the terms...” e, em seguida, clique no botão [Next].
- Se não concordar com os termos e condições da informação importante, clique em “I do not accept the terms...” e, em seguida, clique no botão [Cancel] para sair do procedimento de instalação.



7. Clique no botão [Install] para avançar para o ecrã seguinte.
- A caixa de diálogo orienta-o através das operações que precisa realizar na ClassPad.



Esta área orienta-o através das operações que precisa realizar na ClassPad.

1 Prepare a aplicação ClassPad OS Update no computador.

8. Utilize o cabo USB fornecido com a ClassPad para ligá-la ao computador.

Importante!

- Nunca desligue o cabo USB a menos que seja indicado especificamente para fazê-lo. Fazer isso poderia causar um mau funcionamento na calculadora.

9. O que deve fazer em seguida depende do que aparecer no ecrã do computador.

- Se a caixa de diálogo “Found New Hardware Wizard” aparecer

Isso significa que o computador não tem o controlador USB da ClassPad instalado. Se isso acontecer, realize o procedimento descrito em “2. Instale o controlador USB da ClassPad no computador” na página Po-6.



- Se a caixa de diálogo ClassPad OS Update aparecer

Avance para o procedimento descrito em “3. Faça uma cópia de segurança dos dados actualmente na memória da ClassPad” na página Po-7.

10. Clique em [Next].

11. Prima a tecla  para ligar a ClassPad.

12. Desloque o menu das aplicações para baixo e, em seguida, toque em  para iniciar a aplicação Comunicação.



13. Toque em .

- Se a caixa de diálogo “Found New Hardware Wizard” aparecer

Isso significa que o computador não tem o controlador USB da ClassPad instalado. Se isso acontecer, realize o procedimento descrito em “2. Instale o controlador USB da ClassPad no computador” na página Po-6.

- Se a caixa de diálogo ClassPad OS Update aparecer

Avance para o procedimento descrito em “3. Faça uma cópia de segurança dos dados actualmente na memória da ClassPad” na página Po-7.

- Se não acontecer nada, isso significa que a definição “Cable Type” da ClassPad está diferente de “USB cable”. Utilize o procedimento descrito em “Configuração dos parâmetros de comunicação” no manual de instruções da ClassPad 300 (página 15-3-1)/ClassPad 300 PLUS (página 16-3-1) para alterar a definição “Cable Type” para “USB cable”. Logo, toque no ícone  na ClassPad.

2 Instale o controlador USB da ClassPad no computador.

Este passo só é necessário se a caixa de diálogo “Found New Hardware Wizard” aparecer quando ligar a ClassPad ao computador.



(Somente Windows XP SP2)

Selecione “No, not this time”.



1. Selecione “Install the software automatically (Recommended)” e, em seguida, clique em [Next].

(Somente Windows XP)



2. Embora apareça uma mensagem para informá-lo que o software não passou no “Windows Logo Test”, não há necessidade para preocupação. Simplesmente clique em [Continue Anyway] e continue com a instalação.




3. Após a instalação do controlador USB, clique em [Finish].

4. Execute os passos descritos em “3. Faça uma cópia de segurança dos dados actualmente na memória da ClassPad” na página Po-7.



3 Faça uma cópia de segurança dos dados actualmente na memória da ClassPad.

A cópia de segurança dos dados começa automaticamente após a conclusão dos passos necessários até este ponto.

- Nunca desligue o cabo USB a menos que seja indicado especificamente para fazê-lo. Fazer isso poderia causar um mau funcionamento na calculadora.



O ecrã mostrado abaixo aparece quando a cópia de segurança dos dados é concluída.




1. Na ClassPad, toque em [OK].
2. Logo, execute os passos descritos em “4. Instale a aplicação ClassPad OS Update na ClassPad” na página Po-8.



4 Instale a aplicação ClassPad OS Update na ClassPad.

Execute os seguintes passos na ClassPad para actualizar o seu sistema operativo.

- A caixa de diálogo orienta-o através das operações que precisa realizar na ClassPad.




1. No menu [Link], toque em [Install] e, em seguida, em [OS Update].



2. Toque em [OK] para iniciar a actualização do sistema operativo.


- Nunca desligue o cabo USB a menos que seja indicado especificamente para fazê-lo. Fazer isso poderia causar um mau funcionamento na calculadora.



3. Logo, execute os passos descritos em “5. Reconfigure as definições da ClassPad” na página Po-9.

5 Reconfigure as definições da ClassPad.

O ecrã mostrado abaixo aparece quando a actualização do sistema operativo é concluída.




Esta área orienta-o através das operações que precisa realizar na ClassPad.

Após a actualização do sistema operativo, a sua ClassPad deve visualizar o ecrã de alinhamento do painel de toque.

- A caixa de diálogo orienta-o através das operações que precisa realizar na ClassPad.

1. Toque no centro de cada uma das quatro marcas de cruz à medida que aparecerem no visor.
 - Se o ecrã de alinhamento do painel de toque não aparecer, utilize a caneta para premir o botão P na parte posterior da ClassPad.



2. No ecrã seguinte que aparece, toque no botão  para deixar o contraste mais escuro, ou no botão  para deixá-lo mais claro.


Quando o contraste estiver como quiser, toque em [Set].

- Tocar em [Initial] na caixa de diálogo "Contrast" devolve o contraste à definição inicial de fábrica.




5 Reconfigure as definições da ClassPad.


3. No ecrã seguinte que aparece, seleccione o idioma que deseja utilizar como o idioma do sistema e, em seguida, toque em [Set].
- Tocar em [Cancel] selecciona o inglês e avança para o ecrã seguinte.



4. No ecrã seguinte que aparece, seleccione a disposição das teclas que deseja utilizar e, em seguida, toque em [Set].
- Tocar em [Cancel] selecciona a disposição QWERTY e avança para o ecrã seguinte.



5. No ecrã seguinte que aparece, seleccione o tipo de letra que deseja utilizar e, em seguida, toque em [Set].
- Tocar em [Cancel] selecciona Bolder e finaliza a operação de configuração.




6. Logo, execute os passos descritos em “6. Restaure os dados copiados no secção 3” na página Po-11.

6 Restaure os dados copiados no secção 3.




Execute os seguintes passos na ClassPad para restaurar os dados.

- A caixa de diálogo orienta-o através das operações que precisa realizar na ClassPad.

1. Desloque o menu das aplicações para baixo e toque em  para iniciar a aplicação Comunicação.



2. Toque em .




3. Na ClassPad, toque em [OK].

4. Logo, execute os passos descritos em “7. Finalize o procedimento de actualização” na página Po-12.

7 Finalize o procedimento de actualização.

O ecrã mostrado abaixo aparece quando a actualização do sistema operativo é concluída.



1. Clique em [Finish].



2. Clique em [Finish].

3. Desligue a ClassPad do computador.

CASIO®

CASIO COMPUTER CO., LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan