

CARACTERÍSTICAS

FRAGMENTADORA 1000 SB	
Tipo de Fragmentação	Tiras de 6 mm
Número máximo de vias	10 VIAS (75gm)
Velocidade de Fragmentação	Aproximadamente 2,5 m por minuto
Largura Máxima do Papel	230 mm
Peso	3,35 Kg
Largura	380 mm
Comprimento	210 mm
Altura	390 mm
Capacidade da lixeira	16 Litros
Tempo de Funcionamento	Aproximadamente 2 minutos
Tempo Repouso	Aproximadamente 4 minutos
Nível de Ruído	65 dB
Nível de Segurança	2
Capacidade Média de Fragmentação	Aproximadamente 9 Kg/h
Acionamento	Botão e sensor mecânico

FRAGMENTADORA SECRETA 1000 SB



Rua Mário Corradi, nº 209
Erechim/RS CEP 99700-000
C. Postal 376
Telefone: (54) 3520.9900
Fax: (54) 3520.9920
E-mail: astecnica@menno.com.br

www.menno.com.br

Código MENNO: 833050033 Revisão 00

MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEIA COM ATENÇÃO

Menno

INSTALAÇÃO

Encaixe a fragmentadora no cesto com cuidado, a mesma deve ficar totalmente encaixada para que seus sensores liberem o funcionamento da mesma. Verifique a voltagem elétrica antes de conectar a sua fragmentadora na rede elétrica, pois a mesma não é bivolt.

OPERAÇÃO

A chave Liga/Desliga localizada no topo da fragmentadora permite que seja selecionado um dos modos de funcionamento abaixo;



- 1 – Auto = Nesta posição a fragmentadora é iniciada automaticamente quando for inserido papel na abertura de fragmentação;
- 2 – Rev = Na eventualidade de tentar fragmentar um número superior de folhas e a fragmentadora parar a fragmentação, esta função ajuda na retirada do excesso de folhas.
 - Nunca puxe as folhas de papel. Acione imediatamente o botão OFF/ Desligar (STO) e somente após a parada total do motor acionar o botão REVERSO ou REV. Caso não seja efetuado este procedimento poderá ocorrer danos irreversíveis ao sistema e não será coberto pela garantia, pois não caracteriza dano por defeito de fabricação.
 - Nunca acione o botão REV ou REVERSO com o cesto cheio.
- 3 – Off = Esta posição desliga a máquina.

CAPACIDADE

A fragmentadora 1000 SB pode fragmentar até 10 folhas de (75g/m²). A fragmentadora aceita Papéis com até 230 mm de largura em tiras de 6mm.

A fragmentação contínua não deve ultrapassar 2 minutos, depois se desligará por aproximadamente 4 minutos para resfriar e aí continuar fragmentando.

CUIDADOS

- * Não coloque os dedos dentro da abertura de inserção do papel;
- * Coloque a fragmentadora perto da rede elétrica. Nunca utilize extensões
- * Sempre desligue a fragmentadora antes de remover o cesto para , movimentar ou limpar;
- * Evite encher totalmente o cesto com material fragmentado, pois pode causar emperramento;
- * Mantenha roupas, gravatas, cabelos longos e outros objetos soltos longe da abertura de inserção de papel, afim de evitar acidentes;
- * Mantenha crianças longe da máquina;
- * Nunca tente abrir ou consertar a fragmentadora, isso implicará na perda da garantia além de correr risco de choque elétrico;
- * Nunca usar produtos inflamáveis, derivados de petróleo ou limpadores de aerosol neste produto.
- * Fragmente apenas papel, fragmentar outros materiais pode causar acidentes ou danos a fragmentadora.