

Manual do produto

Antes de utilizar o seu produto Arke, leia atentamente este manual. Temos certeza que lhe será bastante útil.



Laminador Elétrico LEV-30

arke
O gostoso sabor da vida

PARABÉNS POR SUA ESCOLHA!

Você adquiriu um produto de marca Arke. De qualidade comprovada e design moderno de quem há 34 anos tem tradição no mercado.

Neste manual você encontrará todas as informações para a montagem e uso do seu Laminador Elétrico (LEV-30) e seus acessórios.

Para dúvidas e sugestões, favor contatar com o nosso canal de atendimento ao cliente pelo telefone 54 3218-3700

ou através do e-mail arke@arke.com.br.

Acesse no site www.arke.com.br e encontre receitas e outras informações sobre os produtos.

SUMÁRIO


1. Confira seu produto	01
2. Informações de Segurança	02
3. Considerações sobre o Uso	02
4. Montagem	03
5. Informação Técnica	03
6. Limpeza	03
7. Lubrificação	03
8. Condições de garantia	04

Confira seu produto

- 1 – Cobertura do motor;
- 2 – Parafuso de fixação;
- 3 – Manipulo para regulagem da espessura da massa;
- 4 – Parafuso, porca e arruela de fixação da mesa de apoio para massa;
- 5 – Cilindro superior;
- 6 – Protetor de dedos;
- 7 – Mesa de apoio da massa;
- 8 – Cilindro inferior;
- 9 – Engrenagens dos cilindros;
- 10 – Conjunto engrenagem e roscasem-fim;
- 11 – Base em aço pintada
- 12 – Pés de borracha;
- 13 – Motor;
- 14 – Cabo de força;
- 15 – Chave liga/desliga;
- 16 – Seletora de voltagem.

- Este produto possui a opção de acompanhar ou não o acessório CT (Cortador de Talharim). Verifique o modelo na etiqueta fixada na parte inferior do produto.

Figura 1



Este produto é apenas para uso pessoal e não se destina a aplicações comerciais.

Informações de Segurança



• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com faculdades sensoriais ou mentais prejudicadas ou que não tem experiência suficiente e/ou conhecimento de tais produtos, a menos que sejam supervisionadas por uma pessoa responsável por segurança, ou que tenham recebido instruções de como utilizar o equipamento.

- As crianças devem ser supervisionadas para ter certeza que não estão brincando com o equipamento;
- Favor manter o equipamento e material de embalagem fora do alcance de crianças e animais domésticos;
- O cabo de alimentação deve ser examinado regularmente a fim de detectar quaisquer danos. Caso for encontrado algum sinal de avaria, não utilize o produto e dirija-se a posto de assistência técnica Arke;
- Nunca mergulhe o equipamento, a tomada principal ou o cabo em água ou em outros líquidos;
- Coloque o aparelho sobre uma superfície firme e estável;
- O equipamento só deve ser ligado a uma tomada devidamente instalada com contatos de terra. A tomada também de ser prontamente acessível após a conexão. A tensão da rede deve coincidir com o aparelho;
- Não exponha o equipamento a temperaturas extremas, flutuações de temperatura alta, luz solar direta ou umidade;
- Para obter proteção adicional, recomendamos instalar um dispositivo contra corrente residual (RDC) no circuito elétrico onde o equipamento será ligado. O RDC deve ter uma corrente de operação residual máxima de 10mA. Peça informações a um instalador profissional;

Considerações Sobre o Uso



• Se o produto estiver quebrado, não tente reparar o aparelho, para sua própria segurança. Em caso de qualquer avaria, entre em contato com um especialista ou com nosso departamento de assistência ao cliente;

• Não introduza quaisquer corpos estranhos ou partes do corpo no aparelho e nunca tente abri-lo você mesmo (a), a fim de evitar danos ao dispositivo.

• Não introduza quaisquer objetos nas aberturas de ventilação do produto e certifique-se de que não há objetos bloqueando estas aberturas;

• Há perigo de lesão nas peças giratórias do aparelho! Mantenha o cabelo, partes do corpo, jóias e roupas afastadas do dispositivo em movimento para evitar lesões;

- O equipamento deve ser utilizado somente após estar totalmente montado;
- Utilize apenas os acessórios recomendados pelo fabricante para evitar danos no produto;

• Nunca deixe o aparelho sem vigilância durante a operação;

• Não deixe cair o produto nem permita que o mesmo sofra pancadas violentas;

• No caso de danos/avarias, desligue o aparelho imediatamente;

• Retire o cabo da tomada:

- antes de trocar quaisquer acessórios;
- se você não pretender usar o aparelho durante um longo período de tempo;
- se uma falha ocorrer durante a operação;
- antes de uma tempestade;
- antes de você limpá-lo.

• Sempre puxe pela tomada e nunca pelo cabo;

• Evite aproximar os dedos dos cilindros quando os mesmos estiverem em movimento, para evitar acidentes;

• Procure deixar sempre instalado o protetor de dedos e a mesa quando a máquina estiver ligada, para sua maior segurança.

Montagem

1. Colocar a chapa de apoio da massa (7) com os parafusos, porcas e arruelas (4) apertando com chave estrela 13 mm. Para sovar massa para pão montar a chapa pela parte de baixo das orelhas laterais (Figura 2);

2. Regular os manípulos de regulagem de abertura dos cilindros (3), apertando e nivelando os mesmos; Observação importante: Não ligar o cilindro sem executar tal operação. Regular os cilindros manualmente através dos manípulos conforme espessura desejada para a massa. Nunca deixa-los soltos.

3. Fixe os pés de borracha, que acompanham o produto, e posicione o mesmo em uma superfície plana.



Figura 2

Informações Técnicas

- Tensão: 127 V/220 V (ajuste conforme a sua residência);
- Potência do motor: 1/4cv;
- Frequência: 60 Hz;
- Peso: 12,5kg;
- Medidas embalagem: 525 x 270 x 325mm.

Limpeza



Mantenha a sua máquina e seus acessórios sempre limpos, lavando-os após cada uso para eliminar os restos de alimentos.

Passe um pano úmido pelo lado externo da máquina e seque-a usando um pano seco e limpo. Nunca limpe a máquina quando a mesma estiver ligada ou passe um pano entre os cilindros. Evite acidentes e danos ao seu produto.

Lubrificação

Utilize graxa comestível para lubrificação das engrenagens.

Condições de Garantia

A ARKE solicita ao consumidor a leitura prévia do manual de instruções para melhor utilização do produto e adequada instalação do mesmo.

Este aparelho foi projetado e é recomendado apenas para uso doméstico. A utilização comercial do produto acarreta a perda da garantia.

É DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE, NO RECEBIMENTO DO PRODUTO, A CONFERÊNCIA DO SEU ESTADO E:

1) Se for adquirido na loja, conferir juntamente com o vendedor.

2) Se for adquirido pelos lojistas, redes, construtoras ou incorporadoras, conferir antes da transportadora sair do local, pois avarias por motivo de transporte perdem a garantia quando a reclamação não é feita no ato da entrega para a transportadora.

Os produtos ARKE possuem garantia de 6 (seis) meses contra qualquer defeito de fabricação, montagem e nos materiais, sendo 3 (três) meses de Garantia legal, atendendo o código de defesa do consumidor, e outros 3 (três) meses de Garantia Estendida ARKE, à contar:

a) Para consumidor final, que adquiriu o aparelho diretamente de lojas ou revendas da ARKE, da data de venda ao consumidor, e quando nossa Assistência Técnica comprovar o defeito.

Esta garantia é válida somente na FÁBRICA ou nos postos de ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA, desde que:

a) O produto de nossa fabricação somente tenha sido utilizado segundo as instruções, funções e aplicações constantes no MANUAL DO PRODUTO/USUÁRIO.

b) O produto não tenha sido aberto, violado ou reparado por pessoa ou firma NÃO AUTORIZADA PELA FÁBRICA.

c) Apresentar a NOTA FISCAL ou TERMO DE ENTREGA ou XEROX, de qualquer um dos anteriores, ao procurar a Assistência Técnica Autorizada.

ANÃO OBSERVÂNCIA DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA EXIME A FÁBRICA DE EFETUAR SEM ÔNUS O REPARO DO DEFEITO NO PRODUTO.

Eventuais ônus, por conta do Consumidor:

- Em caso de necessidade de atendimento a domicílio, será pago à Assistência Técnica Autorizada "Taxa de Visita", conforme valor estabelecido pela ARKE.

- Transporte do produto à Fábrica, Assistência Técnica Autorizada ou loja.

- A garantia é válida somente para mão-de-obra e peças que estão na garantia, conforme abaixo.

FICAM EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA, OS SEGUINTE CASOS:

- Os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto, negligência e/ou mau uso por parte do consumidor.

- Se o produto for ligado a voltagem errada;

- COMPONENTES TAIS COMO: VIDROS, LÂMPADAS, FUSÍVEIS, CHAVES CONTADORAS, FIAÇÃO ELÉTRICA.

- Utilização de peças, componentes e/ou acessórios não recomendados pela ARKE;

- Armazenamento, má instalação ou instalação em local sujeito à intempéries, umidade, exposição ao sol e água, viradas de lado, salinidade, gordura, inundação, maresia, desabamento ou incêndio.

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos ou descargas na rede elétrica provenientes ou não de descargas atmosférica.

- Danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da garantia.

OBSERVAÇÃO: A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.

O Fabricante deste produto se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e de design dos seus produtos, sem prévio aviso.

FORO: Fica eleito desde já o foro de Caxias do Sul (RS) para qualquer ação.



Vector Indústria De Produtos Metalúrgicos Ltda

Rua Vico Costa, 114 - Bairro Desvio Rizzo
Cep: 95112-095 - Caxias Do Sul - RS - Brasil
Fone: (54) 3218.3700 - Fax: (54) 3218 3742

Emails: assistencia@arke.com.br
vendas@arke.com.br

www.arke.com.br

