

**MANUAL DE INSTRUÇÕES
E SEGURANÇA**



CBAF21

LAREIRAS – MANUAL DE INSTRUÇÕES E SEGURANÇA

Obrigado por escolher uma de nossas lareiras de combustível.

Estas lareiras de combustível são uma solução respeitosa com o meio ambiente conseguindo um fogo verdadeiro sem a necessidade de tubos nem instalações.

Nossos produtos oferecem-lhe a experiência única de possuir uma lareira em apartamentos, escritórios e em casas sem chaminés.

Estas lareiras não produzem fumaça nem cinzas. Assim, não produzem sujeira.

Eles são feitos de aço inoxidável e / ou aço preto sendo fiéis a um design moderno que se adapta em qualquer tipo de decoração.

Graças às nossas lareiras você tem a possibilidade de criar um ambiente tranquilo e relaxante na sua própria casa

LAREIRAS – MANUAL DE INSTRUÇÕES E SEGURANÇA

1. MONTAGEM e INSTALAÇÃO

- A lareira deve ser instalada numa parede sólida e não inflamável.
- Retire todas as embalagens e os materiais de informação antes da montagem da lareira.
- Tenha certeza de usar os pregos e parafusos para fixar a lareira na parede.

Passos para montar a lareira na parede:

1. Monte o suporte superior. Com a ajuda de um medidor de nível certifique-se de que o suporte está em linha reta e faça algumas marcas de referência na parede. Utilizando uma furadeira, faça furos na parede. Coloque as buchas nos furos. Coloque o suporte sobre os furos e insira os parafusos através do suporte.
2. Meça a distância entre os furos superiores e os furos inferiores que se encontram na parte traseira do interior da lareira.
3. Monte os suportes inferiores levando em conta a distância entre os furos, superiores e inferiores, na parte de trás da lareira.
4. Faça furos na parede para o suporte inferior.
5. Coloque o suporte inferior sobre os furos na parede e insira os parafusos através do suporte.
6. Peça ajuda a uma pessoa para segurar a lareira sobre os suportes montados enquanto a segunda pessoa insere os parafusos e arruelas através dos furos nos suportes.
7. Certifique-se de que a lareira está montada na posição correta, evitando assim que o reservatório de combustível possa tombar.
8. Certifique-se de que a lareira está bem fixada na parede antes de colocar o combustível.

Na prática

- Encher o queimador com o combustível até 2/3 da capacidade máxima.
- O excesso de álcool deve ser removido com um pano absorvente e logo limpar com água para evitar risco de fogo fora dos reservatórios queimadores.

LAREIRAS – MANUAL DE INSTRUÇÕES E SEGURANÇA

- Para acender o fogo o melhor é utilizar um isqueiro grande.
- A chama aumentará lentamente. Passados uns 15 minutos, a chama atingirá temperatura e altura ideais.

ADVERTÊNCIA: O combustível derramado no chão pode causar manchas.

ATENÇÃO: O combustível deve ser armazenado em temperatura ambiente, a fim de evitar sua combustão.

ADVERTÊNCIA: O combustível deve ser mantido, por segurança, a uma distância mínima de 1 metro da lareira. Não coloque combustível em frente ou perto da lareira.

Para encher o reservatório:

ADVERTÊNCIA: Nunca adicione combustível sobre a chama.

ADVERTÊNCIA: deixar que o queimador se esfrie por pelo menos 15 minutos antes de voltar a enche-lo. Não derrame o combustível enquanto os queimadores estão quentes.

- Para encher o reservatório siga as advertências anteriormente citadas.

Para apagar o fogo

ADVERTÊNCIA: Nunca desligue o fogo com água.! Se possível, deixe que o combustível seja consumido completamente já que assim evitará que resíduos secos permaneçam no reservatório o que poderia gerar algum tipo de odor.

Se você quiser apagar a chama antes que o combustível seja consumido deverá tapar o tanque com a ferramenta de apagamento que acompanha a lareira. Uma vez que a chama esteja apagada esperar 30 minutos até que o reservatório esteja à temperatura ambiente e depois remover o combustível restante.

Se a chama não se extinguir imediatamente, feche a tampa do reservatório e

LAREIRAS – MANUAL DE INSTRUÇÕES E SEGURANÇA

espere cerca de 15 minutos até ter certeza de que foi apagado completamente.

Manutenção e cuidados:

- O queimador deve ser limpo periodicamente. Usar água quente e fluido de limpeza.
- As marcas podem ser limpas com um pano macio, água morna e uma pequena quantidade de fluido de limpeza com pH neutro.
- É recomendada a limpeza do aço inoxidável regularmente.

ADVERTÊNCIA:

Não utilize produtos químicos, palha ou esponja de aço, a superfície pode ser danificada devido a estes produtos. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos decorrentes do uso de produtos de limpeza que não sejam adequados.

Instruções de segurança:

- As lareiras de Purline cumprem todos os requisitos de segurança, no entanto, para evitar qualquer acidente deve-se considerar as seguintes indicações.
- Não devem ser instaladas em uma parede inflamável.
- O fogo usa o oxigênio do ar do interior da sala onde a lareira está localizada.
- Os cômodos devem ser bem ventilados e com oxigênio suficiente no ar, assim recomenda-se ventilar de vez em quando o cômodo para promover a troca do ar.

ADVERTÊNCIA: Não deixe a lareira sem cuidados em momento algum.

- Uma vez que o cômodo esteja bem ventilado, a lareira deve ser usada em um espaço mínimo de 10 m². e máximo de 20 m². com altura de 2,30 m.
- Não se recomenda o uso de mais de uma lareira no mesmo cômodo.

PRECAUÇÃO:

- Não toque o reservatório enquanto ele estiver em uso, já que queima. Aguarde entre 15 e 30 minutos até que esteja completamente frio.

LAREIRAS – MANUAL DE INSTRUÇÕES E SEGURANÇA

- A principal função deste lareira é decorativa, portanto, é recomendável ter algum outro sistema de aquecimento principal.
- Não armazene mais de 5 litros de combustível em casa.
- Mantenha o combustível armazenado bem fechado.
- Mantenha o combustível longe de crianças e animais.
- O reservatório e o combustível não devem ser expostos diretamente à luz solar direta nem a outras unidades de aquecimento.
- Mantenha materiais inflamáveis a uma distância mínima de 1 m da lareira.
- Deixar uma distância de 40 cm. acima do piso ou prateleira.

PRECAUÇÃO:

- Não fume enquanto manuseia o combustível.
- Evite correntes de ar que possam alterar a chama.
- Preste muita atenção na hora de encher o reservatório com combustível.
- Não encha o reservatório enquanto a chama estiver acesa.
- Espere até que o reservatório esteja apagado e frio (15 -30 min.) para voltar a enche-lo.
- O reservatório deve ser trocado uma vez por ano.
- Devido ao calor que a lareira atinge mantenha longe as crianças e os animais até após 2 horas de uso.
- Não armazene produtos inflamáveis próximos à lareira.
- Lembre-se de não encher o reservatório com mais de 2/3 da sua capacidade.

Queimador:

O fogo durará aproximadamente 4 horas (dependendo do combustível). A duração pode ser prolongada reduzindo a altura da chama, movendo a válvula reguladora (apenas nos modelos com tampa de combustão ajustável).

Advertências sobre o queimador (reservatório de combustível)

- Não toque na superfície do reservatório, pois é muito quente.
- Não encha o tanque enquanto a chama esteja acesa, pois pode causar grave

LAREIRAS – MANUAL DE INSTRUÇÕES E SEGURANÇA

acidente.

- Use a ferramenta fornecida para ajustar a chama.
- Mantenha o combustível armazenado longe da lareira.
- Não recarregue o reservatório até que tenham se passado 30 minutos após a chama se apagar.
- Não fumar enquanto manuseia o combustível.
- Lembre-se de não encher o reservatório de combustível acima de 2 / 3 da sua capacidade.
- Não utilize gasolina nem outro tipo de combustível que não seja o etanol adequado para o consumo dessas lareiras.
- É muito importante ter uma ventilação adequada no cômodo onde a lareira está instalada, por isso é aconselhável abrir uma pequena janela.
- É imprescindível deixar consumir todo o combustível no reservatório, já que um eventual reacendimento acidental da chama pode causar um acidente grave.
- Não permita que crianças manipulem a lareira, nem estejam sem supervisão sozinhas no cômodo da lareira.

Garantia:

A sua lareira é garantia por 2 anos contra defeitos de fabricação a partir da data da compra. Em caso de qualquer problema entre em contato com o nosso suporte técnico, chamando o seguinte número de telefone (913 920 509).

Para que a garantia seja válida deve-se manter a nota fiscal ou comprovante de compra original.

A garantia será cancelada se o problema for provocado por mau uso da lareira ou se utilizada para outros fins para os quais ela não foi construída. A garantia também será cancelada caso o dano tenha sido causado por negligência, má supervisão ou peças danificadas.

LAREIRAS – MANUAL DE INSTRUÇÕES E SEGURANÇA



CLIMACITY S.L.

C. Torrox, 2 - 5 · 28041 Madrid (ESPAÑA)

tel. 91 392 05 09 · www.climacity.es