



TRIOPO

TTV Series LED Light Iluminador LED TTV126 Iluminador LED TTV160


Manual de Instruções

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE COMEÇAR A USAR SEU ILUMINADOR

Coloque 6 pilhas tamanho AA (totalmente carregadas).
Tenha certeza de coloca-las na posição correta (+/-) conforme indicado na Figura.1.
Não misture pilhas novas com velhas.
Não misture pilhas alcalinas, standart ou recarregáveis. (As baterias não estão incluídas)


1. Tenha certeza de que o iluminador esta desligado.
2. Remova a tampa do compartimento de pilhas. (Veja Figura.2)
3. Coloque as pilhas no compartimento como mostrado na Figura.1
4. Recoloque a tampa do compartimento de pilhas.
5. O iluminador esta pronto para uso

Figura.1




(Coloque 6 pilhas tamanho AA)

Figura.2



(Tampa das Pilhas/Bateria)

Figura.3



(Pilhas colocadas corretamente)

Você também pode utilizar baterias «Panasonic» ou «Sony», de Lithium tipo F, FM e FH (Baterias não inclusas).
Veja a Figura.4 para a correta colocação.




Figura.4

Seu iluminador LED TTV126 ou TTV160 vem acompanhado de 2 filtros.
Esses filtros podem ser utilizados para difusão/suavização da luz, ou para mudar a temperatura de cor de 5500°K para 4000°K (Filtro Amarelo - Figura.6).
Os dois filtros podem ser facilmente colocados em seu iluminador.
Veja a Figura.5 para a correta instalação.

Figura.5




Figura.6



(Filtro Amarelo 4000°K)

Um simples toque no indicador de carga e você tem acesso instantâneo a vida útil de sua Bateria/Pilhas.
Quando precionado o botão «TEST», você terá a informação do nível de carga de sua bateria/pilhas.
Com cargas máxima seu iluminador funcionará por aproximadamente 1,5 horas (utilizados pilhas AA) e aproximadamente 2,5 horas com baterias de Lithium.




Carga Total



Carga B.

Indicador de nível da Bateria/Pilhas



Controle de brilho / Liga e desliga lanterna na posição desligado quando seu iluminador não estiver em uso.