


Jabra

BT3030



USER MANUAL

Jabra

PORTUGUÊS




OBRIGADO.....	2
ACERCA DO JABRA BT3030.....	2
O QUE OS AUSCULTADORES PODEM FAZER.....	3
INICIAR.....	4
CARREGUE OS AUSCULTADORES.....	4
NÍVEL DA BATERIA.....	5
LIGAR E DESLIGAR OS AUSCULTADORES.....	5
EMPARELHAR OS AUSCULTADORES COM O TELEFONE.....	6
UTILIZE DA FORMA QUE PRETENDER.....	7
COMO FAZER PARA.....	7
TROCA DOS AURICULARES JABRA.....	9
SIGNIFICADO DAS LUZES.....	10
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E PMF.....	11
NECESSITA DE MAIS AJUDA?.....	12
CUIDAR DOS AUSCULTADORES.....	12
AVISO!.....	13
GARANTIA.....	14
APROVAÇÕES DE SEGURANÇA E CERTIFICAÇÃO.....	16
GLOSSÁRIO.....	17

OBRIGADO

Obrigado por ter adquirido os auscultadores Jabra BT3030 Bluetooth®. Esperemos que tire o máximo partido do aparelho! Este manual de instruções dar-lhe-á todas as informações à utilização dos auscultadores.

ACERCA DO JABRA BT3030

- 1 Ficha de ligação dos auscultadores (3,5 mm)
- 2 Microfone
- 3 Tomada de carregamento
- 4 Botão de reproduzir/pausa/parar
- 5 Botão de atender/terminar
- 6 Indicador luminoso (LED)
- 7 Aumentar e reduzir volume
- 8 Faixa seguinte
- 9 Faixa anterior
- 10 Auriculares estéreo (trocáveis)
- 11 Cabo
- 12 Clipe de roupa



O QUE OS AUSCULTADORES PODEM FAZER

Os Jabra BT3030 permitem-lhe ouvir música estéreo através de um leitor de música ou telemóvel compatível com Bluetooth, ao mesmo tempo que asseguram que não é perdida qualquer chamada.

Os Jabra BT3030 possuem as seguintes funções quando funcionam como auscultadores Bluetooth:

- Atender chamadas
- Terminar chamadas
- Rejeitar chamadas*
- Marcação por voz*
- Remarcação do último número*
- Chamadas em espera*
- Colocar chamada em espera*
- Multi-ponto: A ser ligado a dois dispositivos Bluetooth ao mesmo tempo
- Reproduzir música*

Especificações:

- Tempo de conversão até 8 horas/tem em espera até 230 horas/ tempo de reprodução de música até 7 horas
- Bateria recarregável com opção de carga a partir da fonte de alimentação AC
- Peso inferior a 30 gramas, incluindo auriculares originais Jabra
- Raio de funcionamento até 10 metros

Melhoramento de som digital através da tecnologia DSP

- Redução de ruído na transmissão e recepção de áudio
- Ruído dependente do controlo de volume*
- Ajuste automático do volume na recepção de áudio
- Protecção de choque acústico

- Compatível com a Especificação Bluetooth versão 2.0 + EDR (Enhanced Data Rate), suporte dos perfis de auscultadores e de mãos livres para conversas telefónicas e Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) para fluxo de música
- Compatível com IP22 (Os Jabra BT3030 resistir a chuva de baixa intensidade)

Note que os Jabra BT3030 pode resistir a chuva de fraca intensidade, mas não são à prova de água e não podem ser submergidos. Se o dispositivo ficar molhado, deverá ser totalmente limpo para ficar protegido de danos potenciais.

INICIAR

Deve seguir três passos antes de utilizar os auscultadores:

- 1. Carregue os auscultadores**
- 2. Active o Bluetooth no telemóvel (consulte o manual do telemóvel)**
- 3. Emparelhe os auscultadores com o telemóvel**


Os Jabra BT3030 são fáceis de utilizar. Os botões têm diferentes funções, dependendo da forma como os premir:

Instrução	Duração da pressão
Toque	Prima rapidamente
Toque duas vezes	Toque rapidamente duas vezes no prazo de 1,5 segundos
Prima	Aproximadamente 1 segundo
Prima sem soltar	Aproximadamente 4 segundos

CARREGUE OS AUSCULTADORES

Certifique-se de que os auscultadores Jabra BT3030 estão completamente carregados antes de os utilizar. Utilize o adaptador de AC para efectuar o carregamento a partir de uma tomada. Os auscultadores indicam o nível de carga durante o carregamento:

O que vê	Estado
Verde intermitente	Carregamento
Verde fixo	Completamente carregado



Nota: O tempo de vida da bateria será significativamente reduzido se o dispositivo for deixado descarregado durante um longo período de tempo. Assim, recomendamos que recarregue o aparelho, pelo menos, uma vez por mês.

NÍVEL DA BATERIA

Depois de ligar os auscultadores, pode verificar o nível da bateria tocando em aumentar volume(+) ou reduzir volume(-). Verde intermitente significa que os auscultadores estão totalmente carregados, amarelo que o nível de carga está a 70% e vermelho que a carga da bateria é demasiado baixa e que os auscultadores necessitam de ser carregados.

LIGAR E DESLIGAR OS AUSCULTADORES

- Prima o botão de atender/terminar até ver uma série de sinais intermitentes na luz indicadora (LED) para ligar os auscultadores.
- Prima sem soltar o botão de atender/terminar até ver uma série de sinais intermitentes na luz indicadora (LED) para desligar os auscultadores.

Note que a luz indicadora de LED desliga-se após 1 minuto para economizar carga da bateria. Para verificar se os auscultadores estão ligados, toque uma vez no botão atender/terminar – A luz indicadora de LED piscará se os auscultadores estiverem ligados.

EMPARELHAR OS AUSCULTADORES COM O TELEFONE

Os auscultadores são ligados aos telefones utilizando um procedimento denominado ‘emparelhamento’. Seguindo uma série de passos simples, um telefone pode ser facilmente emparelhado com uns auscultadores.

1. Coloque os auscultadores no modo de emparelhamento

Quando ligar os Jabra BT3030 pela primeira vez, eles ficarão no modo de emparelhamento, ou seja, são detectáveis pelo telefone. Quando os auscultadores estiverem no modo de emparelhamento, o LED fica azul fixo.


2. Coloque o telefone Bluetooth para ‘descobrir’ os Jabra BT3030

Siga o manual de instruções do telefone. Em primeiro lugar, certifique-se de que o Bluetooth está activado no telemóvel. Em seguida, coloque o telefone para descobrir os auscultadores. Este procedimento geralmente envolve um menu ‘Configuração’, ‘Ligação’ ou ‘Bluetooth’ no telefone, e a selecção da opção ‘descobrir’ ou ‘adicionar’ um dispositivo Bluetooth.* (Consulte um exemplo de um telemóvel típico na fig. 1).

3. O telefone encontrará os Jabra BT3030

O telefone encontrará os auscultadores com o nome BT3030. Em seguida, o telefone pergunta se pretende efectuar o emparelhamento com os auscultadores. Aceite premindo ‘Sim’ ou ‘OK’ no telefone, e confirme com a senha ou PIN = 0000 (4 zeros). O telefone confirmará quando o emparelhamento estiver concluído.

Fig. 1



No caso do emparelhamento não ser bem sucedido, coloque os Jabra BT3030 no **modo de emparelhamento manualmente**. Certifique-se de que os auscultadores são desligados. Prima sem soltar o botão de atender/terminar durante, aproximadamente, **4 segundos** até o LED ficar azul fixo. O LED piscará antes da luz ficar constante – **continue a premir o botão até a luz ficar constante**.

UTILIZE DA FORMA QUE PRETENDER

Os Jabra BT3030 foram concebidos para serem cómodos de utilizar com o clip de roupa removível, fig. 2A, ou com uma faixa de cabo, fig. 2B. O cabo e o clip de roupa são fornecidos. Também pode utilizar o seu próprio cabo ou o anel superior.

Fig. 2A




Fig. 2B



O microfone está integrado no canto superior esquerdo do dispositivo (quando da visualização dos Jabra BT3030 como mostrado na fig. 2A). Tenha isto em consideração quando posicionar o dispositivo, de modo a assegurar uma captação perfeita da sua voz. (Consulte a fig. 2B)

COMO FAZER PARA

Reproduzir música (Alguns telefones podem necessitar que inicie primeiro um leitor de multimédia)*

- Toque uma vez no botão Reproduzir/Pausa/Parar .

Pausa na música

- Toque no botão Reproduzir/Pausa/Parar  – toque novamente para retomar a reprodução.

Parar música

- Prima o botão Reproduzir/Pausa/Parar .

Atender uma chamada quando da reprodução de música

- Toque no botão Atender/Terminar  e será efectuada uma pausa na música e a chamada será ligada.
- Quando terminar a chamada, a música recomeçará novamente**.

Saltar uma faixa para a frente

- Toque no botão Saltar para a frente  - continue a tocar para saltar várias faixas para a frente.

Saltar uma faixa para trás

- Toque no botão Saltar para a trás  - continue a tocar para saltar várias faixas para trás.

Avanço rápido

- Prima sem soltar o botão Saltar para a frente .

Retrocesso rápido

- Prima sem soltar o botão Saltar para trás .

Atender uma chamada

- Toque no botão Atender/Terminar  nos auscultadores para atender uma chamada quando o telefone estiver a tocar.

Terminar uma chamada

- Toque no botão de Atender/Terminar  para terminar uma chamada activa.

Rejeitar uma chamada**

- Prima o botão Atender/Terminar quando o telefone tocar para rejeitar uma chamada recebida. Dependendo das definições do telefone, a pessoa que lhe telefonou será reencaminhada para o correio de voz ou ouvirá um sinal de ocupado.

Efectuar uma chamada**

- Quando efectuar uma chamada a partir do telemóvel, a chamada será (de acordo com as definições do telefone) transferida automaticamente para os auscultadores quando ligados.

Activar a marcação por voz**

- Prima o botão de Atender/Terminar e diga o nome. Para obter os melhores resultados, grave a marcação por voz quando estiver a utilizar os auscultadores. Consulte o manual do utilizador do telefone para obter mais informações sobre a utilização desta funcionalidade.

Remarcar o último número**

- Toque duas vezes no botão Atender/Terminar

Chamada em espera e reter uma chamada**

- Esta opção permite-lhe colocar uma chamada em espera durante uma conversa para atender uma chamada recebida.
- Prima uma vez o botão Atender/Terminar para reter uma chamada e atender uma chamada recebida.
- Prima o botão Atender/Terminar para alternar entre as duas chamadas.
- Toque no botão Atender/Terminar para terminar a conversa activa.

Ajustar som e volume

- Prima aumentar ou reduzir volume (+ ou -) para ajustar o volume.

Desligar as luzes indicadoras (LED)

- Prima simultaneamente o botão Saltar para a frente  e Saltar para trás  para ligar ou desligar as luzes indicadoras.


Silenciar o microfone quando de uma chamada telefónica

- Prima simultaneamente o botão de volume + e - para silenciar/não silenciar o microfone quando de uma chamada telefónica.

TROCA DOS AURICULARES JABRA

Para trocar os auriculares Jabra fornecidos, basta ligar a ficha na tomada no Jabra BT3030.

Fig. 3



Se estiver a utilizar outro conjunto de auriculares que não o modelo Jabra fornecido, note que as diferenças na impedância e na sensibilidade podem limitar ou aumentar o nível de volume máximo de saída. Um nível de impedância de 16 Ohm é recomendado para obter o melhor desempenho. No entanto, utilize sempre o máximo de precaução quando usar auriculares diferentes do modelo original Jabra.

SIGNIFICADO DAS LUZES

O logótipo Jabra é uma luz indicadora que mostra o estado dos auscultadores. Azul significa que a unidade está em funcionamento. Vermelho indica que está a ouvir música. Verde assinala que os auscultadores estão totalmente carregados, amarelo 70% da carga e sinais vermelhos que a carga está baixa.

O que vê	O que significa
Luz fixa:	No modo de emparelhamento - consulte a secção Emparelhamento
Pisca uma vez lentamente:	Ligado ao telefone e no modo de espera
Pisca duas vezes lentamente:	Ligado ao telefone e activo perante chamada*
Pisca três vezes lentamente:	Não ligado ao telefone e no modo de espera*
Pisca duas vezes rapidamente:	Chamada recebida/effectuada
Pisca três vezes:	Auscultadores ligados mas não ligados ao telefone*
Pisca 5 vezes rapidamente:	Emparelhamento bem sucedido*

* O BT3030 está equipado com a funcionalidade de Luz discreta Jabra, o que significa que o indicador luminoso (LED) se desliga após 1 min sem actividade. Os auscultadores continuam activos, e a luz piscará novamente depois de um toque no botão de atender/terminar e de qualquer actividade de chamada.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E PMF

Ouço estalidos

- O Bluetooth é uma tecnologia de rádio o que significa que é sensível a objectos entre os auscultadores e o dispositivo a que está ligado. Deve ter uma distância de 10 metros entre os auscultadores e o dispositivo ligado, quando não existirem objectos de grandes dimensões pelo meio (paredes, etc.).

Não consigo ouvir a chamada telefónica nos auscultadores

- Aumente o volume nos Jabra BT3030.
- Certifique-se de que o telefone está ligado aos auscultadores tocando no botão de Atender/Terminar.
- Certifique-se de que os auscultadores estão emparelhados com o telefone.
- Certifique-se de que o telefone é ligado aos auscultadores no menu do telefone, ou tocando no botão de Atender/Terminar nos Jabra BT3030

Tenho problemas de emparelhamento

- Pode ter eliminado a ligação de emparelhamento no telemóvel – siga as instruções de emparelhamento descritas na secção 'Emparelhar os auscultadores com o telefone'.

Não consigo utilizar Rejeitar chamada, Chamada em espera, Remarcar ou Marcação por voz

- Estas funcionalidades estão dependentes do telefone as suportar. Consulte o manual do telefone para obter mais informações.

Não consigo ouvir música nos auscultadores

- Aumente o volume no seu dispositivo.
- Certifique-se de que os auscultadores estão emparelhados com o dispositivo compatível com Bluetooth.
- Certifique-se de que os Jabra BT3030 estão carregados.

O leitor de música começa a reproduzir quando ligado aos auscultadores

Alguns telefones podem iniciar o leitor de música quando se ligam os auscultadores. Para evitar este comportamento, volte a emparelhar os auscultadores com o dispositivo.

1. Certifique-se de que os auscultadores são desligados
 2. Prima sem soltar o botão de atender/terminar durante, aproximadamente, 5 segundos até a luz ficar azul fixa
 3. Continue a premir sem soltar o botão de atender/terminar até a luz azul fixa se apagar
 4. Continue a premir sem soltar até uma luz púrpura sólida se acender
- Siga os passos habituais para emparelhar os auscultadores a um dispositivo Bluetooth.

Tenho problemas de fluxo em estéreo a partir do meu dispositivo de música (telemóvel, PC, leitor de MP3, etc.)

- Certifique-se de que o outro dispositivo suporta Bluetooth 1.1 ou 1.2, incluindo o Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Caso contrário, não funcionará. Consulte o manual do utilizador do dispositivo que estiver a utilizar para saber como efectuar o emparelhamento a uns auscultadores estéreo Bluetooth.

NECESSITA DE MAIS AJUDA?

1. **Web:** <http://www.jabra.com/support>
(para obter as informações de suporte mais recentes e Manuais do Utilizador on-line)
2. **E-mail:** support.eu@jabra.com
Information: info@jabra.com
3. **Telefone:** 0800 722 52272

CUIDAR DOS AUSCULTADORES

- Guarde sempre os Jabra BT3030 com a alimentação desligada e protegidos de forma segura.
- Evite guardá-los a temperaturas extremas (acima de 45°C/ 113°F – incluindo a luz solar directa – ou abaixo de -10°C/14°F). Se não o fizer, pode reduzir a vida da bateria e afectar o funcionamento. As altas temperaturas também podem degradar o desempenho.
- Não exponha os Jabra BT3030 à chuva ou a outros líquidos.

AVISO!

Os auscultadores podem fornecer sons com volumes muito elevados e com tons altos. A exposição a esse tipo de sons pode causar lesões auditivas permanentes. O nível de volume pode variar, tendo como base algumas condições como o telefone que estiver a utilizar, as definições de volume e a sua recepção, bem como o ambiente. Antes de utilizar estes auscultadores, leia a directrizes de segurança seguintes.

Directrizes de segurança

1. Antes de utilizar este produto, siga estes passos

- Antes de colocar os auscultadores, defina o volume para o seu nível mais baixo,
- Coloque os auscultadores e, em seguida,
- ajuste o volume para um nível confortável.

2. Durante a utilização deste produto

- Mantenha o volume no nível mais baixo possível, e evite utilizar os auscultadores em ambientes ruidosos em que possa ser necessário aumentar o volume;
- Se for necessário aumentar o volume, faça-o lentamente;
e
- Se notar desconforto ou zumbidos nos ouvidos, deixe imediatamente de utilizar os auscultadores e consulte um médico.

Com uma utilização continuada num volume elevado, os ouvidos podem-se habituar ao nível sonoro o que pode resultar em danos permanentes na audição sem ser notado qualquer desconforto.

A utilização de auscultadores durante a condução de um veículo motorizado, moto, barco ou bicicleta pode ser perigoso, e é ilegal nalgumas jurisdições. Consulte as leis locais. Tenha o máximo cuidado quando da utilização dos auscultadores enquanto está concentrado numa actividade que necessite da máxima atenção. Durante o trabalho nessa actividade, retire os auscultadores da zona dos ouvidos, ou desligue-os, para evitar distrações, bem como acidentes ou lesões.

3. Mantenha afastado das crianças:

Os sacos de plástico do produto e dos seus componentes são embalagens e não brinquedos para as crianças. Os próprios sacos ou as peças muito pequenas podem causar lesões se ingeridos. Nunca tente desmontar o próprio produto. Nenhum dos componentes internos pode ser substituído ou reparado pelos utilizadores.

O produto só pode ser aberto por agentes autorizados ou os por centros de assistência. Se, por qualquer razão, incluindo o desgaste normal ou quebra, um dos componentes do produto necessitar de substituição, contacte um revendedor.

Evite expor o produto à chuva ou a outros líquidos.

4. ACA TS028 – Ignição de atmosferas inflamáveis

Não utilize os auscultadores em ambientes onde haja perigo de ignição de gases inflamáveis.

GARANTIA

Garantia limitada de (2) anos

A GN A/S garante que este produto está isento de defeitos nos materiais e mão-de-obra (de acordo com os termos abaixo definidos) pelo período de dois (2) anos a partir da data de aquisição (“Período de garantia”). Durante o Período de garantia, a GN reparará ou substituirá (por decisão da GN) este produto ou qualquer componente defeituoso (“Serviço de garantia”). Se a reparação ou substituição não for comercialmente praticável, ou se não poder ser efectuada atempadamente, a GN pode optar pela devolução do valor da aquisição pago pelo produto com defeito. A reparação ou substituição ao abrigo dos termos desta garantia não dá o direito a qualquer extensão ou a um novo início do período de garantia.

Reclamações ao abrigo da garantia

Para obter o Serviço de garantia, contacte o agente GN onde adquiriu este produto ou visite www.jabra.com para obter mais informações sobre o apoio a clientes.

Necessitará de devolver este Produto ao agente ou de enviá-lo para a GN (se for essa a indicação apresentada em www.jabra.com) na embalagem original ou numa embalagem com igual grau de protecção.

O custo do envio do produto para a GN é da sua responsabilidade. Se o Produto estiver coberto pela garantia, a GN suportará o custo do envio do produto para o utilizador após a conclusão do serviço ao abrigo desta garantia. O envio de retorno será debitado ao utilizador relativamente aos produtos não cobertos pela garantia, ou que não necessitem de reparação ao abrigo da garantia.

As informações seguintes devem apresentadas para obtenção do Serviço de garantia: (a) o produto, e a (b) prova de compra, que indique claramente o nome e endereço da entidade vendedora, a data de aquisição e o tipo de produto, em que seja evidente que este produto está dentro do Período de garantia. Inclua, também, o (c) seu endereço de devolução, (d) O número de telefone para contacto diurno, e a (e) razão da devolução.

Como parte dos esforços da GN/Jabra para reduzir os prejuízos ambientais, o utilizador toma conhecimento que o produto pode ter equipamento recondicionado que contenha componentes usados, em que alguns dos quais tenham sido reparados. Todos os componentes usados estão em conformidade com os elevados padrões de qualidade da GN/Jabra e respeitam as especificações de fiabilidade e desempenho do produto GN. O utilizador toma conhecimento que as peças ou os componentes substituídos passarão a ser propriedade da GN.

Limitação da garantia

Esta garantia só é válida para o comprador original, e terminará automaticamente antes da expiração se este produto for vendido ou transferido para outra entidade. A garantia fornecida pela GN nesta declaração aplica-se apenas aos produtos adquiridos para utilização, e não para revenda. Esta política não se aplica a aquisições com caixas abertas que são vendidas “como estão” e sem qualquer garantia.

Especificamente excluídos da garantia estão os componentes consumíveis de vida limitada sujeitos ao desgaste normal, como as protecções do microfone, as almofadas dos ouvidos, os tampões modulares, as pontas para ouvidos, os acabamentos decorativos, as baterias e outros acessórios.

Esta garantia fica inválida se o número de série, etiqueta do código da data ou etiqueta do produto tiver sido alterado ou removido deste produto.

Esta Garantia não cobre os danos cosméticos ou os danos relativos à utilização indevida, forçada ou negligente, acções da natureza, acidente, desmontagem ou modificação do, ou de parte do, produto. Esta Garantia não cobre os danos causados por operação, manutenção ou instalação inadequada, ou por tentativa de reparação efectuada por uma entidade que não a GN ou um agente autorizado a efectuar trabalhos ao abrigo da garantia da GN. Qualquer reparação não autorizada fará anular a garantia.

AS REPARAÇÕES OU SUBSTITUIÇÕES DE ACORDO COM AS INDICAÇÕES EXPRESSAS NESTA GARANTIA CONSTITUEM A ÚNICA SOLUÇÃO DO CONSUMIDOR. A GN NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO ACIDENTAL OU CONSEQUENCIAL POR QUEBRA DE QUALQUER GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA DESTE PRODUTO. EXCEPTO NA EXTENSÃO PROIBIDA POR LEI, ESTA GARANTIA É EXCLUSIVA E SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS GARANTIAS EXPRESSAS E IMPLÍCITAS INCLUINDO A, MAS NÃO SE LIMITANDO À, GARANTIA DE COMERCIALIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO PARA UMA DETERMINADA FINALIDADE.

NOTA! Esta garantia concede-lhe direitos legais específicos. Pode ter outros direitos que variam de acordo com a localização. Como algumas jurisdições não permitem a exclusão ou limitação dos danos acidentais ou consequenciais ou de garantias implícitas, as exclusões acima podem não se aplicar a si. Esta garantia não afecta os seus direitos legais (estatutários) das leis locais ou nacionais aplicáveis.

APROVAÇÕES DE SEGURANÇA E CERTIFICAÇÃO

CE

Este produto apresenta a marca CE de acordo com as cláusulas da Directiva R & TTE (99/5/EC).

Por este meio, a GN A/S declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e com outras cláusulas relevantes da Directiva 1999/5/EC.

Para obter mais informações, consulte <http://www.jabra.com>

Na UE, este dispositivo destina-se a ser utilizado na Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Polónia, Portugal, Roménia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Suécia, Holanda, Reino Unido e, na EFTA, na Islândia, Noruega e Suíça.

Auscultadores

A palavra-marca Bluetooth® e os logótipos são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas por parte da GN A/S é efectuada sob licença. Outras marcas e nomes comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

GLOSSÁRIO

- 1. Bluetooth** é uma tecnologia de rádio que liga dispositivos como, por exemplo, telemóveis e auscultadores, sem fios ou cabos através de pequenas distâncias até (aprox. 10 metros). Para obter mais informações, consulte www.bluetooth.com.
- 2. Os perfis Bluetooth** são os diferentes modos com que os dispositivos Bluetooth comunicam com outros dispositivos. Os telefones Bluetooth suportam o perfil de auscultadores, o perfil de mãos livres ou ambos. Para suportar um determinado perfil, um fabricante de telefone precisa de implementar certas funcionalidades obrigatórias no software do telefone.
- 3. O emparelhamento** cria uma ligação exclusiva e codificada entre dois dispositivos Bluetooth, e permite a comunicação entre eles. Os dispositivos Bluetooth não funcionarão se eles não estiverem codificados.
- 4. A senha ou PIN** é um código que introduz no telemóvel para o emparelhar com os Jabra BT3030. Este procedimento faz com que o telefone e os Jabra BT3030 se reconheçam um ao outro, e que trabalhem automaticamente em conjunto.
- 5. O Modo de espera é quando** os Jabra BT3030 estão, passivamente, a aguardar por uma chamada. Quando 'termina' uma chamada no telemóvel, os auscultadores entram no modo de espera.



Elimine o produto de acordo com os padrões e regulamentações locais.

www.jabra.com/weee

© 2007 GN A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

www.jabra.com

MADE IN CHINA



TYPE: BT3030
IC:2386C-BT3030

Jabra