

# VENTISOL

bons ventos em sua vida



## UMIDIFICADOR ULTRASÔNICO PARA AMBIENTES Modelo U - 02

Fabricado na China  
Sob supervisão técnica de:  
**VENTISOL IND. E COM. LTDA**  
Rod. BR 282, Km 19, nº 1.500 – CEP 88.130-000  
Bela Vista – Palhoça/SC  
[www.ventisol.com.br](http://www.ventisol.com.br)  
e-mail: [sac@ventisol.com.br](mailto:sac@ventisol.com.br)  
Fone/Fax: (48) 2107-9500

REVISADO 10/2010

Caro Cliente,  
Parabéns, você acaba de adquirir o Umidificador de Ambientes Ventisol. Por favor, leia o manual de instruções antes de utilizar o produto.

## CUIDADOS

- 1.O correto funcionamento de seu produto depende da leitura deste manual de instruções. **Guarde estas instruções para futura consulta.**
- 2.Este produto é destinado para uso interno.
- 3.É recomendado a utilização de água limpa.
- 4.Não utilize água quente.
- 5.Certifique-se que a tampa do tanque está firmemente apertada.
- 6.A direção da névoa deve ser disposta longe das paredes, outros eletrodomésticos, móveis e crianças.
- 7.Coloque o umidificador em uma superfície plana e estável.
- 8.Não ligue e desligue o umidificador da tomada com as mãos molhadas.
- 9.Desconecte da tomada quando estiver movimentando ou limpando o produto.
- 10.Desconecte o produto da tomada quando não estiver utilizando-o.
- 11.Não retire o reservatório de água com o produto ligado.
- 12.Não mergulhe o produto na água.
- 13.Não desconecte o plugue da tomada puxando pelo cabo de força (puxe pelo plugue).
- 14.Desconecte o produto da tomada imediatamente assim que ele apresentar alguma falha inesperada.
- 16.Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.
- 17.Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
18. Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído por um cordão especial ou um conjunto fornecido pelo fabricante ou pelo agente autorizado.

## MONTAGEM E OPERAÇÃO

- 1.Coloque o produto em uma superfície a prova d'água. Não o coloque sobre uma toalha ou tapete.
- 2.Remova o emissor da névoa da parte superior do produto.
- 3.Levante o reservatório de água, vire-o de cabeça para baixo e abra a tampa do reservatório.
- 4.Encha o reservatório com água.
- 5.Fechando a tampa do reservatório e certifique-se que não há nenhum vazamento. Cuidadosamente, vire e encaixe o reservatório na base do produto.
- 6.Encaixe o emissor da névoa novamente no topo do reservatório.
- 7.Coloque o plugue na tomada e aperte o botão Liga/Desliga na parte traseira da base para ligar o produto.
- 8.Depois de alguns segundos, a névoa começará a ser emitida através do bico.
- 9.Para ajustar a intensidade da saída da névoa, gire o botão de ajuste de intensidade da névoa até encontrar a intensidade desejada.
10. Desligar o aparelho durante o carregamento e limpeza.
11. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo agente de serviço do fabricante ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de risco.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	U - 02
Voltagem/Frequência	127/220V (Bivolt Automático)
Potência	25W
Capacidade do Reservatório de Água	1,8L
Horas de Funcionamento (Consecutivas)	7 horas e 30 minutos

## ARMAZENAMENTO

1. Antes de armazenar o produto, certifique-se que ele está limpo e seco.
2. Certifique-se que todas as peças estão secas antes de guardá-las.
3. Não coloque nada sobre o produto durante o seu armazenamento para evitar qualquer dano.
4. Guarde o produto na sua caixa original.
- 5.Quando não for utilizar o aparelho por um longo período,seque-o bem antes de guardar.**

## POSSÍVEIS PROBLEMAS

Problema	Solução
O botão liga/desliga não está funcionando.	Assegure-se que há água no tanque e todas as peças estão montadas corretamente.
O botão liga/desliga indica que o produto está ligado, mas não está emitindo névoa.	Certifique-se que o produto está devidamente ligado na tomada e o botão liga/desliga está na posição ON (1).
Uma poeira branca está sendo emitida pelo produto.	A água utilizada ou reservatório de água podem estar sujos. Esvazie o reservatório e certifique-se que o produto e a água utilizada estão limpos.

**Caso nenhuma das soluções acima funcione, não tente reparar o produto, . (Para a garantia do produto, leve-o a uma assistência autorizada Ventisol).**

## MANUTENÇÃO

### Desconecte o produto da tomada antes de iniciar a sua limpeza

- 1.Limpe o tubo de passagem, o recipiente e reservatório d'água todas as semanas.
- 2.Mude a água do tanque com frequência para conservá-la sempre fresca.
- 3.Para limpeza externa utilize um pano macio e úmido.
- 4.Limpe o aparelho por completo e certifique-se de que todas as partes do aparelho estejam completamente secas antes de longos períodos sem uso.