


Amvox ^{PR} 1 ^{ME}

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia atentamente este manual antes de utilizar o equipamento

ESPECIFICAÇÃO



1. MODE (MODO)
2. MUTE (MUDO)
3. VOL -
4. VOL +
5. PREVIOUS/TUN- (ANTERIOR)
6. PLAY/PAUSE/SCAN
7. NEXT/TUN+ (PRÓXIMO)
8. EQ (EQUALIZADOR)
9. PHONE (FONE)
10. AUX-IN
11. USB
12. ON/OFF
13. DC-IN

Bluetooth com telefone celular

1. Ao usar o dispositivo pela primeira vez, gire o botão de força para a posição “NO”, ativando assim o modo bluetooth que permite atender ligação do telefone celular. Quando ativado, uma luz vermelha/azul irá piscar.
2. Ative o bluetooth do telefone celular e procure pelo dispositivo “BT38”. Conecte-se ao dispositivo. Caso seja pedida uma senha, digite “0000”.
3. A luz do dispositivo ficará acesa na cor azul quando o telefone celular estiver conectado ao dispositivo via bluetooth.

Pressione PLAY para atender uma ligação e PAUSE para finalizar ligação. Pressione PLAY/PAUSE por 2 segundos para discar o último número chamado. Pressione PLAY/PAUSE 2 vezes para rejeitar ligação.

Se o seu aparelho celular não se conectar ou não encontrar o dispositivo "BT38", tente as seguintes alternativas:

1. Certifique-se de que o aparelho Bluetooth não esteja a mais de 10 metros de distância do telefone celular.
2. Remova todas as conexões bluetooth do telefone celular.
3. Restaure as configurações bluetooth do telefone celular para o padrão de fábrica.
4. Restaure o telefone celular para o padrão de fábrica.

Reproduzindo MP3 usando um cartão de memória ou dispositivo USB

- a) Insira o cartão de memória ou dispositivo USB na entrada correspondente e a música irá iniciar automaticamente.
- b) Pressione >|| para pausar/continuar. Pressione << ou >> para voltar ou avançar uma faixa. Pressione STOP para parar reprodução.

ATENÇÃO: *desligue o aparelho antes de remover o dispositivo USB ou cartão de memória.*

Rádio

- a) Pressione "MODE" para ativar a função FM.
- b) Estenda a antena FM para melhorar a captação do sinal.

Auto-Scan (busca automática para rádio)

Pressione "PLAY/PAUSE/SCAN" para iniciar o escaneamento automático. O processo será salvo automaticamente.

Selecione o canal desejado pressionando a tecla << ou >>.

Manual turning radio (buscar estação manualmente)

Pressione << ou >> por dois segundos para iniciar a busca manual das estações.

Aux-in

- a) Use o cabo line-in para conectar o aparelho a computadores, laptop, notebooks, reprodutores de mp3, reprodutores de DVD etc.
- b) Pressione o botão "MODE" para transferir para o modo LINE.

Especificações

Potência: 220v/50Hz, DC 5V

Impedância de saída: microfone de 4 OHMs

Potência de saída: 2W+2w (impedância 4 OHMs)

Frequência: 87.5-108MHz

Formato de arquivo para reprodução: MP3

Tempo de carregamento: 3-5 horas

Tempo de reprodução: 2-3 horas

- 1- Chat on line no site www.amvox.com.br
- 2- Telefones 0800 284 5032, de segunda a sexta, das 9 às 16h
- 3-Telefone (71)3369-3751, de segunda a sexta, das 9 às 16h
- 4- Email
- 5- Fale conosco no site
- 6- Mídias sociais (Facebook, Orkut, Twitter, Formspring)
- 7- Caixa Postal (para deixar os recados fora do horário de atendimento. Exclusivo de nossa marca)



Whatsapp **(71) 9267-0131**. Ratificamos que este número é apenas para recebimento de mensagens via whatsapp, sendo que, é bloqueado para receber e fazer ligações.