

Base D-TS

para Scanner Sunfire



Manual de Instruções

SUNFIRE 

1. GUIA DE SEGURANÇA E PRECAUÇÃO	04
2. MANUAL DE INSTRUÇÕES	05
Conteúdo da embalagem	05
Nome das partes	05
Principais características	06
Encaixando o scanner na base	06
Retirando o scanner da base	07
Utilizando a base	07
Visualizando as digitalizações	08
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	09
4. POSSÍVEIS PROBLEMAS E SOLUÇÕES	09
5. SAC	10
6. ANOTAÇÕES	11


As informações a seguir abrangem várias formas de fornecimento do produto principal. Considere somente os tópicos relacionados ao seu aparelho e acessórios que ele possui.

PRECAUÇÕES NO USO E TRANSPORTE DO APARELHO


- Nunca coloque o aparelho em contato com água ou qualquer outro líquido.
- Nunca manuseie o aparelho com as mãos molhadas.
- Não utilize folhas que contenham grampos, presilhas, rebites, etc., pois tais objetos poderão danificar o mecanismo do aparelho.
- Se notar alguma anomalia no aparelho desligue-o e contate o fornecedor.
- Nunca toque a lente do sensor com o dedo, pois pode prejudicar a leitura para tração da folha. Remova a sujeira suavemente com um lenço de papel.
- Nunca derrube ou submeta o aparelho a impactos devido ao risco de danificar seu mecanismo de precisão.
- Não utilize o aparelho sob chuva, sobre materiais molhados ou com as mãos molhadas.
- Caso for digitalizar documentos importantes, faça antes testes para certificar-se de que o aparelho está em perfeitas condições de uso.
- A modificação das características originais do produto bem como o uso de peças adaptadas, não é de responsabilidade do fabricante nem do distribuidor.
- Este aparelho se destina ao uso doméstico e não profissional.
- O fabricante e distribuidor do scanner/base se eximem de qualquer responsabilidade, direta ou indireta, por eventuais prejuízos que o usuário venha a sofrer, seja pelo uso inadequado, defeitos do aparelho e seus acessórios, digitalização de documentos protegidos por direitos autorais, cópias não autorizadas, ou mesmo demandas judiciais movido por terceiros.

PRECAUÇÕES NO ARMAZENAMENTO DO APARELHO

- Não deixe o aparelho em ambientes com alta temperatura e umidade.
- Afaste a base de aparelhos eletroeletrônicos como TV, refrigerador, forno de micro-ondas, rádio e outros.
- Mantenha o aparelho longe de poeira, terra, areia, água ou produtos químicos, pois estes elementos podem causar danos irreparáveis ao mecanismo e aos componentes internos do produto.
- Não utilize solventes orgânicos, tais como diluente para pintura, álcool ou benzina para limpar o aparelho.
- Guarde o aparelho e acessórios em local arejado, seguro e fora do alcance de crianças.
- Os produtos eletroeletrônicos usados devem ser descartados separadamente para reciclagem obedecendo à legislação local. Contate a prefeitura de sua cidade para verificar o sistema de coleta seletiva e a destinação adequada.

Conteúdo da Embalagem01 Base D-TS para
Scanner Sunfire

01 Cabo USB

01 Manual de Instruções
e Certificado**Nome das Partes**


Parte	Nome	Função
1	Interface USB	Fornece energia e conecta a base com o computador para baixar os arquivos
2	Botão de fixação	Trava ou retira o scanner da base
3	Guia de largura	Ajusta a guia para diferentes larguras de papel
4	Sensor	Reconhece a folha para início e término da digitalização

Principais Características

- Quando encaixado na base, o scanner é capaz de transferir os arquivos através da interface USB.
- A base não pode funcionar de forma independente, ela deve funcionar em conjunto com o scanner. A digitalização não será iniciada se a base não estiver conectada a fonte de alimentação USB / Computador.
- A tração automática da folha só estará disponível quando o scanner estiver encaixado na base.
- A resolução de digitalização Alta (1050dpi) do scanner, quando conectado na base será automaticamente convertida para 1200 dpi.


Encaixando o scanner na base

1. Encaixe primeiramente o lado direito do scanner na base;
2. Em seguida encaixe o lado esquerdo (conforme orientação da figura abaixo);
3. Ao encaixar o lado esquerdo, o botão de fixação do scanner deslizará automaticamente para a posição “lock” (trava).




Notas:

- Antes de encaixar o scanner na base, certifique-se de que o botão de fixação esteja na posição “release”.
- Não toque no sensor mecânico de posição (figura ao lado), pois impedirá o encaixe do scanner na base e poderá danificar o mecanismo da trava.



Retirando o scanner da base


1. Deslize o botão de fixação para a posição “release” (liberação) para liberar o scanner da base;
2. Conforme figura abaixo remova o scanner da base levantando o lado esquerdo primeiro.



Utilizando a Base

Atenção: Antes de começar a utilizar a base, conecte a extremidade menor do cabo USB (fornecido) na base e a maior em uma porta USB do computador.

1. Com o cabo USB já conectado na base e no computador, encaixe o scanner na base conforme instruções anteriores;
2. Ligue o scanner e faça os ajustes de resolução, tipo de folha e etc.; (Consulte o manual de instruções do scanner);
3. Ajuste a guia de largura para o tamanho da folha que será digitalizada;
4. Com o lado que será digitalizado voltado para cima, posicione a folha na entrada rente ao sensor (ver figura abaixo);



5. Automaticamente a folha será puxada;
6. Quando a folha sair completamente pelo o outro lado, a digitalização será concluída e o arquivo será gerado.

Notas:

- Coloque a folha com o lado a ser digitalizada voltada para cima.
- Verifique se a folha colocada na entrada não está dobrada ou rasgada.
- Não utilize folhas que contenham grampos, presilhas, rebites, etc., pois tais objetos poderão danificar o mecanismo do aparelho.
- Folhas de cores muito escuras podem atrapalhar o reconhecimento do sensor.


Visualizando as digitalizações

Visualize as imagens digitalizadas no computador com o scanner conectado na base.

1. Com o cabo USB já conectado na base e no computador, encaixe o scanner na base conforme instruções anteriores;
2. Ligue o scanner;
3. Pressione o botão SCAN/ Power do scanner (note que no LCD do scanner aparecerá o símbolo de conexão USB);
4. Quando conectar pela primeira vez em um computador, o driver será instalado automaticamente (Plug and Play);
5. Um disco removível referente ao Scanner será criado;
6. No computador vá até “Meu Computador” e clique duas vezes com o botão esquerdo do mouse sobre o Disco Removível que foi criado*;
7. As digitalizações poderão ser encontradas a partir do diretório: Computador → Disco Removível (a:)* → DCIM → 100MEDIA

* A letra referente à unidade do disco removível pode variar de computador e de acordo com a quantidade de dispositivos conectados nele.

Atenção: O cabo USB (fornecido) deve ser totalmente inserido no computador e no aparelho. Ainda que tenha mostrado no LCD o símbolo de conexão, o cabo USB deve ser inserido por inteiro. Caso contrário o disco removível não será criado e não será possível a visualização das digitalizações no computador.



Modelo	D-TS
Conexão	USB 2.0 de alta velocidade
Requisitos do Sistema	Windows 8 / 7 / Vista / XP Mac OS 10.5 ou superior
Alimentação	Via USB
Tamanho	336 x 82 x 53 mm
Peso	641g

- Especificações técnicas e estéticas estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

- Para o funcionamento da base é necessária a utilização de um scanner compatível e que deve ser adquirido separadamente.

- A resolução de 1200 dpi só é possível quando o scanner estiver encaixado na base.

- Para digitalizações com o Scan Direct a resolução será de 96 dpi.

4. POSSÍVEIS PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Sintomas	Causas	Possíveis soluções
O Scanner na base não está ligando	1. A bateria interna está descarregada	Consulte o manual de instruções do scanner para efetuar a recarga
Não está puxando a folha	1. O cabo USB não está conectado na base e computador 2. O sensor está sujo	1. Conecte o cabo USB na base e no computador para a folha ser puxada automaticamente 2. Utilize um tecido seco e macio para limpar o sensor Folha muito escura pode dificultar a leitura do sensor
Não está conectando com o computador	1. O cabo USB não está conectado na base e computador 2. O scanner está desligado 3. O cabo USB está conectado, porém não foi pressionado o botão Scan/Power	1. Conecte o cabo USB na base e no computador e em seguida pressione o botão Scan/Power do scanner 2. O scanner precisa estar ligado para conectar com o computador 3. Pressione o botão Scan/Power para estabelecer conexão com o computador
Não encaixa o Scanner na base	O botão de fixação está na posição "lock"	Deslize o botão para a posição "release" e encaixe o scanner.

Siga o tópico “Possíveis problemas e soluções” para corrigir eventuais problemas que possam surgir no aparelho. Caso persista, entre em contato com nosso SAC através do e-mail sac@bma.com.br, para mais informações vide certificado de garantia e então daremos o suporte necessário.

Antes de ligar para o SAC preencha os campos abaixo para agilizar o atendimento.

C.P.F./C.N.P.J.:

Nome:

E-mail:

Endereço:

Número:

Telefone Res.:

CEP:

Telefone Comercial:

Celular:

Marca:

SUNFIRE

Modelo:

Base D-TS

Problema apresentado:

Data da Compra:

Valor da Compra:

Número de Série:

Ordem de Serviço:

Código de Postagem:

*Os campos em destaques serão fornecidos pelo SAC.

SUNFIRE

Base D-TS

para Scanner Sunfire

Marcas Comerciais

As marcas citadas neste manual tais como WINDOWS, MAC, e microSD/SDHC são de propriedade de suas respectivas empresas detentoras da tecnologia.

SAC

Contate o nosso SAC para esclarecimentos de dúvidas sobre o produto ou onde encaminhá-lo para realização de reparos.

Caso não haja assistência técnica autorizada em sua cidade, o aparelho será encaminhado para análise na Assistência Técnica Central – São Paulo-SP.

Neste caso, o SAC informará ao consumidor como ele deverá proceder para enviar seu aparelho a Assistência Técnica Central.

e-mail: sac@bma.com.br

Site: www.sunfire.com.br

Consultar os telefones e mais informações, no certificado de garantia.