



Atenção: Não aponte a luz para os olhos.

Cuidados e Manutenção

- ? Este produto é resistente a intempéries.
- ? Não mergulhe a lanterna na água ou em qualquer outro líquido; este aparelho não é à prova d'água.

Diagrama das Partes



Funcionamento

Como Gerar Luz com a Manivela

Não é necessário o uso de pilhas ou baterias. A luz acende com a energia gerada pelo giro da manivela embutida na lanterna.

Funcionamento

1. Antes de girar a manivela, certifique-se de que a lanterna está desligada.
2. Vire a lanterna de modo que você veja a parte de trás, segure a **MANIVELA** e levante-a para soltá-la.
3. Segure a lanterna e gire a **MANIVELA** em apenas um sentido, seja horário ou anti-horário. Gire continuamente no sentido escolhido. Ao usar pela primeira vez, gire por 10 minutos. (Veja a figura da seção Como Gerar Luz com a Manivela).
4. Para as utilizações subsequentes, gire por 1 minuto para gerar até 30 minutos de luz (o tempo de duração da luz depende do tipo de iluminação escolhida). Sempre gire em um único sentido.
5. Para retornar a **MANIVELA** para a posição original, gire-a na posição de 12 horas, dobre-a e encaixe-a em seu compartimento.

Duas Opções de Iluminação

A lanterna tem duas opções de iluminação: apenas um LED ou três LEDs.

1. Selecione um LED para obter uma iluminação mais fraca, por um longo período de tempo. Um minuto girando a manivela fornece luz por até 30 minutos.
2. Selecione três LEDs para obter iluminação máxima. Um minuto girando a manivela fornece luz por até 20 minutos.

Selecionando a Intensidade da Iluminação

Os LEDs são acionados pelo **BOTÃO DE CONTROLE COM 4 FASES**. Para ligar ou desligar o feixe de luz, pressione este botão como indicado abaixo:

1. Para selecionar a intensidade de luz, segure a lanterna com o dedo polegar pressionando o botão de **CONTROLE COM 4 FASES**.
2. Para iluminar apenas um LED, pressione o botão de **CONTROLE COM 4 FASES** uma vez. Para desligá-lo, pressione o botão outra vez.
3. Para acender os três LEDs, pressione o botão de **CONTROLE COM 4 FASES** uma terceira vez. Para desligá-los, pressione o botão uma quarta vez.


Nota: Girando a manivela por um minuto fornece até 20 minutos de luz quando a opção de três LEDs for usada; e até 30 minutos quando a opção de um LED for escolhida.

Como Usar a Chave de Fenda

1. Retire o **CABO** da lanterna.
2. Abra a **TAMPA DO COMPARTIMENTO DE BROCAS**. Levante a **HASTE** e gire-a. Você verá bits diferentes. Incluso: Chave de fenda *Flathead* de 1/4" e de 3/16", Chave Phillips PH.1, Chave Phillips Ph.2, Chave Phillips PZ.2 e Chave S2 Square Drive Head.
3. Continue girando até você encontrar a broca desejada.
4. Remova-o e re-coloque a **TAMPA DO COMPARTIMENTO DE BROCAS** e retorne a **HASTE** à sua posição inicial.

Carregando o seu Celular

1. Levante a **TAMPA DO CARREGADOR DE CELULAR** localizado na parte lateral da lanterna.
2. Desligue o seu celular e insira o **PLUGUE DO CARREGADOR DE CELULAR** (um dos quatro adaptadores inclusos que corresponda à marca de seu celular) na lanterna, então insira a outra extremidade em seu celular. Veja a ilustração da página seguinte para mais informações.
3. Para carregar seu celular, gire a **MANIVELA**. Gire-a por cinco minutos para obter energia suficiente para falar por um minuto.



Nota:

- ? Quando a lanterna não estiver sendo usada, certifique-se de que ela está desligada.
- ? Não aponte a luz para os olhos.
- ? Este produto é resistente a intempéries.
- ? Ao recarregar seu celular, certifique-se de que ele está desligado.
- ? Ao girar a **MANIVELA**, gire-a em um sentido apenas.
- ? Para melhores resultados, gire a **MANIVELA** por mais de um minuto.

Guia de Soluções de Problemas

- ? Caso a lanterna não esteja carregando, certifique-se de estar girando a manivela em apenas um sentido. Ao carregar pela primeira vez, gire por 10 minutos.
- ? Se você não estiver conseguindo mudar a intensidade da luz, pressione o botão de **CONTROLE COM 4 FASES** na parte superior da lanterna para escolher a intensidade da luz (Veja a seção Seleccionando a Intensidade da Luz).

Especificações

Fonte de Energia:

- ? Bateria de lítio recarregável LIR2032: 3.6V, 3mA.
- ? Gire 120 vezes por minuto, energia desprendida 1W.
- ? Em condições normais, girando a manivela 120 vezes por minuto, a capacidade da bateria pode alcançar 80%. Isto equivale à energia suficiente para acender um LED por 30 minutos ou 3 LEDs por 20 minutos.

Tempo de Vida Útil da Bateria

Quando usada apropriadamente, a bateria de lítio pode ser recarregada 500 vezes (o que equivale ao uso da lanterna uma vez por semana durante 10 anos).

Dimensões (Comprimento X Largura X Altura)

- 14 cm x 5 cm x 5 cm