

1 ANO DE GARANTIA

**SERVIÇO DE
ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR**

**LIGUE GRÁTIS
0800-55 03 93**

Horário Comercial

Produto Importado por:
M.E. Indústria Eletrônica do Nordeste Ltda.
Estrada da Volta, 1200 - Colonia Brasília
Conceição do Jacuípe - BA - Cep 44.245-000
CNPJ: 06.272.816/0001-50
I.E. 63880-207-NO
www.eletrodomesticosmondial.com.br

Fabricado na China

Devido às constantes evoluções tecnológicas o produto poderá ser atualizado apresentando pequenas modificações.

Manual de instruções

Mini Processador MP-01

MONDIAL
Premium




Modelo: 1050-01/02

Parabéns, agora você possui um **MINI PROCESSADOR PREMIUM MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no preparo de seus alimentos.

Antes da utilização, leia atentamente as instruções, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO



ANTES DE UTILIZAR O SEU MINI PROCESSADOR PREMIUM MONDIAL

- Limpe a Base com um pano macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Tire a Tampa girando-a em sentido anti-horário até que as Travas de Segurança da Tampa e da Base estejam liberadas puxando-a, então, para cima.
- Retire as Lâminas segurando-a pelo Eixo de plástico.
- Desconecte a Jarra girando-a em sentido anti-horário e lave todas as peças com detergente neutro e água corrente, cuidado com a limpeza das Lâminas, pois elas são muito afiadas.
- Após a limpeza seque completamente o produto.
- Toda a limpeza deverá ser feita com o produto desligado e desconectado da tomada.

COMO UTILIZAR O SEU MINI PROCESSADOR PREMIUM MONDIAL

- Verifique se a voltagem do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Conecte o plugue na tomada.

- Gire a Jarra no sentido horário até que ela se trave.
- Encaixe a Lâmina no Eixo. Cuidado para não tocar nas partes afiadas para evitar acidentes.
- Coloque o alimento a ser processado na jarra. Não coloque mais de uma xícara de alimento por vez. Quantidades maiores devem ser processadas em pequenas porções mais de uma vez.
- Coloque a Tampa sobre a Jarra encaixando o pino no centro do eixo da Lâmina. Acomode a Tampa e gire no sentido horário até que a Trava da Tampa se encaixe totalmente na parte superior da Base. **O APARELHO SÓ FUNCIONA COM A TAMPA E JARRA CORRETAMENTE ENCAIXADAS E TRAVADAS.**
- Pressione o Botão Lig./Desl Pulsante por alguns segundos e solte.
- Aperte e solte o botão em intervalos de cerca de 5 segundos. Não pressione o Botão por mais de 30 segundos seguidos.
- Desligue o aparelho soltando o Botão Lig./Desl e aguarde as Lâminas terem parado por completo antes de abrir a Jarra.
- Para abrir gire a Tampa em sentido anti-horário até liberar a Trava de Segurança da Base e desencaixe as Travas da Tampa e então puxe-a para cima.
- Retire a Lâmina segurando-a pelo eixo e puxando-a para cima antes de retirar o alimento.
- Esvazie o conteúdo da Jarra com o auxílio de uma espátula de plástico.
- Recoloque as peças de forma correta antes de processar nova quantidade de alimento.

COMO LIMPAR O SEU MINI PROCESSADOR PREMIUM MONDIAL

- Retire o plugue da tomada antes de iniciar qualquer limpeza.
- Siga as instruções de limpeza do item "ANTES DE USAR O SEU APARELHO.
- Não use jamais palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
- Nunca mergulhe a Base do aparelho na água.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

Antes de utilizar o aparelho leia atentamente todas as instruções de uso, elas são necessárias para um perfeito funcionamento de seu produto, e de sua segurança:

- Antes de ligar o plugue na tomada verifique se a voltagem do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará na perda da garantia.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não molhe o corpo do aparelho e não o mergulhe em água.
- Para evitar acidentes não permita que crianças utilizem o produto ou mesmo pessoas que desconheçam suas instruções de uso.
- Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros ou piscinas.
- Para evitar extensões auxiliares para aumentar o comprimento do cabo plugue.
- Nunca permita que o cabo plugue encoste-se em superfícies quentes.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo plugue.
- Nunca use o produto com o cabo plugue ou plugue danificados, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada **MONDIAL**.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e / ou trocas de peças em casa, caso necessário, leve o produto a uma Assistência Técnica Autorizada **MONDIAL**.