

REGRAS DE SEGURANÇA

1. Sempre mantenha a ponta do cano da pistola de pressão apontada para uma direção segura. Nunca atire na água ou em objetos duros;
2. Use somente chumbinhos de boa qualidade. Não utilize esferas plásticas, de aço ou setas metálicas. Não use chumbinhos danificados ou já utilizados;
3. Sempre carregue sua pistola de pressão cuidadosamente;
4. Evite tocar no gatilho enquanto o cano estiver aberto. O mecanismo pode fechar de repente se o gatilho estiver armado;
5. Para efetuar um disparo com a pistola de pressão descarregada (sem munição), pressione firmemente contra uma almofada ou uma lista de telefone;
6. Limpe sua pistola de pressão regularmente. O cano sujo afeta a precisão e o desempenho;
7. Não deixe a pistola de pressão engatilhada por um período muito longo;
8. Sua arma de pressão não deve ser armazenada até ser esvaziada completamente e a trava de segurança estiver em uma posição ativada;
9. Quando for utilizar a pistola de pressão ou quando for receber de uma outra pessoa, certifique-se se ela está carregada. Certifique-se também se está com a trava de segurança ativada;
10. Sempre use óculos de segurança;
11. Certifique-se se todos os espectadores estão usando óculos de segurança e que permaneçam atrás do atirador.

POLÍTICA DE GARANTIA

A ROSSI dá garantia de 12 meses (a partir da data da Nota Fiscal de venda ao consumidor) contra defeitos de fabricação para todas as armas de pressão de sua linha, de acordo com as condições abaixo:

1. A garantia abrange os reparos ou serviços necessários decorrentes de falha do material, montagem ou fabricação, desde que fique constatado que a falha ocorreu em condições normais de uso;
2. A garantia não se aplica aos produtos com defeitos oriundos de mau uso, imperícia, negligência ou imprudência, conservação ou armazenagem inadequados ou inobservância dos manuais de operação e manutenção;
3. Além da garantia de 12 meses, a ROSSI oferece sua Assistência Técnica para serviços de manutenção mediante orçamento e aprovação prévios;
4. Não terá direito à garantia produto violado e/ou alterado, bem como desmontado;
5. Para encaminhar o produto para a nossa Assistência Técnica, o consumidor deverá procurar a loja onde efetuou a compra do mesmo, ou ir diretamente a uma das nossas assistências técnica (consulte o local mais próximo no site ROSSI), com uma cópia da Nota Fiscal e uma carta informando qual o defeito que a arma de pressão apresenta. Após isto, a ROSSI encaminhará a autorização de transporte, que será por conta da ROSSI se o produto estiver dentro da garantia, conforme as regras acima;
6. Qualquer apoio técnico, dúvida ou informação que se fizer necessário, favor acessar nosso website www.rossi.com.br, ou entrar em contato com o nosso SAC pelo e-mail assistencia@rossi.com.br ou pelo telefone (51) 3591-2101.

IMPORTADO POR:

ROSSI
ESPORTE & LAZER

Amadeo Rossi S/A
CNPJ 96735105/0001-68
Rua Amadeo Rossi, 143
Morro do Espelho
São Leopoldo/RS
CEP 93030-220
assistencia@rossi.com.br
www.rossi.com.br

Ref.: 09103070

BEEMAN®



Somente com 1 bombeada
Máximo de precisão
Totalmente sem recuo

Calibre 4,5 mm
Velocidade Máxima 410 fps - 125 m/s*

* Velocidade máxima pode variar conforme o chumbinho utilizado.

PISTOLA DE PRESSÃO MODELO 2004


Manual de Instruções

LEIA ESTE MANUAL ANTES DE USAR SUA AIRSOFT PISTOL

AVISO : Essa pistola de pressão é recomendada para uso somente de adultos. Falta de cuidado pode resultar em ferimentos graves ou morte. Perigos em uma distância de até 410 metros. Leia todas as instruções antes de usar. Sempre use óculos de segurança. O vendedor e o usuário tem o dever de obedecer todas as leis relacionadas ao uso e a posse de armas de pressão.

AVISO : Não exibir esta arma em público – pode confundir as pessoas e pode ser considerado um crime. A polícia e outras pessoas podem pensar que a arma de pressão é uma arma de fogo. Não troque a cor e as marcações que faça parecer uma arma de fogo. Isso é perigoso e pode ser considerado crime.

NOME DAS PEÇAS:



INSTRUÇÕES DE MANUSEIO



Sua pistola de pressão Beeman foi testada individualmente para garantir boas condições de funcionamento. Antes de atirar, você deve completar cada etapa, como descrito abaixo, com cuidado e, em seqüência a cada uso da pistola. Não obedecer a essas regras pode causar riscos pessoais e danificar a pistola de pressão.

Sempre aponte a pistola de pressão em uma direção segura durante o engatilhamento, carregamento e disparo. Cuide para deixar seus dedos distantes do gatilho enquanto você engatilha e carrega sua pistola de pressão Beeman.

COMO ENGATILHAR, CARREGAR E FECHAR SUA PISTOLA DE PRESSÃO

PASSO



1 Aponte sua pistola de pressão em uma direção segura. Mantenha seus dedos distantes do gatilho, libere o cano puxando para baixo o botão de abertura com seu polegar. Ao mesmo tempo levante o cano com a outra mão (Figura 1) e gire-o totalmente para frente (Figura 2).



PASSO

2

Coloque um chumbinho (completamente até o fundo) dentro do cano (Figura 3).



PASSO

3



Feche o cano, comprimindo o ar, e puxe para baixo (Figura 4) até se encaixar.

CUIDADO: Ao fechar o cano, atenção com a posição dos seus dedos, para que não os machuque.

PASSO

4

Mire em um alvo seguro antes de desativar a trava de segurança. A trava de segurança está localizada acima do guardamato (Figura 5). Empurre a trava de segurança totalmente para frente, quando um ponto vermelho aparecer (Figura 6) a pistola de pressão estará pronta para atirar.



CUIDADO: Tenha certeza que o alvo está em um local seguro, que não tenha nenhuma pessoa, animais, residências ou outros objetos atrás ou perto do alvo. Se o projétil estiver ricochetando, pare de atirar imediatamente e substitua o alvo. Sempre use óculos de segurança.

AJUSTAMENTO DA MIRA

Sua pistola de pressão Beeman vem com as miras abertas e com o encaixe integral para uma fácil montagem. Para ajustar e montar a mira será necessário uma chave de fenda. Evite contato com a alça de mira até engatilhar e fechar a pistola de pressão.

Para ajustar o ponto de impacto direito ou esquerdo: gire o parafuso do lado direito para o lado da mira.

Girando o parafuso em sentido horário irá ajustar o ponto de impacto do chumbinho para a direita.

Girando o parafuso no sentido anti-horário irá ajustar o ponto de impacto do chumbinho para o lado esquerdo.

Para ajustar o ponto de impacto do chumbinho para cima e para baixo: gire o parafuso que está no topo da mira no sentido horário para abaixar o ponto de impacto. Girando o parafuso em sentido anti-horário irá elevar o ponto de impacto.

AJUSTANDO O GATILHO

Recomendamos que você deixe os parâmetros de disparo como vem de fábrica ou procure um armeiro qualificado para fazer o ajuste corretamente.

MANUTENÇÃO DA ARMA DE PRESSÃO

1. Câmara de Compressão de Ar: a câmara de compressão de ar e a vedação de êmbolo requerem pouca lubrificação. Depois de 5.000 – 6.000 tiros ou 8 a 12 meses. Tenha cuidado para não lubrificar demais.

2. Dobradiças do Cano e Outras Superfícies de Rolamento: as principais superfícies de rolamento como o pistão e a articulação do cano de armar devem ser lubrificadas com uma gota em cada lado. Não lubrifique em excesso.

3. Cano: o cano normalmente requer pouco cuidado. Para melhor a precisão do tiro o cano deve ser limpo com uma vareta de limpeza apropriada com um pouco de óleo. Não use equipamentos e produtos de limpeza para armas de fogo, pois podem danificar as vedações e causar efeito diesel.

4. Superfícies Exteriores: para prevenir a ferrugem, a superfície exterior deve ser seca completamente para manter a qualidade do acabamento.

ATENÇÃO: ARMAS DE PRESSÃO SÃO UMA CLASSE ESPECIAL DE ARMAS PROJEADAS COM GATILHO COM BAIXO PESO. SE ENQUANTO VOCÊ ESTIVER MANUSEANDO A PISTOLA DE PRESSÃO POR ACIDENTE DEIXA-LA CAIR QUANDO ESTIVER ENGATILHA DA, A ARMA DE PRESSÃO PODERÁ DISPARAR. SEMPRE SIGA AS REGRAS DE SEGURANÇA! SEMPRE USE ÓCULO DE SEGURANÇA!