


...RECARREGANDO

Atenção!

- A operação de recarga só deve ser efetuada por um adulto. Se ao usar o brinquedo pela primeira vez e o mesmo estiver lento, recarregue a bateria por 6 horas, caso a energia (tensão) da residência não seja estável, a bateria não estará recebendo a corrente de carga adequada o resultado efetivo disso é uma bateria só parcialmente carregada, no final as placas ficarão afetadas, ocasionando redução da sua vida útil.
- O carregador de bateria deve ser regularmente examinado contra danos nos cabos, plugs e outras partes. No caso de danos, não utilizar até a reparação ou substituição.
- Quando desconectar os plugs não puxar pelos fios.
- Os plugs A e B e o plugue do carregador nunca devem ser inseridos em tomadas elétricas (Somente a tomada do carregador)
- Os terminais não devem ser curto-circuitados.
- Nunca deixe a bateria descarregar totalmente; caso isso ocorra aplique uma carga completa de 4 a 6 horas;
- Não colocar frente ou ré sem parar totalmente o brinquedo isso poderá danificar a caixa de redução (mecanismo);
- Não conectar mais do que o número recomendado de fontes de alimentação;



1- Com uma chave de fenda, remova o parafuso do assento e retire o assento.

2- Desconecte o plug do chicote principal e o plug da bateria.

3- Retire o carregador do compartimento e então conecte o plug do carregador no plug da bateria.

4- Conecte o carregador na tomada.

Obs: Após a conexão do plug, conecte o carregador na tomada e o LED vermelho acenderá. Após a recarga, o LED ficará automaticamente verde, indicando o final da carga.

...SUBSTITUIÇÃO DO FUSÍVEL


ATENÇÃO
SOMENTE UTILIZE FUSÍVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC).



OBS: É FORNECIDO FUSÍVEL RESERVA
A- SUPORTE DO FUSÍVEL
B- FUSÍVEL

FILAMENTO ROMPIDO

...SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA



1- Com uma chave de fenda, remova o parafuso do assento e retire o assento.

2- Retire a alça do suporte da bateria, desconecte os dois terminais, substitua a bateria e volte a conectar os terminais nas posições originais.

+

PIO COM TERMINAL ROSA
(No terminal vermelho da Bateria)

-

PIO COM TERMINAL LARANJA
(No terminal preto da Bateria)

3- Atenção e cuidado para não inverter os terminais.

4- Os terminais do chicote da bateria possuem uma trava, para removê-los é preciso pressioná-la para conseguir desconectar.

ATENÇÃO:

- Não utilize como fonte de alimentação baterias fora do especificado. (Vide Especificações Técnicas)
- A bateria deve ser mantida como vem de fábrica (travada com a alça do suporte da bateria)
- Nunca deixe o assento solto, mantenha-o sempre travado.

...ATENÇÃO! BATERIAS RECARREGÁVEIS.

- As baterias devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas (se puderem ser retiradas).
- Só devem ser usadas pilhas e baterias do tipo recomendado ou similar.
- As pilhas e baterias devem ser colocadas respeitando a polaridade.
- As baterias somente devem ser recarregadas sob supervisão de um adulto (se puderem ser retiradas).
- Os terminais de uma pilha ou bateria não devem ser colocados em curto-circuito.

...RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Este brinquedo deve ter a supervisão do adulto durante o uso;
- Mantenha peças pequenas e sacos plásticos fora do alcance das crianças;
- Nunca use perto de escadas, subidas e/ou descidas, perto de piscinas ou locais com água;
- Nunca deixe o produto exposto à chuva e/ou sol intenso;
- A criança deve estar calçada para utilizar o produto;
- O produto foi projetado para suportar uma criança de cada vez;
- Este brinquedo deve ser utilizado em superfície plana, nunca use em superfícies com terra, areia, água ou pedregulhos;
- Recarregar a bateria toda vez que notar perda de rendimento (VELOCIDADE).
- Nunca use o brinquedo até a bateria descarregar totalmente;
- A criança não deve estar próxima do brinquedo durante sua montagem.
- Não utilize o produto no escuro, pois a criança pode sofrer acidentes, utilize-o somente durante o dia ou em um lugar bem iluminado;
- Não é recomendado utilizar o produto em áreas molhadas;
- Não utilize o produto na chuva;
- É proibido modificar o circuito elétrico ou adicionar outras peças;
- Verificar periodicamente os cabos e as conexões do produto;
- Verificar se o produto está em condições seguras antes de utilizá-lo;
- Não permita que as crianças toque as rodas ou fiquem perto enquanto o produto estiver em movimento;
- Este produto deve ser montado por um adulto, por conter componentes de montagem que antes de montados apresentam perigos como bordas cortantes, pontas agudas ou partes pequenas.
- O brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido montado por um adulto.

...LIMPEZA

- Nunca lave o brinquedo com jato de água ou por imersão, simplesmente use um pano úmido com sabão neutro;
- Não use produtos químicos como Álcool e Solventes.
- Antes de limpar o carregador de bateria, desconecte-o da tomada e da moto, limpe-o com um pano macio e seco.

GARANTIA LEGAL

Ao comprador original deste produto é conferida a garantia legal de 90 (noventa) dias prevista nos exatos termos do artigo 26 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, também conhecida como Código de Defesa do Consumidor, prazo esse que será contado a partir da data da compra exposta na Nota Fiscal de venda ao consumidor.

A garantia compreenderá a substituição do produto ou reparo de peças, à escolha da Brinquedos Bandeirante.

I - A garantia será invalidada se:

1. o produto for utilizado de maneira irregular ou inadequada às especificações técnicas e às recomendações de uso deste manual;
2. o produto tiver sido objeto de: mau uso, maus tratos, descuidos, inclusive quanto ao tipo/local de uso e/ou de armazenagem;
3. o produto tiver sido submetido a consertos, sem o exposto conhecimento e consentimento da Brinquedos Bandeirante;
4. o produto for utilizado comercialmente ou em uso coletivo;
5. o produto tiver sido adquirido de exposição e/ou mostruário, no estado.

II - A garantia não cobre:

- II.1. peças e/ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidente de transporte, manuseio, amassamentos, inclusive aqueles resultantes de atos de efeitos e/ou por catástrofes da natureza;
- II.2. mau uso, golpes, choques, excesso de peso;
- II.3. os acessórios do produto, e/ou danos causados a estes;
- II.4. remoção e transporte do produto para consertos;
- II.5. atendimento domiciliar.
- II.6. montagem do produto por parte da Brinquedos Bandeirante ou de suas assistências técnicas (rede autorizada).

OBSERVAÇÕES

- Não será considerado vício e/ou defeito de fabricação o desgaste normal de peças, alterações quanto à pintura.
- O uso deste produto deve ser restrito à faixa etária e/ou à carga máxima indicada(s).
- Este produto não foi idealizado e/ou previsto para suportar exploração comercial e uso coletivo.
- Brinquedos Bandeirante não autoriza nenhuma pessoa, física, jurídica ou entidade, a assumir, por conta própria, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia deste produto, além daquelas aqui disciplinadas.
- Brinquedos Bandeirante não autoriza, sob nenhuma hipótese, quaisquer alterações e/ou modificações deste produto.
- Brinquedos Bandeirante se reserva o direito de colocar no mercado produto semelhante e/ou de melhor qualidade, enfim, de alterar as características gerais, técnicas e estéticas deste produto, sem prévio aviso;
- Para assegurar a garantia, apresente a Nota Fiscal de compra ou esta garantia com o carimbo da loja.

PRODUTO: _____

REF.: _____

DATA DA COMPRA: ____/____/____

CARIMBO DA LOJA

Nº DA NOTA FISCAL: _____

Moto Z-Cross Moto X-Cross Elétrica 6V

Idade Sugerida: A partir de 3 anos

Peso Máximo Suportado: 25 Kg

ATENÇÃO:

LER AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO, SEGUÍ-LAS E MANTÊ-LAS COMO REFERÊNCIA.
ESTE MANUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRODUTO E CONTÉM SEU
CERTIFICADO DE GARANTIA. GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

ATENÇÃO:

Use sempre equipamento de segurança pessoal, tais como: luvas, joelheiras e principalmente capacete.
Não utilizar este brinquedo em locais onde tenham tráfego de veículos.



Brinquedos Bandeirante S/A
Estrada do Bandeirante, 1.401
Ferraz de Vasconcelos CEP: 08536-440
São Paulo BRASIL
www.brinquedosbandeirante.com.br
C.N.P.J. 61.068.557/0005-82

www.brinquedosbandeirante.com.br



SAC
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

TEL.: 0(xx)11 4674-7244
FAX.: 0(xx)11 4674-7250

Horário de atendimento: Seg à Sex - 8:00 às 17:00 horas
www.brinquedosbandeirante.com.br
(Seção: Fale Conosco)



RECICLÁVEL




PRODUZIDO NO BRASIL

As cores podem variar

Brinquedos Bandeirante agradece a sua escolha. Ao decidir pela nossa marca, você escolheu um produto de alta qualidade, resistência e segurança. Aproveite ao máximo estes benefícios, lendo cuidadosamente as instruções. Para futuras consultas, guarde este manual, ele contém seu certificado de garantia.

FT. 58.050.029


...VISTA EXPLODIDA DO PRODUTO



...CONHECENDO O PRODUTO

- 1 - Corpo
- 2 - Lanterna traseira
- 3 - Caixa de bateria
- 4 - Caixa do carregador de bateria
- 5 - Carregador de bateria
- 6 - Bateria
- 7 - Assento
- 8 - Parafuso do assento
- 9 - Chicote da bateria
- 10 - Fusível
- 11 - Bucha distanciadora 7/16"
- 12 - Flange de tração
- 13 - Roda traseira
- 14 - Disco de fixação acoplado 7/16"
- 15 - Carenagem
- 16 - Paralamas traseiro
- 17 - Parafuso do paralamas traseiro
- 18 - Chave/chicote frente/ré
- 19 - Refletor
- (a) esquerdo (b) direito
- 20 - Trava plástica
- 21 - Tampa reforço de cachimbo
- 22 - Parafuso do estribo
- 23 - Estribo
- 24 - Chave/chicote do acelerador
- 25 - Pedal do acelerador
- 26 - Parafuso do pedal
- 27 - Caixa de câmbio
- 28 - Alavanca de câmbio
- 29 - Parafuso da caixa de câmbio
- 30 - Mecanismo de acionamento
- 31 - Eixo traseiro
- 32 - Garfo
- 33 - Eixo de cachimbo
- 34 - Manopla de pvc
- 35 - Parafuso da carenagem
- 36 - Bucha calota prolongada
- 37 - Roda dianteira
- 38 - Eixo dianteiro
- 39 - Mancal dianteiro
- 40 - Parafuso do mancal
- 41 - Bucha trava calota
- 42 - Porca do parafuso do mancal
- 43 - Bucha 7/16"
- 44 - Parafuso do mecanismo
- 45 - Batedor de calota

...ESQUEMA ELÉTRICO



NOTA IMPORTANTE: BATERIA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL



Recarga da Bateria:
 Efetue a recarga em local ventilado, evitando sempre locais fechados.
Precauções e Cuidados:
 A recarga deve ser efetuada sempre por adulto. Não perfure a bateria; o eletrólito ácido não deve entrar em contato com olhos, pele ou roupas.
Medidas de Emergência:
 No caso de contato com olhos ou pele, lavar com água em abundância procurando auxílio médico. No caso de inalação, beba grande quantidade de água ou leite, buscando imediatamente atendimento de emergência.
Destinação da Bateria para reciclagem é obrigatória:
 Devolva a bateria usada ao revendedor no ato da troca, a devolução a um ponto de venda é obrigatória. Não descarte no lixo, certifique-se de que o ponto de venda está autorizado a receber sua bateria. Todas as informações necessárias podem ser obtidas de forma direta junto ao fabricante através do telefone: (11) 4674-7244 (SAC) Fax: (11) 4674-7250 ou carta à Brinquedos Bandeirante S/A - Estrada do Bandeirante, 1401- Vila Yolanda - Ferraz de Vasconcelos - SP - CEP 08536-440 - Caixa Postal 00.094.9

...ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Peso Aproximado - 7,7Kg
Autonomia da bateria - 1 hora "NO MÁXIMO"
Obs: Para uso contínuo em piso plano. Nunca use o produto até a bateria descarregar totalmente
Peso máximo suportado - 25 Kg
Velocidade aproximada - 3,5 Km/h
Bateria - 6V - 4,5Ah
Tempo de recarga - 4 à 6 horas
Acelerador- Acionamento via pedal
Fusível -15 A
Carregador de bateria - Entrada 127/220 AC
Saída-7,25v 900 mA
Led Vermelho aceso -Carregando
Led verde aceso -Carregado

...INFORMAÇÕES ÚTEIS

SE O BRINQUEDO NÃO FUNCIONAR:
 1) Verifique o fusível, caso esteja queimado, substitua-o por outro (reserva);
 2) Verifique se todos os conectores estão conectados;
 3) Verifique se os terminais da bateria estão conectados (embaixo do assento);
 4) Certifique-se de que a bateria está carregada.
SE O BRINQUEDO ESTIVER LENTO:
 1) A bateria está com pouca carga, deve ser carregada por 4 a 6 horas;
 2) Caso o brinquedo não funcione após recarga completa contate o nosso S.A.C.

...MONTANDO O PRODUTO

Leia e siga estas instruções para a montagem apropriada do produto, antes da montagem escolha um local onde tenha uma superfície plana, forrada e firme. Para a montagem do produto será necessário algumas ferramentas, a qual não estão incluídas no produto.

...PARALAMAS E RODAS TRASEIRAS

01- Insira o paralamas no corpo encaixando o pino central do paralamas no furo do corpo.

02- Insira os parafusos na região superior e inferior e com uma chave philips fixe o paralamas no corpo. Repita o mesmo procedimento com o outro paralamas.

03- Posicione um dos discos de fixação 7/16" na extremidade do eixo traseiro e com auxílio do batedor de calota e de um martelo fixe-o no eixo.

04- Insira uma bucha trava calota no eixo traseiro de forma que o diâmetro maior da bucha fique voltado para o disco de fixação.

05- Após o encaixe da bucha no eixo traseiro, introduza o eixo em uma das rodas traseiras (conforme ilustração).

06- Introduza o eixo traseiro no corpo e posicione a roda até que ela encaixe no mecanismo de acionamento. (conforme ilustração).

07- No outro lado do corpo insira a bucha 7/16" passando pelo eixo e encaixando no orifício do corpo.

08- Insira a Bucha distanciadora 7/16" passando pelo eixo.

09- Insira a flange de tração passando pelo eixo.

10- Insira uma bucha trava calota em um lado da outra roda traseira, e então introduza a roda no disco de fixação acoplado no eixo encaixando o lado quadrado na flange.

11- Para finalizar a montagem das rodas traseiras, posicione o disco de fixação acoplado no eixo traseiro e com a ajuda do batedor de calota e de um martelo fixe-o.

12- Coloque uma bucha calota prolongada em um dos lados da roda dianteira.

13- Introduza o eixo dianteiro na roda e então coloque a outra bucha calota do outro lado da roda.

14- Posicione os mancais nas extremidades do eixo e então encaixe-os sem deixar folga nos mancais.

15- Encaixe os mancais no tubo do garfo e force-os até o total encaixe, se necessário utilize um martelo.

16- Insira o parafuso e porca no orifício do tubo de garfo, com o auxílio de um alicate segure a porca e com uma chave de fenda fixe os mancais no tubo.

17- Retire o Eixo, encaixe as tampas reforço de cachimbo no corpo, e então posicione o garfo no corpo alinhando os orifícios.

18- Após posicionar o garfo no corpo, insira o eixo de cachimbo, passando pelos orifícios do garfo e corpo.

19- Insira e encaixe a trava plástica na extremidade inferior do eixo de cachimbo para travar o conjunto.

20- Posicione a caixa de câmbio sobre a chave/chicote, insira os parafusos pequenos nos orifícios e com uma chave philips fixe a alavanca no corpo.

21- Para fixação da carenagem no garfo da moto, posicione-a de modo que os furos da carenagem fiquem alinhados com os furos do garfo.

22- Após o correto posicionamento, insira os parafusos nos orifícios e com uma chave philips fixe a carenagem no garfo.

...FUNCIONAMENTO

1- Com uma chave de fenda, remova o parafuso do assento e retire o assento.

2- Conecte o plug do chicote principal no plug do chicote da bateria, insira novamente o assento e fixe-o.

3- Para movimentar a moto pressione o pedal do acelerador. Para a total parada remova o pé do pedal do acelerador.

4- Com a alavanca de cambio para frente a moto se movimentará para frente ou com a alavanca de cambio para trás a moto se movimentará para trás.

A mudança do sentido de movimento (Alavanca de Câmbio) não deve ocorrer com o brinquedo em movimento.