

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

RESET ECU FIAT FAMILIA IAW59FB

**SR110109
CARGA 86**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE

RESET ECU FIAT FAMILIA IAW59FB

FIAT - OUTROS**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 59FB**

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 59FB Reset ECU Via Pinça Soic 8.....	03
Ilustrações das Centrais Magneti Marelli IAW 59FB	09

FIAT - OUTROS**CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 59FBP2**

Rotina Para Verificação - Central Magneti Marelli IAW 59FBP2 Reset ECU B1 / B3 Via Pinça Soic 8.....	06
---	----

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 59FBUN

Ilustração do Procedimento para abrir a Central.....	10
Ilustração do Circuito da Central Magneti Marelli IAW 59FBUN.....	11
Ilustração da Aplicação da Pinça Soic 8 Para Reset da Memória.....	12

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - OUTROS

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 59FB - RESET VIA PINÇA SOIC 8

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha FIAT contidos neste aparelho.

BRAVA
FIAT PICK UP
FAMILIA PÁLIO
UNO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Fiat) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

• Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Outros) Toque em ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Fiat

• Outros

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Central. Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Fiat\Outros

Central

•

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - OUTROS

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 59FB - RESET VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo



Escolha a central a ser verificada . (neste procedimento selecione Marelli). Toque em ENTRAR.

Central

***\Fiat\Outros\Central

- Marelli

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o sistema da central a ser verificado. (neste procedimento selecione IAW 59FBPK). Toque em ENTRAR. Este procedimento também é usado para os sistemas IAW 59FBP1 / IAW 59FBT3 / IAW 59FBP1 / IAW 59FBUN.

Escolha o sistema

***\Central\Marelli

- IAW 59FBPK
- IAW 59FBP1
- IAW 59FBT3
- IAW 59FBP1
- IAW 59FBUN

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Marelli\IAW 59FBPK

- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

7º Passo



Escolha a memoria a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD 25080). Toque em ENTRAR. Este procedimento é válido também para a memória SMD (95080)

Escolha a memoria

***\Pinça SOIC 8

- SMD (25080)
- SMD (95080)

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - OUTROS

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 59FB - RESET VIA PINÇA SOIC 8

8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado.
(neste procedimento selecione Reset).

Escolha a opção

***SMD (25080)

• Reset ECU

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

9º Passo



Neste momento está sendo processada a
operação.

Escolha a opção

Aguarde

Programando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - OUTROS

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 59FBP2 - RESET ECU B1 / B3 VIA PINÇA SOIC 8

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha FIAT contidos neste aparelho.

BRAVA
FIAT PICK UP
FAMILIA PÁLIO
UNO

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Fiat) Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

• Fiat

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Outros) Toque em ENTRAR.

Escolha veículo

Fabricante\Fiat

• Outros

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Central. Toque em ENTRAR.

Equipamento

***\Fabricante\Fiat\Outros

Central

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PÁGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - OUTROS

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 59FBP2 - RESET ECU B1 / B3 VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo



Escolha a central a ser verificada . (neste procedimento selecione Marelli). Toque em ENTRAR.

Central

***\Fiat\Outros\Central

- Marelli

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo



Escolha o sistema da central a ser verificado. (neste procedimento selecione IAW 59FBP2).

Escolha o sistema

***\Central\Marelli

- IAW 59FBP2

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Pinça SOIC 8). Toque em ENTRAR.

Interface

***\Marelli\IAW 59FBP2

- Pinça SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

7º Passo



Escolha a memoria a ser verificada. (neste procedimento selecione SMD 25080). Toque em ENTRAR. Este procedimento é válido também para a memória SMD (95080)

Escolha a memoria

***\Pinça SOIC 8

- SMD (25080)
- SMD (95080)

Voltar Acima Abaixo Entrar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - OUTROS

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 59FBP2 - RESET ECU B1 / B3 VIA PINÇA SOIC 8

8º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Reset ECU B1). Toque em ENTRAR. Este procedimento é também usado para o Reset ECU B3.

Escolha a opção

***\SMD (25080)

- Reset ECU B1
- Reset ECU B3

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

9º Passo



Neste momento está sendo processada a operação.

Escolha a opção

Aguarde

Programando...

Voltar | Acima | Abaixo | Entrar

CENTRAIS FIAT FIRE MAGNET MARELLI IAW 59FB
ILUSTRAÇÕES DAS CENTRAIS MAGNET MARELLI IAW 59FB



Etiqueta de Identificação
da Central Magneti Marelli
IAW 59FB.UN
Uno Fire
Palio Fire
Siena Fire

Etiqueta de
Identificação da Central
Magneti Marelli
IAW 59 FB.P2



Etiqueta de
Identificação da Central
Magneti Marelli
IAW 59 FB.P1



Relação das Centrais
Magneti Marelli Fiat Fire
que podem ser remapeadas:

IAW 49F	IAW 4AFBP2
IAW 49F.BH	IAW 4AFBUN
IAW 49FBT1	IAW 4AFBUN
IAW 49FBT4	IAW 59FBPK
IAW 4AFBF1	IAW 59FBP1
IAW 4AFBPF	IAW 59FBP2
IAW 4AFBPK	IAW 59FBT3
IAW 4AFBP1	IAW 59FBUN

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 59F.BUN - FIAT FIRE
ILUSTRAÇÃO DO PROCEDIMENTO PARA ABRIR A CENTRAL



Central Magneti Marelli
IAW 59 FBUN Fiat Fire
Fechada

Removendo os
parafusos da tampa da
Central Magneti Marelli
IAW 59 FBUN Fiat Fire



Removendo a tampa traseira
da Central Magneti Marelli
IAW 59 FBUN Fiat Fire
Obs: Em alguns modelos
não é necessário.



CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 59F.BUN - FIAT FIRE

ILUSTRAÇÃO DO CIRCUITO DA CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 59F.BUN



Removendo a tampa da Central Magneti Marelli Fiat Fire IAW 59F. BUN


Visualizando a placa de circuito e localização da memória (SMD 25080) na Central Magneti Marelli Fiat Fire IAW 59F. BUN



Localização da memória (SMD 25080) a ser programada Central Magneti Marelli Fiat Fire IAW 59F. BUN


CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 59F.BUN - FIAT FIRE

ILUSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO DA PINÇA SOIC 8 PARA RESET DA MEMORIA



Localização da memória (SMD 25080) a ser programado na Central Magneti Marelli Fiat Fire IAW 59F. BUN. Nunca inverter a posição da pinça soic 8 na memória porque poderá danificar o equipamento.

Posição de fixação da pinça soic 8 da Central Magneti Marelli Fiat Fire IAW 59F. BUN
OBS: Identificar a posição da memória (SMD 25080) da Central, observando a indicação do circuito para não inverter a posição da pinça soic 8, pois se invertida, poderá causar danos na Central ou no equipamento. A GOLD não se responsabiliza por danos causados pelo mau uso do equipamento.



Localização da memória (SMD 25080) a ser programado na Central Magneti Marelli Fiat Fire IAW 59F. BUN. Nunca inverter a posição da pinça soic 8 na memória porque poderá danificar o equipamento.