

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Linha de Fornos Elétricos

Modelos:

S601/S602/S603/S606/S607/S608/S610/S611/S612/S615/
S616/S617/S620/S621/S622/S625/S626/S627

ATENÇÃO!

- Leia e siga rigorosamente as instruções deste manual antes de iniciar a utilização do equipamento e guarde-o para futuras consultas.
- A instalação do forno deverá ser feita em rede elétrica e disjuntor exclusivo.
- Utilize sempre disjuntores conforme a norma NBR NM 60898 e condutores conforme a norma NBR 5410.

APRESENTAÇÃO

Parabéns por sua escolha!

Você acaba de adquirir um produto com a qualidade da marca Sulfisa. Nossos produtos são fabricados seguindo normas internacionais de qualidade e procurando disponibilizar aos nossos clientes o que há de melhor em tecnologia, design e eficiência.

Este manual tem o objetivo de transmitir as informações necessárias para a instalação, operação e manutenção deste produto, visando garantir o bom funcionamento e maior vida útil.

A utilização dos fornos Sulfisa sem a leitura deste manual coloca em risco a segurança, a eficiência, a vida útil e a garantia destes produtos.

SEGURANÇA

- Mantenha sempre crianças e animais longe do forno. As temperaturas em muitas partes do forno são altas podendo causar queimaduras. Não permitam que as crianças liguem ou operem o forno.
- Evite contato com as partes aquecidas. Utilize luvas térmicas.
- Não utilize o produto com o cabo elétrico ou plugues danificados, se, apresentar qualquer tipo de defeito ou estiver avariado de alguma forma.
- Quando utilizar alimentos embalados esquentem sempre com a embalagem aberta, pois quando fechado o calor pode gerar pressão interna e causar acidentes.
- Tome cuidado com as instalações elétricas, se necessário contrate um electricista profissional, qualificado e de sua confiança para adequar as instalações.
- Nunca deixe fios desencapados e soltos pelo chão, faça sempre o aterramento do equipamento.

CUIDADOS NA INSTALAÇÃO DO FORNO

Os fornos Sulfisa são fabricados para funcionarem com rede elétrica e disjuntor exclusivo para o mesmo, todos os fornos são fabricados na tensão de 220 v monofásicos.

Nos modelos com 2 ou 3 câmaras a instalação deve ser individual, ou seja, um disjuntor e uma rede para cada câmara.


Instale o forno em lugar ventilado, porém sem correntes de ar e livre de umidade. .

Deixe um espaço mínimo livre de 20cm nas laterais e na traseira do forno.

Evite instalar o forno próximo a produtos e equipamentos combustíveis ou não resistentes ao calor. Instale o forno em superfícies planas e niveladas, a não observação deste procedimento poderá prejudicar o desempenho e causar acidentes.

MONTAGEM E INTALAÇÃO DO FORNO

Antes de colocar seu forno Sulfisa em operação execute os passos conforme abaixo;



Antes de ligar o forno retire toda a película protetora da parte externa e certifique-se de que não tenha nenhum objeto no seu interior que possa ser danificado pelo calor.

Instale o forno em rede elétrica exclusiva para o forno.

Após ligar o forno pela primeira vez é normal que haja a produção de fumaça e odor, isto ocorre devido à estabilização da pintura aplicada e pela secagem das pedras refratárias.

Não sobreponha na grelha do forno nenhum material que possa impedir a circulação do calor, como por exemplo, papel alumínio ou similares.

Recomenda-se um pré-aquecimento de pelo menos 20 minutos antes da colocação de alimentos no forno. Recomenda-se que a grelha seja utilizada na posição central do forno.

Não encoste as formas nas laterais e na parte traseira do forno, recomenda-se uma folga de cinco cm entre a forma e as laterais do forno para que o calor consiga circular homoganeamente.

Caso ocorra qualquer derramamento de líquido ou alimento dentro do forno, espere esfriar e limpe-o para evitar manchas, entupimento e atração de insetos.

Nos fornos com mais de uma câmara as ligações e o funcionamento são totalmente independentes.

ORIENTAÇÕES DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO

Os fornos Sulfisa são todos construídos em aço inox. O aço Inox é um material que possui alta resistência à corrosão e a outros agentes nocivos, porém, inspira alguns cuidados importantes para manter suas características originais.

Antes de iniciar os procedimentos de limpeza do forno, certifique-se o mesmo esteja desligado da tomada e frio.

Utilize sempre sabão ou detergentes neutros e esponja macia durante a limpeza, nunca utilize abrasivos ferrosos (palhas de aço), pois os mesmos podem causar contaminações e manchas.

A limpeza deve ser feita diariamente evitando o prolongado contato das superfícies com agentes nocivos (resto de alimentos, sal, etc.).

Ácidos e produtos químicos não devem ser colocados em contato com o aço inox pois, podem alterar suas características.

Após a limpeza das superfícies faça a secagem completa das mesmas evitando deixar acúmulo de umidade.

Especificações

Modelo	Medidas Internas da câmara	Potência	Peso bruto
601 / 608	450 x 600 x 250 mm	1.500 + 1.500: 3.000 W / hora	56kg
610 / 617	700 x 600 x 250 mm	2.000 + 2.000: 4.000 W / hora	82kg
620 / 627	900 x 900 x 250 mm	3.000 + 3.000: 6.000 W / hora	111kg

TERMO DE GARANTIA

Certificamos que o seu forno Sulfisa possui garantia de seis (6) meses contra defeitos devidamente constatados como sendo de fabricação, se consideradas as instruções estabelecidas neste manual de instruções. A garantia inicia-se a partir da emissão da nota fiscal de venda ao consumidor. A garantia só terá validade se acompanhada deste certificado e da nota fiscal.

Este forno deve ser utilizado e instalado de acordo com as legislações vigentes (municipais, estaduais e federais). Os consertos eventualmente necessários no forno deverão ser constatados e executados por posto autorizado ou devidamente designado pela Sulfisa. No período de garantia total (06 meses) os custos de substituição de peças e mão de obra no conserto de defeitos de fabricação serão cobertos pela Sulfisa.

Este forno é projetado para funcionar com disjuntor independente e compatível com sua potência. A não observação desta recomendação poderá causar danos ao equipamento, a rede elétrica e até mesmo acidentes. A Sulfisa não se responsabiliza por qualquer dano que a não observação desta recomendação possa causar.

A aquisição de peças e componentes para a instalação e funcionamento deste produto tais como disjuntores, cabos e outros cabem exclusivamente ao consumidor e estão completamente fora da responsabilidade da Sulfisa, portanto sem cobertura de garantia deste certificado.

O produto perde automaticamente a garantia se forem constatados:

- Sobre cargas elétricas. - Adulteração em suas características originais.
- Avaria de transporte. - Ação de agentes da natureza. - Instalação imprópria.
- Uso de assistência técnica não autorizada pela Sulfisa.
- Abertura do forno e violação da etiqueta de número série ou de identificação da marca Sulfisa.
- Mau uso ou fora das instruções contidas neste manual.

A garantia Legal não cobre:

- Componentes para a instalação e funcionamento tais como disjuntores, cabos e outros. - Vidros e pedras refratárias.
- Eventuais despesas oriundas de instalação.
- Peças que apresentarem desgaste natural de uso, tais como câmara e grades.
- Remoção e transporte de produto para reparos (Ida e volta).

A Sulfisa Móveis de Inox LTDA se reserva o direito de alterar as características deste produto sem aviso prévio.

SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

0XX11 2967 2166

Horário de atendimento: De 2ª a 6ª das 8:00 às 12:00 h e das 13:00 as 18:00 h. Caso prefira utilize nosso email: sac@sulfisa.com.br

Visite nosso site: www.sulfisa.com.br