



Berço Playard

cercado para dormir e brincar H600

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

ADVERTÊNCIA: esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás etc. nas proximidades do berço.

ADVERTÊNCIA: não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante.

ADVERTÊNCIA: não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou apresente perigo de asfixia ou estrangulamento, como por exemplo, cordas, cordões de persiana/cortina etc.

ADVERTÊNCIA: nunca utilizar mais de um colchão no berço.

ATENÇÃO: o berço estará pronto para o uso somente quando os mecanismos de travamento estiverem devidamente acionados.

ATENÇÃO: a posição mais baixa da base do berço é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.

ATENÇÃO: é essencial remover os dispositivos de apoio descartáveis antes que o berço seja utilizado na sua posição mais baixa.

ATENÇÃO: não substitua o colchão que acompanha o produto nem adicione um colchão extra para não alterar as medidas do espaço interno do berço.

ATENÇÃO: todas as conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente, verificadas regularmente e reapertadas, conforme necessário.


ATENÇÃO: para evitar riscos de quedas, quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança.

- Para crianças do nascimento até 90cm de altura.
- A montagem deve ser realizada por um adulto.
- Durante a montagem e a desmontagem mantenha a criança afastada das partes móveis.
- O não cumprimento dos avisos e das instruções pode provocar lesões graves ou fatais.
- Quando usar o trocador de fraldas sempre fixe-o firmemente.
- Não use o trocador quando a criança estiver dentro do berço.
- NUNCA amarre nada no pescoço do bebê como cordões, capuz ou prendedores de chupetas.
- NÃO use brinquedos que possuam cordões.
- Quando a criança puder ficar em pé sustentada por algum objeto, retire as almofadas protetoras, os brinquedos grandes ou qualquer outro objeto que possa servir de apoio para que a criança suba e saia do berço.
- NÃO coloque o produto perto de janelas em que as cordas das cortinas/persianas possam estrangular o bebê.
- Nunca deixe a criança sem supervisão.
- Inspecione o produto antes de montá-lo e periodicamente durante o uso.
- Cuidado com bolsas plásticas, sacolas e outras películas que podem causar asfixia.
- Suspenda o uso da segunda altura quando o bebê puder sentar-se ou apoiar-se sobre mãos e joelhos.
- Suspenda o uso da segunda altura quando o bebê ultrapassar 5kg.
- Antes de colocar a criança na segunda altura, este deve estar totalmente montada e travada.
- Este berço foi projetado para ser usado para somente uma criança por vez.
- Não utilize se encontrar alguma peça danificada.
- Verifique a firmeza do móvel.
- Não deixe a criança mexer no móvel sob risco de estrangulamento.
- Não use o berço nem nenhuma parte como um brinquedo.
- Retire o móvel quando a criança começar a levantar-se sozinha.
- O organizador lateral suporta no máximo 1,4kg.
- Retire o organizador quando este puder servir de apoio para que a criança saia do berço.

COSCO®


solid value | smart design

AS PEÇAS DO BERÇO



- Requer ser montado por um adulto.
- Desdobre e identifique todas as peças.
- Retire todo o conteúdo da embalagem e jogue fora a caixa e os sacos plásticos.

MONTANDO O BERÇO



1 Abra o colchão e retire o cercado.




2 Apoie o cercado sobre as pernas.
Afaste os extremos opostos.


Mantenha o centro do fundo para cima, do contrário as laterais não travarão.

Berço Playard

cercado para dormir e brincar




- 3 Suspenda as articulações do centro de cada lateral em sequência até que elas estejam estendidas e travadas.



- 4 Pressione o centro do piso até ouvir um “clik”. Verifique se cada lateral está travada na posição. Se as laterais não estiverem travadas, puxe a trava central para cima e repita os passos 3 e 4.

ADVERTÊNCIA:


O cercado, incluindo as barras de metal laterais, devem estar totalmente levantadas antes de utilizar. Assegure-se de que as quatro barras de metal estão travadas antes de utilizar.



- 5 Coloque o colchão no cercado. Passe a faixa central através da ranhura que se encontra na parte inferior do cercado e fixe-a. Repita o procedimento no outro extremo.


ATENÇÃO: um móvel de berço não é feito para ser agarrado pela criança, o móvel deve ser retirado quando o bebê começar a levantar-se sobre as mãos e os joelhos, sempre aperte todos os fechos fornecidos (cordas, fios, grampos) bem fortemente ao berço, de acordo com as instruções do fabricante/distribuidor, não adicionar nenhuma corda ou fio para afixá-lo ao berço).

MONTANDO A SEGUNDA ALTURA




- 1** **NOTA:** Não coloque a criança na segunda altura enquanto esta não tiver completamente montada e travada.

Localize os “clipes” da segunda altura e encaixe-os nos locais correspondentes ao redor do berço.



- 2** Insira as barras metálicas de sustentação da segunda altura primeiramente nos bolsos compridos e depois nos mais curtos.




- 3** Coloque o colchão sobre a segunda altura com a parte macia voltada para cima.

Berço Playard

cercado para dormir e brincar

MONTANDO O TROCADOR



- 1** Coloque as barras conectoras esquerda e direita com as curvas tal como mostra a imagem, e com as cavilhas e os orifícios para baixo (**FIGURA 1**).

Deslize cada barra conectora na armação para que encaixe (trave) na posição.

Puxe os conectores para assegurar-se que estão firmes.

Localize os cantos do cercado que tem orifícios para receber o conjunto do trocador (**FIGURA 1a**).


Insira as barras dos conectores da bandeja nos orifícios do cercado para que encaixem (travem) na posição.

Fixe a tela sobre a banda superior com cliques.

Para retirar o conjunto do trocador:

Localize os botões nas esquinas do cercado.

Aperte os botões e levante o conjunto fora do cercado.




NOTAS IMPORTANTES:

Não coloque a criança no trocador antes de finalizar completamente a montagem.

Leia as advertências sobre o uso do trocador no início deste manual

MONTANDO O ORGANIZADOR




NOTA IMPORTANTE: Leia as advertências sobre o uso do organizador no início do manual.

- 1 Localize os dois orifícios pequenos em cada esquina da armação do cercado, no lado que não tem rodas. **FIGURA 1**

Insira os arames do organizador nos orifícios de cada um dos lados (**FIGURA 1a**).

MONTANDO O MÓBILE



NOTA IMPORTANTE: Leia as advertências sobre o uso do móvel no início do manual.

- 1 Pressione o pino através do braço do móvel (**FIGURA 1**)

Coloque o brinquedo maior no suporte pendurado grande e os brinquedos menores pendurados no suporte pequeno. Para passar cada corda por seu orifício pressione a parte aderente (**Figura 1a**).

Encaixe o suporte pequeno no suporte grande e depois no braço do móvel (**Figura 1b**).

Localize o orifício na esquina do cercado e encaixe o móvel (**Figura 1c**).


NOTA: O móvel só pode ser colocado na esquina do cercado projetado para ele e não deve ser instalado na esquina projetada para o trocador.

Para retirar o móvel: levante o móvel para retirá-lo do cercado.

Berço Playard


cercado para dormir e brincar

DESMONTANDO O BERÇO




- 1 Retire todos os acessórios do berço.
Retire o colchão.
Puxe para cima a lingueta no centro do piso.

NOTA: Para travar ou destravar o berço, a alça de travamento no fundo do berço deve estar levantada.




- 2 Pressione os botões sob o tecido no centro de cada lateral de forma a liberar as articulações sequencialmente.

NOTA: Se as travas não se abrirem, puxe mais para cima a lingueta central.



- 3 Continue puxando para cima para levantar o piso e empurre as pernas para dentro (**Figura 3**).
- 4 Envolver a tábua de piso em volta do cercado e ajuste as correias. (**Figura 4**).

ARMAZENAGEM



- 1 Coloque o berço dentro da bolsa de transporte.



CUIDADO E CONSERVAÇÃO

- ocasionalmente, verifique se o cercado não tem partes gastas/danificadas e nenhum material corroído. Substitua e repare as partes se for necessário.
- se for usado na praia, DEVE limpar a grade do cercado, incluindo as pernas, antes de voltar a colocar na bolsa de transporte. A areia pode danificar a trava das pernas superiores.
- tanto o cercado como a base do piso devem ser lavados somente superficialmente. Utilize somente sabão ou detergente de uso doméstico e água limpa. Deixe secar ao ar, sem torcer. NÃO USE ALVEJANTE.

GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

1. O fabricante garante a Assistência Técnica e troca de peças por **defeito de fabricação** deste produto pelo **prazo de 1 ano comprovados pela nota fiscal de compra**.
2. O produto será trocado somente em caso de defeito de fabricação que não tenha conserto. O fabricante reserva-se o direito de decidir sobre estes casos.
3. O artigo consertado terá a mesma garantia do produto original.
4. Para comprovação deste prazo, o consumidor deverá **apresentar a nota fiscal de compra ou documento fiscal** equivalente desde que identifique o produto.
5. Esta garantia perderá a validade se:
 - o defeito do produtos for causado por maus tratos, uso ou manuseio indevido.
 - o produto for alterado, violado ou consertado por pessoas não autorizadas pelo fabricante.
6. Os serviços descritos só serão prestados no **local de compra ou na rede de assistência técnica autorizada**.
7. É de responsabilidade do consumidor transportar o **produto até o local de compra ou Assistência Técnica**.

REGISTRE SEU PRODUTO

Registre seu produto através da internet ou do cupom abaixo e mantenha-se informado dos alertas de segurança e informações associadas que podem surgir sobre o produto que você adquiriu. Somente assim poderemos prestar um serviço de melhor qualidade e contata-lo em caso de uma necessidade especial. Os dados informados serão mantidos em sigilo, não serão compartilhados nem utilizados para fins comerciais. Ao enviar o registro, você autorizará somente o envio de informações importantes e extraordinárias sobre este produto. Não informar o registro não altera as condições de garantia.

A. REGISTRO PELA INTERNET

Visite o endereço <http://www.coscoinfantil.com.br/registro> e preencha o formulário eletrônico. Você receberá a comprovação de seu registro por email.

B. REGISTRO PELO CUPOM:

Envie este cupom preenchido para o fax
(11) 2062 1749 ou pelo correio para
Dorel Brasil

Av. Moema, 177 - Térreo - Moema
São Paulo | SP - CEP 04077-020

Caso informe seu e-mail, enviaremos
uma comprovação do registro.

✂ — — — — —
Nome: _____
CPF: _____ Telefone: _____
E-mail: _____
Endereço: _____
Data de compra: ____/____/____ N° Nota Fiscal: _____
Local de compra: _____

✂ — — — — —



COMPANHIA DOREL BRASIL

Todos os direitos reservados.
CNPJ 10.659.948/0001-07
Av. Francisco Gomes de Freitas, 1455
Campos dos Goytacazes | RJ
CEP: 28000-000

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

tel: (22) 4141 1111
email: sac@dorelbrasil.com.br
skype: [sacdorel](#)

20120725