

Manual de Instruções

Barbeador Spirit

FOR MEN

TO5000 (Bivolt)



Uso doméstico

Leia atentamente antes de usar

www.lizz.com.br • 11 5660 2600

Lizz[®]

Manual de Instruções (Leia atentamente antes de usar)

Obrigado por adquirir um produto da **Lizz!**

Os barbeadores LIZZ trazem conforto e praticidade para o seu dia a dia. Sua elegante portabilidade é um item indispensável para os cuidados com o seu rosto e sua pele.

Os barbeadores LIZZ são projetados para barbear e aparar pelos de bigodes e costeletas e são indicados para uso EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICOS. Podem ser utilizados somente com os acessórios que acompanham o kit, da forma como descrita neste manual. Qualquer outra utilização ou eventual alteração é considerada incorreta e passível de causar acidentes. Nem o fabricante nem o distribuidor se responsabilizam por danos causados por utilização incorreta.

Conteúdo da Embalagem

Lizz
Barbeador

Spirit
Bivolt automático

CUIDADO!

Mantenha esse aparelho longe do alcance de crianças.

Componentes

- Capa Protetora
- Conjunto de Lâminas
- Carregador
- Botão Liga/Desliga
- Indicador de Carga
- Soquete do Carregador

ATENÇÃO!

O conjunto de lâminas do barbeador é uma estrutura delicada. Para evitar danos, evite impactos ou pressão excessiva sobre as lâminas.

Para evitar danos ao meio ambiente, em caso de descarte do aparelho, abra a tampa traseira, retire as pilhas e descarte-as em local adequado.

(Para a retirada das pilhas, o aparelho deve estar desconectado da fonte de força)

Como Usar o Barbeador Spirit

Recarga

- A recarga deve ser feita com o interruptor na posição DESLIGADO.
- Insira o plug do carregador no soquete de recarga do barbeador
- Conecte o carregador à tomada de força local.
- Deixe carregar por 08 horas seguidas
- Após uma carga completa, o barbeador poderá funcionar por 45 minutos seguidos.

Utilize o Aparador

Essa função é usada para aparar costeletas e bigodes.

- Empurre para cima o botão cinza posterior, para levantar o aparador
- Posicione a lâmina aparadora cuidadosamente sobre os pelos a serem

aparados, fazendo um leve movimento para baixo.

- Após o uso, retire eventuais resíduos da lâmi-

na, usando a escova que acompanha o barbeador, e recolha o aparado, empurrando o botão cinza para baixo.

Utilize o Barbeador

- Certifique-se de que a carga da bateria esteja completa.
- O resultado será melhor na medida em que a pele esteja totalmente seca.
- Encoste suavemente as lâminas à pele do rosto. Movimentos suaves e circulares garantirão.
- Um barbear completo e satisfatório.
- Note que cada tipo de barba vai requerer um tempo maior ou menor de uso para se chegar ao resultado desejado.
- Depois de barbear-se, não deixe de recolocar a tampa protetora das lâminas, para evitar risco de danos.

Cuidados, Limpeza e Manutenção

- Limpe as lâminas pelo menos uma vez por semana
- Use a escova de limpeza, que acompanha o barbeador, para limpeza externa das Lâminas
- Pressione o botão de liberação e retire o Conjunto de Lâminas.
- Use a escova de limpeza para retirar resíduos acumulados no reservatório de resíduos.
- Para garantir uma vida útil longa da bateria, o tempo de cada recarga não deve exceder 24 hs.
- Esse aparelho não deve ser usado ou mesmo armazenado em temperaturas abaixo de 5°C ou acima de 35°C
- Para evitar danos ao aparelho, mantenha-o protegido na embalagem, quando não estiver em uso.
- A limpeza do Conjunto de Lâminas pode, eventualmente, ser feita com álcool. Use uma gota de óleo de máquina de costura para lubrificação das lâminas de barbear e da lâmina aparadora.

Importante! Segurança

Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

Nota ao usuário

Não utilize os barbeadores LIZZ nas seguintes áreas do corpo e nestas circunstâncias:

- A. Qualquer área do corpo que esteja inchada, queimada ou inflamada ou em que haja erupções cutâneas ou feridas.
- B. Qualquer área do corpo que esteja anestesiada ou privada da capacidade de sentir calor, pressão ou dor, a menos que autorizado

por seu médico.

- C. Não utilize se você for diabético, tiver problemas de circulação ou em qualquer parte de sua pele que estiver inflamada ou possuir uma ferida aberta. Consulte seu médico antes de utilizar o aparelho se você tiver alguma infecção por fungo, inchaço, fratura ou dor persistente.



NÃO utilize este aparelho nas proximidades de banheiras, chuveiros, bacias ou outros recipientes contendo água.

Observação: O uso do seu aparelho deve ser agradável e confortável. Se houver alguma dor ou desconforto importantes, interrompa o uso e consulte seu médico.

ATENÇÃO! Precauções Importantes

1. Sempre desconecte o aparelho da tomada imediatamente após o uso e antes da limpeza.
2. Não use o aparelho durante o banho de banheira ou de chuveiro.
3. Não coloque o aparel-

- ho em local de onde ele possa cair em uma pia ou banheira, ou em qualquer outro recipiente contendo água. Não o mergulhe em água ou em qualquer outro líquido.
4. Não tente pegar qualquer aparelho elétrico que tenha caído na água ou em qualquer outro líquido se ele estiver ligado em uma tomada. Desconecte-o da tomada antes de retirá-lo.
 5. Sempre deve haver alguém próximo ao equipamento quando ele estiver ligado a uma tomada. Desconecte-o da tomada quando ele não estiver sendo usado ou antes de inserir ou retirar peças.
 6. Não use o aparelho sob lençol, cobertores ou travesseiro. Pode haver calor excessivo e isso pode causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos em pessoas.
 7. Supervisão cuidadosa é necessária quando o aparelho estiver sendo usado em crianças, por crianças ou mesmo próximo à crianças. O mesmo se aplica em caso de pessoas com certas deficiências.
 8. Utilize este aparelho apenas para as finalidades descritas neste manual. Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.
 9. Jamais utilize este aparelho se estiver com o cabo ou plug danificado, se não estiver funcionando corretamente, se tiver caído ou estiver danificado, ou se tiver caído na água ou em qualquer outro líquido. Em casos assim, encaminhe o aparelho a um serviço autorizado para análise e reparo.
 10. Não carregue este aparelho pelo cabo de força nem utilize o cabo de força como alça.
 11. Mantenha o cabo de força longe de superfícies quentes.
 12. Nunca utilize o aparelho com as aberturas de ar bloqueadas. Mantenha as aberturas de ar livres de sujeira, pelos e similares.
 13. Nunca insira objetos nas aberturas do aparelho.
 14. Não utilize o aparelho em locais onde produtos em aerosol (spray) estejam sendo usados ou onde oxigênio esteja sendo aplicado.
 15. Para desconectar o cabo de força, ponha o botão na posição DESLIGADO e com a mão seca, remova o plug da tomada.

CERTIFICADO DE GARANTIA

TO5000

Guarde essa via para necessidades futuras

Barbeador Spirit

1. Produto garantido pelo prazo de 01 (um) ano a partir da data de compra. A validade da garantia estará condicionada à apresentação do **DOCUMENTO FISCAL** de compra, onde deverá constar o nome do comprador, data da compra e nome do estabelecimento que vendeu o produto. O **DOCUMENTO FISCAL** deverá ser apresentado sempre que for solicitado serviço de garantia.

2. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados por mau funcionamento do aparelho e outras despesas aqui não especificadas.

3. O prazo para conserto do produto sob garantia é

de 30 (trinta) dias contados a partir da data de recebimento do aparelho.

4. A substituição do produto em garantia por outro novo se dará a critério tão somente do julgamento do fabricante e nos casos em que esse julgue necessário.

5. Nenhum reparo ou substituição feita durante o período de garantia prorrogarão o prazo da mesma.

6. Manutenção e troca de peças ocasionadas por uso indevido serão cobradas à parte, mesmo que o produto esteja dentro do prazo de garantia.

7. A garantia e assistência técnica deste produto se limitam ao território nacional.

8. Haverá perda de garantia se o produto:

- a) for usado indevidamente;
- b) ficar exposto ao sol, calor ou frio excessivos;
- c) sofrer danos causados por queda, umidade etc;
- d) apresentar quaisquer defeitos causados por uso inadequado.
- e) for usado em regime de uso profissional, uma vez que o produto foi projetado para **USO DOMÉSTICO**.

9. Se o produto apresentar defeito ou não funcionar de forma adequada, favor contatar o **Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)**.



DATA DO RECEBIMENTO DO APARELHO

___/___/___

lizz[®]

Tel.: (11) 5660.2600

SAC: atendimento1@lizz.com.br