

## Ajuste de SET POINT

Caso necessite alterar os set points de temperatura, siga o procedimento abaixo:

### AJUSTE DA TEMPERATURA DE CONTROLE (SET POINT):

- Pressione  por 2 segundos até aparecer , solte  em seguida. Aparecerá a temperatura de controle ajustada.
- Utilize as teclas  e  para modificar o valor e, quando pronto, pressione  para gravar.



ÁRTICO INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA



# MANUAL DE INSTRUÇÕES



## Balcões Bavária Show



Rua Eng° Udo Deeke, 1882 - Caixa Postal 4518 - Fone/Fax: (47) 3334-8200  
CEP: 89065-101 - Blumenau - Santa Catarina  
CGCMF N° 82.638.685/0001-60 Insc.Estadual 250.267.420  
<http://www.artico.com.br> e-mail: [vendas@artico.com.br](mailto:vendas@artico.com.br)

## Prezado Cliente

Antes de iniciar a utilização de seu balcão expositor Bavária, leia cuidadosamente as instruções deste manual, pois os danos causados pelo não cumprimento das mesmas, são de sua inteira responsabilidade. Portanto leia-o atentamente, assim você irá obter o melhor rendimento e durabilidade de seu balcão Bavária.

### Instalação e Localização

Planeje a localização de seu balcão, seguindo as orientações abaixo:

- \* Verifique se a tensão elétrica do balcão coincide com a de sua sala;
- \* O balcão poderá ser nivelado através de seus pés reguláveis;
- \* Instale o balcão em locais fora da ação dos raios solares, de objetos que irradiem calor, de locais úmidos, e que proporcione boa visão para seus clientes.

Se a instalação foi previamente realizada pela equipe técnica Ártico, conforme projeto pré-definido, passe para o item seguinte.

### Orientações para o Uso

- 1 - Limpe as paredes internas e externas de seu balcão com água morna e sabão neutro para retirar o cheiro característico de produto novo;
- 2 - Ligue o balcão (**Refrigeração/Ventilação/Iluminação**) e deixe-o funcionando até que atinja a temperatura ideal (aproximadamente +8°C);
- 3 - Atingida a temperatura ideal, comece a abastecer seu balcão aos poucos, evitando completá-lo inicialmente com a carga máxima;

### Outras Orientações

- \* Evite colocar alimentos quentes em seu balcão; espere que eles esfriem;
- \* Não deixe as portas semi-abertas, elas fazem com que aumente a temperatura interna, forçando o compressor desnecessariamente, aumentando o consumo de energia.
- \* A temperatura de funcionamento do balcão é regulada na fábrica, não sendo necessário modificar o termostato por ocasião da instalação;
- \* Este produto foi desenvolvido para trabalhar em condições máximas de temperatura de 35°C e umidade relativa de 65%. Acima destes limites, é normal haver condensação na superfície dos vidros.

- \* Caso ocorra um bloqueio de gelo na serpentina interna, deve-se desligar o botão de Refrigeração e manter o de Ventilação ligado. Depois de desobstruído, deve-se ligar a Refrigeração novamente;
- \* **O botão de Refrigeração e Ventilação somente poderão ser desligados, seguindo orientação técnica descrita neste manual.**
- \* Pelo termômetro, consegue-se um controle preciso da temperatura interna do Balcão Bavária/Fein.

### Limpeza

- \* Providenciar a limpeza nos balcões a cada 7 dias, ou sempre que necessario;
- \* A limpeza deve ser feita com um pano macio, água morna e sabão neutro;
- \* Não utilize nenhum produto químico, detergentes ou esponjas para fazer a limpeza;

Cuidado: Não utilize álcool ou produtos abrasivos na limpeza do balcão!

Utilize somente água e sabão neutro.

- \* Não devem ser utilizados objetos pontiagudos, como facas, etc.;
- \* As prateleiras e o vidro frontal são removíveis para facilitar a limpeza.

Cuidado: Ao retirar o vidro frontal desconecte os terminais que ligam as resistências do vidro! Para isso, desligue o botão de Ventilação, que desligará as resistências, assim você estará seguro para retirar o vidro!

### Considerações Finais

- \* Caso o equipamento apresente alguma irregularidade, verifique o seguinte:
  - Falta de energia elétrica ou fusível queimado;
  - Mal contato do plugue com a respectiva tomada;
  - Controle de temperatura (termostato) na posição DESL (desligado ou degelado).
- \* Para maiores informações ou eventuais irregularidades no funcionamento de seu equipamento, consulte nosso departamento técnico.