


# 4

Siga as instruções na tela e conecte-se à Internet



OU



(Cabo Ethernet não incluso)

## Adquira o Xbox Live Gold

- Experiência incomparável em jogos multijogador com um inteligente sistema de criação de partidas.
- Divirta-se com filmes em HD, programas de TV, músicas e esportes.
- Utilize o Skype, Internet Explorer e outros aplicativos de entretenimento.
- Além disso, qualquer pessoa em sua casa pode acessar os benefícios do Xbox Live Gold em seu Xbox One.\*

Saiba mais em [xbox.com/goldonxboxone](http://xbox.com/goldonxboxone)

## Dicas úteis

### A configuração inicial do sistema e alguns recursos e downloads exigem Internet de banda larga (taxas de ISP são aplicáveis)

- Consulte Requisitos do Sistema na parte externa da caixa para obter mais detalhes.

### Uma TV HD de 720p ou superior compatível com HDMI é necessária:

- Conecte o cabo HDMI à sua TV e à porta "HDMI OUT" do console. O console não funcionará com cabos componentes ou compostos.

### Recomenda-se a conexão de seu decodificador de cabo/satélite ao console:

- Para obter a melhor experiência de entretenimento, conecte seu decodificador de cabo/satélite à porta "HDMI IN" do console. Utilize outro cabo HDMI existente (vendido separadamente) para a conexão com o console. Visite [xbox.com/xboxone/gettingstarted](http://xbox.com/xboxone/gettingstarted) para obter mais detalhes.

### Se o seu sensor Kinect não estiver funcionando:

- Verifique se o sensor está conectado ao console, posicionado entre 0,6 m - 1,8 m acima do chão, e se o filme plástico foi removido. Visite [xbox.com/xboxone/gettingstarted](http://xbox.com/xboxone/gettingstarted) para obter mais suporte.

### Se o controle sem fio não se conectar ao console:

- Verifique se o controle e o console estão ligados. Se necessário, pressione o botão de conexão na parte de trás do controle e pressione o botão de conexão no lado esquerdo do console.

### Não coloque nada em cima do console

- Para evitar possíveis danos ao aparelho, mantenha as ventoinhas do console desobstruídas.

## Precisa de mais ajuda?

Visite: [xbox.com/xboxone/gettingstarted](http://xbox.com/xboxone/gettingstarted) ou entre em contato com o Suporte Xbox pelo telefone 0800-891-9835.

\*A assinatura Xbox Live Gold, os jogos e o conteúdo de mídia são vendidos separadamente. Assinaturas e/ou requisitos adicionais são aplicáveis para alguns recursos, inclusive o Xbox Music. Os recursos e os conteúdos disponíveis podem variar por região/país e ao longo do tempo. Alguns benefícios Gold não podem ser compartilhados; acesso limitado a um único console Xbox One designado na casa do membro Gold; restrições são aplicáveis. Consulte [xbox.com/live](http://xbox.com/live).

PRODUZIDO NO  
PÓLO INDUSTRIAL  
DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA

CNPJ: 04.712.500/0001-07  
Microsoft do Brasil Importação e  
Comércio de Software e Vídeo Games LTDA  
Avenida Bernadino de Campos n.98 Sala 08  
Paraisópolis - São Paulo - SP CEP: 04004-040


XBOX ONE




© 2013 Microsoft. Internet Explorer, Kinect, Skype, Xbox, Xbox Live, Xbox One e o logotipo do Xbox são marcas do grupo de empresas Microsoft.

Microsoft

XBOX ONE




Guia de Instalação Rápida



## Sumário


- Console Xbox One
- Sensor Kinect
- Fone de Ouvido Xbox One para bate-papo
- Pilhas AA para o controle
- Manual
- (1) Cabo HDMI
- Controle Sem Fio Xbox One
- Cabo de alimentação
- Alimentação

## 1a Configuração recomendada para TV ao vivo e conteúdo de vídeo com decodificador de cabo/satélite compatível com HDMI.




**Não esqueça**  
Use o cabo HDMI fornecido com sua TV ou decodificador de cabo/satélite.

## 1b Configuração alternativa sem um decodificador de cabo/satélite.



## 2 Configure seu espaço.



Posicionamento mais elevado do Kinect é recomendado.

Verifique se seu Kinect está sobre uma superfície estável para que ele não caia.

Espaço de jogo recomendado: uma pessoa a cerca de 1,4 m de distância do sensor. Duas pessoas a cerca de 1,8 m de distância do sensor. O espaço de jogo pode variar de acordo com o jogo, posicionamento do sensor e outros fatores.

## 3 Ligue o controle e o console.

