




Manual de Instruções **Carrinho - Twin** (Ref. 1350)






- Remova o carrinho da caixa. As rodas dianteiras, rodas traseiras, bandeja frontal, pedana e capota dianteira devem ser instaladas antes de usá-lo.


ABRINDO O CARRINHO

- **1.** Coloque o carrinho de forma que o cabo e os tubos das pernas traseiras estejam voltadas para baixo e os tubos das pernas dianteiras estejam virados para cima (Fig. 1).
- **2.** Posicione o conjunto de rodas dianteiras de modo que o furo maior encaixe nos tubos das pernas dianteiras.
- **3.** Empurre cada conjunto para baixo até que esteja travado no tubo de cada perna dianteira (**Fig. 2**).




IMPORTANTE: Puxe firmemente cada conjunto de rodas dianteiras para certificar-se que encontram-se travadas.

- **4.** Vire o carrinho para que fique apoiado nas rodas dianteiras.
- **5.** Instale o conjunto de rodas traseiras posicionando-o para que os breques fiquem voltados para fora da estrutura.
- **6.** Posicione o conjunto de rodas traseiras sobre os tubos. Aperte os botões com mola (um de cada vez) e simultaneamente empurre o cavalete correspondente sobre o tubo até que esteja travado.



IMPORTANTE: Puxe firmemente o conjunto de rodas traseiras para certificar-se que encontram-se travado.

- **7.** Encaixe a pedana nas pernas dianteiras logo abaixo do assento.
- **8.** Puxe a pedana para baixo sobre a estrutura em forma de "U".



INSTALANDO A BANDEJA FRONTAL

- **1.** Alinhe os canais laterais da bandeja frontal com os tubos das pernas dianteiras e insira-os.
- **2.** Vire a trava de cada lado da bandeja frontal ao redor do tubo da estrutura e trave-as.
- **3.** Para remover a bandeja frontal, simplesmente reverta os procedimentos.



AVISO IMPORTANTE: A bandeja frontal não é um dispositivo de segurança. Utilize sempre o cinto de segurança do carrinho.

- Não levante o carrinho pela bandeja frontal.
- Sempre tenha cuidado ao instalar a bandeja se a criança estiver no carrinho.


INSTALANDO A CAPOTA DIANTEIRA

- **1.** Alinhe os encaixes quadrados tipo macho da capota com os encaixes tipo fêmea do braço do carrinho.
- **2.** Empurre cada encaixe até travá-lo.



AJUSTANDO O ASSENTO


- **1.** O assento dianteiro pode ser reclinado em 2 posições. Levante a alça localizada atrás do assento, mova-o para a posição desejada e solte-a.
- **2.** Para ajustar o assento traseiro, levante a alça metálica localizada atrás do assento, ajuste-o à posição desejada e solte-a.



AVISO IMPORTANTE: A posição totalmente sentada somente deve ser usada com crianças que tenham no mínimo seis meses de idade.

USANDO O CINTO DE SEGURANÇA

AVISO IMPORTANTE: Sempre coloque primeiro uma criança no assento dianteiro e depois a outra criança no assento traseiro. Quando for retirá-las, sempre retire primeiro a criança que estiver no assento traseiro. Coloque no assento dianteiro a criança que tiver maior peso. Se for utilizar o carrinho com somente uma criança, coloque-a no assento dianteiro.



COLOCANDO O CINTO DE SEGURANÇA

- **1.** Insira as travas (A) e (B) na fivela (C) ate que travem, quando ouvira um click.
- **2.** Cuidadosamente ajuste as tiras verticais, abdominais e inferior, ajustando as fivelas (D)


O cinto de segurança deve estar firmemente ajustado ao corpo das crianças de modo que não possam soltar-se sozinhas, porém ajustados de forma que fiquem confortáveis.

RETIRANDO O CINTO DE SEGURANÇA

- Solte as travas (A) e (B), apertando-as em cima e em em baixo simultaneamente e retirando-as da fivela (C).
- As travas devem ser justas para que a criança não se solte sozinha.

USANDO O BREQUE

- **1.** Para travá-lo, simplesmente abaixe o breque até que cada pino individual encaixe no cavalete correspondente. Pode ser necessário fazer pequenos movimentos para frente ou para trás de modo a encaixar o pino do breque no cavalete.
- **2.** Para soltá-lo, levante os breques.



AVISO IMPORTANTE: Sempre verifique que os os breques estejam travados quando o carrinho não estiver em movimento. Certifique-se que os breques estejam corretamente travados tentando puxar ou empurrar ligeiramente o carrinho.

ABRINDO E FECHANDO O CARRINHO

Fechando o Carrinho

- **1.** Empurre a capota traseira contra o cabo do carrinho, fechando-a.
- **2.** Feche a capota dianteira para trás, contra o assento traseiro, até que fique completamente deitada.
- **3.** Aperte o botão de trava localizado no centro do cabo do carrinho, enquanto simultaneamente aperta o botão de fechamento. O carrinho vai começar a fechar.



- **4.** Solte o cabo e puxe a bandeja frontal contra seu corpo até que o carrinho esteja totalmente fechado.
- **5.** Trave-o na posição fechada usando a trava localizada no lado direito do cabo e prendendo-a sobre o rebite estendido localizado no braço do carrinho.



ABRINDO O CARRINHO

- **1.** Solte a trava.
- **2.** Estando atrás do carrinho, levante o cabo com as duas mãos até que a estrutura esteja totalmente ereta e travada na posição aberta.

AVISO IMPORTANTE: Sempre teste que o carrinho esteja totalmente aberto e travado antes de colocar a(s) criança(s).

Recomendações Importantes

AVISO: Não use o carrinho antes de ler e compreender as instruções contidas neste manual. A montagem e uso incorretos podem torná-lo inseguro .

- O carrinho deve ser totalmente montado e travado antes de colocar as crianças.
- Nunca utilize caso alguma peça esteja quebrada ou faltado.
- Este produto foi projetado e fabricado para ser usado por somente 2 crianças, pesando cada até 16 Kg e colocadas cada uma em um assento.
- Não coloque objetos pesando mais que 7 Kg no cesto inferior do carrinho, nem pendure bolsas ou sacolas pesadas em seu cabo, pois isto afetará a estabilidade do mesmo.
- Guarde estas instruções em local seguro para referência futura.
- **PRECAUÇÕES:**
 - Nunca deixe as crianças desassistidas dentro do carrinho e mantenha-o sempre a vista.
 - Não permita que crianças subam ou desçam desassistidas do carrinho.
 - As crianças devem estar sempre com o cinto de segurança do carrinho firmemente colocado, evitando que se levantem e caiam.
 - Não coloque o carrinho em local que permita que as crianças alcancem objetos pequenos, moedas, medicamentos, barbantes ou qualquer outro objeto que possa representar perigo.
 - Não permita que crianças maiores (pesando acima de 16 Kg) utilizem, brinquem ou dependure-se no carrinho.
 - Não deixe o carrinho desmontado ou parcialmente montado e colocado em pé ao alcance de crianças, pois pode cair, machucando-as.
 - Não coloque qualquer objeto sobre as capotas do carrinho.
 - Freie o carrinho quando não estiver empurrando-o, evitando assim que se movimente acidentalmente.
 - Não deixe o carrinho desassistido quando em piso inclinado, mesmo com os breques apertados.
 - Não suba ou deça escadas com crianças dentro do carrinho.
 - Verifique periodicamente se os parafusos e rebites encontram-se firmes e se necessário reaperte-os. Lubrifique as rodas e juntas dobráveis para uma operação suave.
 - Periodicamente verifique também se as pontas do cinto de segurança do carrinho (por baixo do acolchoado) estão firmemente presas à estrutura do mesmo.

Cuidados Especiais de Limpeza e Conservação

Para tecidos de algodão

- Lavar com sabão neutro;
- Lavar com água em temperatura de até 40°C;
- Não lavar na máquina;
- Não usar produtos alvejantes;
- Não usar produtos que contenham cloro ou perborato (bleach);
- Não torcer;
- Não deixar de molho;
- Não escovar;
- Não lavar com solventes químicos;
- Secar à sombra;
- Passar em temperatura máxima de 150°C;

Para tecidos de poliéster

- Não lavar com cloro;
- Não lavar a seco;
- Temperatura de lavagem: 40°C;
- Secar à sombra;
- Não deve ser submetido a altas temperaturas de lavagem ou de ferro, passar a no máximo 110°C;
- Não deve ser passado com ferro a vapor;

Para emborrachado

- Não lavar na máquina;
- Não torcer;
- Não escovar;
- Limpar com tecido de algodão umedecido com água e sabão de coco neutro. Em seguida, limpar com tecido umedecido somente com água;
- Enxugar com tecido de algodão seco;
- Secar à sombra, sem contato com qualquer outro material seco ou úmido;
- Não utilizar solventes ou óleos em geral;

Limpeza da estrutura

- Não usar detergentes ou qualquer outro produto químico;
- O carrinho deve ser bem lavado, principalmente, após o uso na praia;
- Usar água corrente e secar com pano limpo, deixando a estrutura aberta até que esteja completamente seca;

Instruções de conservação

- Sujeira pode entupir os poros do tecido, acumulando dentro da peça;
- Ventilar as peças;
- Deixar secar sempre em posição plana;

Estrutura

- Lubrifique periodicamente as rodas e as partes metálicas, verificando também se não há parafusos soltos ou peças danificadas;
- Para a segurança do bebê, troque-as ou repare-as, caso seja necessário.