

DOS TERMOS DE GARANTIA

O modelo garantido por este termo só poderá ser assistido/reparado pela rede de assistência técnica autorizada.

Este aparelho é garantido pela MINAG SECADORES, nas seguintes condições e formas abaixo estabelecidas:

1 - CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

Em caso comprovado de defeito na fabricação do aparelho (excluindo-se, nesse caso, mau uso* ou a inadequação de voltagem), fica resguardado ao consumidor, nos termos da lei:

- O direito de usufruir do reparo, em caráter gratuito, em um dos postos de assistência técnica autorizada espalhada pelo país.
- Não havendo assistência técnica autorizada na localidade, fica facultado ao consumidor. o encaminhamento do aparelho diretamente ao fabricante para reparo, por meio de serviço de SEDEX a cobrar ou transportadora.
- A substituição do produto, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, em caso de regular constatação pelo departamento técnico especializado de defeito irreparável ou vícios de qualidade que o torne impróprio para uso.

* Subentende-se por "mau uso": a) a utilização/destinação inadequada do produto; b) a inobservância dos itens "CUIDADOS" e "MODO DE USAR", devidamente especificados no presente manual; c) o transporte inadequado do item bem como sua acomodação em locais impróprios e não recomendados pelo fabricante; d) a inobservância de cuidados inerentes ao senso comum.

d) Para garantia de funcionamento do secador, é obrigatória a revisão trimestral a partir da data da compra, no intuito de verificar a condição do carvão do equipamento,

2 - PRAZO DE GARANTIA

Nos termos do Artigo 26, II, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), o prazo para reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação é de 90 (noventa dias), ou seja, 3 (três) meses. Independentemente da garantia estipulada por lei, o fabricante, ciente da qualidade e segurança de seus produtos, EM COMPLEMENTO À GARANTIA LEGAL, adiciona ao prazo acima destacado mais 90 (noventa) dias. Assim, o prazo válido da presente garantia é de 01 (um) ano, a contar da data de compra aferida em documento fiscal, devendo a mesma estar corretamente preenchida por um de nossos REVENDEDORES.

3 - INVALIDADE/PERDA DA GARANTIA

- Pela prescrição normal do PRAZO DE GARANTIA.
- Por danos resultantes de acidentes ou durante a viagem de transporte.
- Por utilização inadequada do produto ou pelo mau uso do mesmo.
- Por sinais de violação, tendo sido ajustados ou conservados por serviços não autorizados.
- A limpeza inadequada do aparelho

Nº de fabricação

Data da Compra

Cliente

Endereço

Nota Fiscal Nº


Via do cliente

CARIMBO DO REVENDEDOR AUTORIZADO

Manual de Instruções

Máquina para Secar

Animais MINAG



Obrigado por escolher um produto com a marca Minag

Por favor, leia o Manual de Instruções por completo antes de operar a máquina para secar animais e, após, guarde-o para futuras consultas.

**MINAG**
Feito para durar.

CUIDADOS

- Leia e compreenda totalmente estas instruções de segurança antes de utilizar. Os pontos aqui indicados são precauções de segurança muito importantes, que têm que ser respeitadas. Quaisquer falhas ou perdas provocadas pelo não seguimento dos pontos mencionados e dos pontos mencionados nas instruções de instalação e funcionamento não estão abrangidas pela nossa garantia nem são da nossa responsabilidade.
- O aparelho não pode ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou ausência de conhecimentos ou experiência, a não ser que sejam vigiadas ou tenham recebido instruções para o fazer. As crianças devem ser vigiadas para que não brinquem com o aparelho.
- Não abandone o aparelho enquanto ele estiver ligado.
- O sistema elétrico doméstico (corrente, tensão, cabo) tem que estar de acordo com as especificações fornecidas e tem que estar de acordo com os requisitos da máquina de secar animais sob condições normais de carga e dispositivos de segurança.
- O cabo elétrico tem que ser ligado a uma tomada com três fios, com um fio de terra e que esteja corretamente ligada à terra. Deve ser utilizado o acessório encaminhado pelo fabricante.
- Use apenas acessórios originais ou recomendados pelo fabricante.
- Não utilize extensão para o cabo de alimentação.
- Não desligue o cabo elétrico puxando pelo fio. Segure a ficha com a mão e puxe-a.
- Não utilize o cabo elétrico quando a sua ligação na tomada não está bem fixa e fica com folgas.
- Não toque no cabo elétrico com as mãos molhadas. Limpe os resíduos ou as gotas de água da ficha com um pano seco.
- Não dobre demasiado o cabo elétrico nem o coloque debaixo de objetos pesados.
- Não utilize o cabo elétrico, a tomada ou a ficha se estiverem danificados ou partidos.

LIMPEZA

- Antes de efetuar a limpeza da máquina se secar animais, desligue o aparelho posicionando a chave para a posição 0 e retire o plugue da tomada. Aguarde o resfriamento total das partes aquecidas do aparelho.
- Para efetuar a limpeza externa, interna e a manutenção do máquina de secar animais, recomendamos que seja utilizado somente um pano levemente umedecido com sabão neutro.
- Sugerimos que a revisão do aparelho seja feita na nossa REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA a cada 6 (seis) meses.

MODO DE USAR


Advertências:

- Não instale a máquina próxima de fontes de ignição ou de calor.
- Não pouse velas nem cigarros acesos em cima do aparelho.
- Não instale o aparelho em locais muito húmidos ou com queda de água. Poderiam ocorrer facilmente acidentes devido à queda de água em cima dos componentes elétricos.
- Não instale a máquina de secar animais sob a luz direta do sol.
- Não verta água diretamente no aparelho quando o está a limpar

MODO DE UTILIZAÇÃO DO APARELHO

- 1) Antes de ligar a máquina de secar na rede elétrica, verifique se a tensão é a mesma do seu aparelho, 127V ou 220V.
- 2) Coloque o plugue do cabo de alimentação da tomada da rede elétrica e certifique-se de que ambos estão firmes.
- 3) Após o banho animal, usar o soprador ou toalha removendo o excesso de água. Tirado o excesso, colocar o animal na máquina de secar. Na média de 15 à 20 minutos dois animais de médio porte estarão prontos para serem escovados sob o secador. Os animais de pêlos longos devem ser retirados da máquina com o pelo úmido (mais seco) para escovação. Animais de pelos ralos já saem prontos.
- 4) Sua máquina está pronta para funcionar, o controlador da temperatura está regulado conforme orientação da fábrica, com setpoint máximo de 37°C e mínimo de 34°C. Esta temperatura deve ser mantida, pois foi regulada observando o conforto e segurança do animal.

- 5) A máquina possui dois filtros, que devem ser limpos semanalmente da seguinte forma: a) retirar os parafusos que prendem o filtro da máquina; b) retirar o elemento filtrante e limpar em água corrente; c) secar o elemento filtrante d) colocar o elemento filtrante no filtro e parafusar a máquina
- 6) Para remover a divisória da Máquina: a) retirar as porcas do espelho b) retirar o espelho c) retirar a divisória d) colocar o espelho e) colocar as porcas
- 7) Em hipótese alguma abandone a máquina com animais dentro.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tensão: 127V~
Potência: 3000 watts
- Tensão: 220V~
Potência: 3000 watts

- Aparelho para uso profissional
- Este aparelho foi desenvolvido exclusivamente para secar pêlos de animais.
- Ao descartar este aparelho, consulte a legislação local.
- As características técnicas deste aparelho poderão ser modificadas sem aviso prévio.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.



Rua Cecília Meireles, 477 – Praia dos Amores Balneário Camboriú, SC – CEP 88331-405

Email: contato@minag.com.br
Contato: (47) 3360 2976

www.minag.com.br

f /minag.secadores