


Obrigado por escolher nossos produtos. Leia atentamente esse manual de instruções antes de usar o seu GTU-3

I. Precauções

1. Em caso de mau funcionamento não desmonte ou tente reparar por conta própria o seu GTU-3
2. Não deixe o GTU-3 em lugares com alta temperatura, humidade, poeira ou campos magnéticos
3. Não bata o GTU-3 contra superfícies duras em caso de mau funcionamento
4. Não use produtos líquidos, como álcool, para limpeza do seu GTU-3

II. Painel e funções



1. Display de LCD: exibe as operações e indica os estados "afinado" (verde) e "desafinado" (vermelho)
2. Botões: opera as funções
3. LED indicativo: pisca para marcar a batida no modo "metrônomo"
4. Alto-falante
5. Compartimento da bateria
6. Eixo giratório
7. Clip: prende o GTU-3 ao seu instrumento

III. Troca da bateria

Use a bateria que vem com o GTU-3, seguindo os passos abaixo:

1. Pressione a tampa do compartimento da bateria, deslizando-a para trás para remover a tampa
2. Coloque a bateria no compartimento, posicionando o pólo negativo (-) para a parte interna. Coloque novamente a tampa do compartimento, pressione levemente para baixo e empurre para fechá-lo.
3. Após inserir a bateria pela primeira vez, o GTU-3 iniciará no modo "afinador"
4. O GTU-3 se desliga automaticamente após 3 minutos de inatividade

IV. Funções e operações

Botão	Operação	Modo Metrônomo	Modo Afinador
⏻	Pressionar e manter por 2 segundos	Liga e desliga	Liga e desliga
	Pressionar	Ativa a função	
M/T	Pressionar e manter por 2 segundos	Alterna para o modo "afinador"	Alterna para o modo "metrônomo"
	Pressionar	Ajusta o volume	Seleciona os modos de afinação
Sel.	Pressionar	Seleciona "batida", "ritmo" e "tempo"	Ajusta os meios-tons (0,1 ou 2)
▼ ▲	Pressionar	Ajusta a função escolhida	Ajusta a frequência

V. Usando o afinador

1. Prepare o GTU-3 para o modo "afinador" seguindo o item "IV. Funções e operações"
2. Prenda o GTU-3 no seu instrumento e ajuste o eixo para sua melhor visualização
3. Toque uma nota única e o GTU-3 vai exibir o nome da nota. Com a luz do display de LCD vermelha e o ponteiro posicionado à esquerda ou à direita, indica o estado "desafinado". Com a luz do display de LCD verde e o ponteiro posicionado no centro, indica o estado "afinado".

* O GTU-3 precisa estar preso ao instrumento para funcionar

VI. Usando o metrônomo

1. Prepare o GTU-3 para o modo "metrônomo" seguindo o item "IV. Funções e operações"
2. Prenda o GTU-3 no seu instrumento, em uma estante de partitura ou em qualquer outro lugar que propicie a você uma boa visualização e audição da batida. Após 5 segundo de ativação do metrônomo a luz de apoio se apagará automaticamente

VII. Especificações

Metrônomo

1. Batidas: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0
2. Ritmo:
3. Tempo: 30~250 bpm
4. Dimensões: 70 X 33 X 81 mm
5. Peso: 40g

Afinador

1. Frequência A4: 410~450 Hz
2. Modos de afinação: cromático (C), violão/guitarra (G), baixo (B), violino (V) e ukelele (U)
3. Semitons: b, bb
4. Tolerância: ±1 cent
5. Faixa de afinação: 1Eb~8C

VIII. Acessórios

- Manual de instruções
- 1 bateria CR2032

Importado por Giannini S/A
CNPJ: 61.196.119/0001-76
Fabricado na China