

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

## COFRE ELETRÔNICO - 38000

### 1) Abrindo o cofre pela primeira vez:

- Remova a tampa plástica no centro do cofre (entre o botão e o painel eletrônico);
- Coloque a chave de emergência codificada no local indicado;
- Gire-a em sentido anti-horário;
- Após, gire o botão no sentido horário para abrir a porta;
- Coloque as pilhas na parte traseira da porta (para abrir o compartimento, pressione e arraste a tampa);
- Retire a chave de emergência codificada da porta e guarde-a em um local seguro;
- Mantenha a porta aberta para habilitação da sua senha.

### 3) Abrindo o cofre em caso de emergência: (esquecimento da senha ou pilhas descarregadas)

- Remova a tampa plástica no centro do cofre (entre o botão e o painel eletrônico);
- Coloque a chave de emergência codificada no local indicado;
- Gire-a em sentido anti-horário;
- Após, gire o botão no sentido horário para abrir a porta.


### 2) Incluindo/Mudando sua senha:

- Escolha uma senha numérica de 3 a 8 dígitos;
- Com a porta aberta, aperte o botão vermelho (localizado atrás da porta, junto a dobradiça) até ouvir um bip e acender a luz amarela (Proceed) do painel eletrônico;
- Digite a senha escolhida e, em seguida, aperte um dos botões A ou B. Sua senha estará habilitada.
- Feche a porta, gire o botão no sentido anti-horário para travá-la.
- Caso você ouça 3 bipes, sua senha não foi habilitada. Você deverá reiniciar a operação.


### 4) Trocando as pilhas:

- Se a luz vermelha (Low Battery) estiver acesa, você deverá providenciar a troca das pilhas.
- Após a troca das pilhas, sua senha estará invalida. Será necessário reprogramar o cofre antes de fechá-lo;
- Para reprogramar a sua senha, você deverá seguir as instruções do item 2.


### 5) Instruções de fixação do cofre na parede



- 1 Fure a parede com uma broca de vidro de diâmetro 9mm
- 2 Segure o parafuso A e gire o cabeçote móvel B até fixá-los.



- 3 Posicione e fixe o conjunto na parede, batendo-o para fixá-lo bem.
- 4 Desenrosque e retire o parafuso



- 5 Posicione o cofre na parede
- 6 Reponha o parafuso na furação ao fundo do cofre fixando-o bem.

### Informações Importantes:

- **Nunca deixe as chaves de emergência codificadas dentro do cofre.**
- **Guarde este Manual de Instruções em um local seguro.**
- **Consulte-o também no nosso site: [www.ordene.com.br](http://www.ordene.com.br).**

Produto fabricado de acordo com as normas europeias de qualidade.

Certificado Europeu - SHEMA080300260HS - 