

Equipamento: Esterilizador de facas elétrico

Mod.:



***** Prezado cliente, antes de ligar seu equipamento, leia com atenção às instruções abaixo:**

- Primeiramente fixe seu equipamento no local desejado.
- O esterilizador possui 3 registros sendo:
 - 1 Registro embaixo do esterilizador
 - 2 Registros na lateral sendo: 1 Superior e 1 Inferior
- Para abastecimento da água no esterilizador, canalize a entrada de água no registro inferior da lateral.
- Caso não for abastecer direto pela rede hidráulica, o abastecimento poderá ser efetuado por cima, através de um recipiente.
- Se o abastecimento for por rede hidráulica, feche o registro embaixo do esterilizador e abra o registro inferior da lateral para a entrada de água e também abra o registro superior da lateral do nível de água. Quando a água começar a vazar, feche o registro inferior na lateral de entrada de água e deixe vazar até o nível.
- Caso o abastecimento seja feito através de um recipiente, feche o registro embaixo do esterilizador e também feche o registro inferior da lateral do esterilizador e abra o registro superior da lateral do nível de água.
- Em seguida abasteça até começar a vazar no registro superior da lateral (nível de água)

- O botão do termostato deve estar na posição 0°C.
- Verifique se a voltagem do equipamento é a mesma da rede elétrica
- Conectar o pino de tomada à rede elétrica.
- Em hipótese alguma gire o termostato de temperatura sem água no equipamento, pois isso fará a resistência queimar.
- Gire o termostato na posição 90°C e após apagar a luz vermelha, encaixe as facas (10 un) e chairas (4 un), no suporte para esterilização dos mesmos.
- Para a higienização do equipamento, retorne o termostato na posição 0°C, desligue-o da tomada, aguarde esfriar e esgote a água abrindo o registro embaixo do esterilizador. Limpe com um pano macio e sabão neutro.
- Após a higienização, abasteça-o novamente, obedecendo às instruções deste manual.

TERMO DE GARANTIA

A INDUSFRIO, fabricante de equipamentos destinados a cozinhas industriais, compromete-se em garantir seus equipamentos contra possíveis defeitos de fabricação durante 12 (Doze) meses, contados a partir da data de emissão da respectiva Nota Fiscal de venda.

O presente TERMO DE GARANTIA limita-se a substituir componentes defeituosos, excluindo-se toda a parte elétrica e ou eletrônica, que além de não estar garantida pela INDUSFRIO, fica sujeito às condições e normas dos fabricantes originais dos produtos ou componentes avariados.

Todos os componentes que comprovadamente apresentarem defeitos de fabricação serão consertados ou substituídos, conforme o caso, gratuitamente pela INDUSFRIO, ou qualquer empresa indicada por esta, dentro do período de garantia e com a apresentação do atual TERMO DE GARANTIA, devidamente preenchido e Nota Fiscal correspondente.

Não será assegurado pelo presente TERMO DE GARANTIA, danos ou defeitos provocados por:

- Má utilização do equipamento.
- Falta de conservação e manutenção.
- Estocagem inadequada.
- Falta de funcionamento por período prolongado.
- Não observância das informações contidas no manual do equipamento.
- A alteração do equipamento ou substituição por componentes indevidos, não originais, bem como o término do prazo de garantia, torna sem efeito o presente TERMO DE GARANTIA.

A INDUSFRIO reserva-se ao direito de modificar e ou alterar os equipamentos e seus componentes sem prévio aviso, sem necessidade de efetuar o mesmo nos equipamentos já vendidos.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DIRETO DA FÁBRICA:

E-mail: assistencia@indusfrio.com.br

Fone (43) 3378-4100 - depto. assistência técnica

DADOS PARA COMPROVAÇÃO DA GARANTIA

PRODUTO _____

Nome do cliente _____

Endereço _____ Cidade _____ Uf _____

Nota Fiscal nº. _____ Data Emissão _____

Nome do responsável pelo preenchimento _____

INDUSFRIO INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA.

Av. Brasília, 7.000 - Indústrias Leves – Cep 86.030-280

LONDRINA – PR – BRASIL – Fone (43) 3378-4100

CNPJ: 77.704.120/0001-02 --- I.E. 60.113.801-80

E-mail: indusfrio@indusfrio.com.br --- site: www.indusfrio.com.br