



Guia de Instalação Rápida


Roteador Wireless N 300Mbps

TL-WR841N / TL-WR841ND

7106505408 REV6.0.0

Conectando o Hardware

Se sua conexão de Internet é feita através de cabo Ethernet direto da parede ao invés de DSL / Cable Modem / Via Rádio, conecte o cabo Ethernet diretamente à porta WAN do roteador.



1 Desligue o modem e retire a bateria, caso

Fonte de Energia

2 Conecte o modem à porta Internet do seu roteador com um cabo Ethernet.

4 Ligue o roteador.

3 Desligue o modem e aguarde **2 minutos** até que ele se reinicie.

5 Verifique se a conexão de hardware está correta observando as seguintes luzes LEDs.







Nota: Se a LED WLAN não estiver piscando, favor pressionar e segurar o botão Wi-Fi On/Off por 4 segundos.



Conectar ao computador

Configurando o Roteador

1. Conectando seu computador ao roteador (Cabeado ou Wireless)

Cabeada



Wireless

Faça a conexão wireless utilizando o SSID (Nome de Rede) e a senha wireless/PIN impressa na etiqueta do produto, localizada na parte inferior do roteador.




2. Configurando o roteador com um navegador web ou CD de configuração


Opção 1: via navegador web

A Insira 'http://tplinkwifi.net' ou 'http://192.168.0.1' na barra de endereços de um navegador web. **Utilize 'admin' tanto para nome como para senha**, clique em 'Login' a seguir.

Nota: Se a janela de login não aparecer, favor consultar as 'Perguntas Frequentes' >P1.



B Clique em 'Passo a passo' no menu esquerdo e clique em 'Avançar'. Selecione seu tipo de configuração (caso não tenha certeza de qual seja, selecione 'Detectar Automaticamente'). Clique em 'Avançar' e siga as instruções para continuar.



Verifique ou altere as configurações de rede wireless. Clique em 'Avançar' para continuar.

Nota: Você deve renomear sua rede wireless e criar sua própria senha. Favor tomar nota do novo nome de rede e senha.



D Finalize a configuração.



Opção 2: via CD de instalação


(Somente para usuários de sistema Windows)

Nota: usuários de Mac OS e Linux, favor seguir a Opção 1 para configurar o roteador

A Insira o CD e clique em Autorun.exe. Selecione TL-WR841N ou TL-WR841ND e clique em Assistente de Fácil Instalação.



Selecione seu idioma e clique em **INCIAR**. Siga as instruções passo-a-passo da tela para completar a configuração.



Aplicativo Tether

O aplicativo Tether da TP-LINK permite-lhe acesso fácil ao roteador e:

- Visualizar informação sobre clientes na sua rede.
- Bloquear acesso à rede de usuários específicos ou dispositivos.
- Configurar o Controle dos Pais com período de acesso e restrições de conteúdo.
- Alterar as configurações básicas de rede wireless facilmente.

Então, como começar?

- 1 Acesse o código QR e baixe o aplicativo Tether da TP-LINK através dos sites Apple App Store ou Google Play.
- 2 Certifique-se de que seu dispositivo smart esteja devidamente conectado à rede wireless.
- 3 Inicie o Aplicativo Tether e comece o gerenciamento da sua rede residencial



FAQ (Perguntas Frequentes)

P1. O que fazer caso a janela de login não apareça?

- Se o computador está configurado com endereço IP estático ou fixo, altere-o para obter endereço IP automaticamente.
- Verifique se o endereço 'http://tplinkwifi.net'está corretamente inserido na barra de endereços do navegador. Como alternativa, digite 'http://192.168.0.1' e pressione 'Enter'.
- Utilize outro navegador web e tente novamente.
- Reinicie o roteador e tente novamente.
- Desabilite o adaptador de rede utilizado atualmente e habilite-o novamente.

P2. O que fazer caso não consiga acessar à Internet?

- Observe se a Internet está funcionando corretamente conectando um computador diretamente ao modem via cabo Ethernet. Caso não esteja, contate o seu provedor de Internet.
- Abra um navegador web, insira 'http://tplinkwifi.net' e tente configurar novamente.
- Reinicie o roteador e tente novamente.

Nota: para usuários de modem cabeados, reinicie o modem primeiramente. Se o problema persistir, siga Rede>Clone de MAC, clique em Endereço MAC e salve.

P3. Como restaurar o roteador para as configurações de fábrica?

- Enquanto o roteador estiver ligado, pressione e segure o botão WPS/RESET no painel traseiro por aproximadamente 8 segundos.
- Faça login na Página de Gerenciamento Web do roteador depois siga Ferramentas de Sistema->Padrões de Fábrica, clique em 'Restaurar' e então aguarde até que a barra de progresso fique carregada por completo.

P4. O que fazer caso eu esqueça minha senha da Página de Gerenciamento Web?

• Restaure as configurações de fábrica do seu roteador e então utilize 'admin' para nome de usuário e senha para fazer login.

P5. O que fazer caso eu esqueça minha senha da rede wireless?

- A senha padrão de fábrica pode ser encontrada no rótulo do produto impressa no fundo do roteador.
- Caso tenha alterado a senha, faça login na Página de Gerenciamento Web do roteador, siga Wireless>Segurança Wireless para obter ou renovar sua senha.

Nota: se as suas dúvidas não foram respondidas aqui, favor consultar nosso site: http://www.tp-link.com.br/suportet/faq ou contate nosso suporte técnico para maiores informações.

©2015 TP-LI