



**MANUAL DE INSTRUÇÕES
BALANÇA DIGITAL
ED-1035**





PREZADO CLIENTE

A fim de obter o melhor desempenho de seu produto, por favor, leia este manual de instruções cuidadosamente antes de começar a usá-lo, e mantê-lo para referência futura.

Se você precisar de suporte adicional, por favor escreva para: info@premiermundo.com



	CUIDADO	
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA!		
<p>Cuidado: Para reduzir o risco de choque elétrico, não abra esse equipamento. Favor procurar assistência técnica se necessário..</p>		
	<p>Este símbolo indica a existência de perigo de voltagem no interior do aparelho, podendo causar choques elétricos.</p>	
	<p>Este símbolo indica que o manual que acompanha este equipamento contém importantes instruções de operação e manuseio.</p>	

LINHAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sítio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

Observação:

Reservamo-nos o direito de alterar especificações, características e / ou o funcionamento da unidade, sem aviso prévio, a fim de continuar a melhorar .

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. Carga máxima: 30 kg
2. Precisão: 5g
3. Fonte de alimentação: 110V/60Hz
4. Consumo: Máximo <8VA
5. Média <4,5 VA
6. Bateria: DC 6V4ah, duração de 24 horas ou mais
7. Telas: Tela de peso: 5 dígitos
8. Visor de preço unitário: 5 dígitos
9. Tela preço total: 6 dígitos

OPERAÇÕES

1. PREPARAÇÃO

Depois de abrir a caixa, ligar o cabo de alimentação, coloque a balança sobre uma superfície estável e horizontal. Ajuste as quatro patas até que o indicador de nível permaneça no meio.

Depois de se conectar à fonte de alimentação, verifique se a luz indicadora de AC está ligado.

2. PESO:

Não pesar produtos muito pesados, se a balança está sobrecarregada as letras "FULL" aparecem na tela e em seguida começa soar o alarme. Remova o produto imediatamente para evitar danos.

3. PREÇO UNITÁRIO:

Ao pesar os produtos use o teclado 0-9 para introduzir o preço unitário, então o valor total será exibida.

4. TARA:

Quando você usa um recipiente para pesar o produto, primeiro coloque o recipiente sobre a balança, logo pressione "Tare", quando apareça no visor "0", colocar o produto e obterá peso líquido destes. Definir para zero: <15 kg.

5. SOMA:

Quando o cliente compra vários produtos a preços diferentes, será adicionado um por um até obter o total por exemplo:

Produto A 1,5 kg Preço 5,00 \$/kg Produto B 0,7 kg Preço 8,00 \$/Kg

Siga os passos abaixo:

- Coloque o produto A na balança, no visor de peso aparece 1.500 kg. Digite o preço unitário: 5 US \$ e o preço total será exibido na janela correspondente: 0008 US\$/kg.
- Pressione a tecla "M +", no visor de peso aparece "Add.1", o preço total: 8 US\$, aparece na janela correspondente. Remover o produto A.
- Coloque o produto B na balança, o visor de peso aparece 0,700 kg. Digite o preço unitário: 8 US\$, o preço total: 0006 US\$, aparece na janela correspondente.
- Pressione a tecla "M +", no display de peso mostra "Ad.2", o preço total: 14 US\$, aparece na janela correspondente.
- Você pode repetir o processo até 99 vezes.

6. EXCLUIR:
Durante a função Soma, pressione a tecla "C" no indicador de preço unitário aparece "Clr", indicando que esta função foi encerrado. Quando a função Soma é inativo e inserir um valor errado, pressione a tecla "C" para voltar ao "0", depois digite o preço unitário correto.
7. Zero (Zero)
Quando não esteja pesando produtos e o indicador aparece em "0000", pressione o botão "Zero".
Função para reiniciar: <1,2 kg.
8. Salvar (SAVE)
Primeiro pressione o botão "M", em seguida, digite os dígitos, finalmente pressione "M1" ou "M2", etc. e o preço será armazenada na memória.
9. Desligar a balança
Pressione o botão ON/OFF (LIGA/DESLIGA) e desligues.

TERMOS DE USO

1. Temperatura:
Armazenamento: -25°C + 50°C / Duração : 0°C + 40°C
2. Umidade:
Armazenamento: <70%RH / Funcionamento <90% RH
3. Dimensões: 355 * 330 * 117 mm
4. Peso Líquido: 4,8 kg

ATENÇÃO:

- Não lavar a balança com água, especialmente as partes internas. Evite ficar água. Evite introduzir água.
- Não coloque a balança em uma temperatura elevada ou num lugar húmido.
- Não bata a balança, não sobrecarregue, embora não este em uso. Não use produtos pesados acima.
- Se você não usar a balança por um longo período, carregue as baterias por 24 horas a cada dois ou três meses para evitar danos.
- Usar corrente eléctrica de acordo com a carga da bateria.
- Certifique-se de conectar os cabos corretamente para a carga da bateria. O fio vermelho deve ser ligado ao terminal vermelho. O fio preto deve ser ligado ao terminal preto.

CALIBRAR A BALANÇA

Preparação:

Ligue a unidade, digite a senha "3658", pressione a tecla "Tare", quando o visor mostra "0" digite "1" e pressione a tecla "Tare" novamente.

INÍCIO:

A unidade pode pesar 5 gramas a 30000 gramas, sendo as gramas a unidade de pesagem. Se você pesa 20kg pode digitar o número 20000 mil, se pesa 30kg pode digitar o número 30000 mil e assim por diante de acordo com a necessidade, depois de introduzir o número do peso pressione a tecla "Tare".

ESQUEMA DO CIRCUITO

