

MANUAL DO USUÁRIO

Climatizador
CLI506



 **cadence**

Obrigado por adquirir o **Climatizador, modelo CLI506**, um produto de qualidade, seguro, eficiente e desenvolvido com a mais alta tecnologia. É muito importante ler atentamente as informações contidas neste manual. Elas ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura.

Guarde este manual para consultas futuras.



1 - Recomendações importantes de segurança

Atenção!

Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.

- Mantenha os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto, longe do alcance de crianças e animais, para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.

Importante:

Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.

- Antes de conectar o produto na tomada, certifique-se de que a tensão da rede elétrica (127 V ou 220 V) seja a mesma do produto.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.



- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Se o cabo elétrico estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou assistência técnica autorizada, a fim de evitar riscos de acidentes.
- O produto não deve ser utilizado se apresentar marcas de queda ou qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes.
- Se o produto apresentar qualquer defeito, em hipótese nenhuma, tente desmontar ou consertar o produto. A manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada.
- O cabo elétrico deverá estar livre, sem nada o tensionando ou esticando.
- Nunca deixe o cabo elétrico em locais de circulação, nem onde pessoas possam tropeçar no fio, pois pode derrubar o produto e causar acidentes.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar acidentes.
- Mantenha o seu produto e o cabo elétrico longe de superfícies quentes (fornos, fogões, brasas, fogo ou luz do sol), superfícies com umidade, cortantes ou similares.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão, mesmo que seja por alguns instantes.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes.
- Recomendamos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.



- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico.
- Sempre que remover o cabo elétrico da tomada, puxe-o pelo plugue.
- Nunca toque no plugue ou no cabo elétrico com as mãos molhadas. Perigo de choque elétrico.
- Nunca imergir o produto, o plugue ou o cabo elétrico na água ou outros líquidos, pois pode danificar os circuitos elétricos do aparelho, além do risco de choque elétrico.
- Nunca coloque produtos aromáticos, alcoólicos ou detergentes dentro do produto, pois pode danificá-lo.
- Nunca encha o reservatório de água do produto além do limite máximo, pois pode derramar água e causar choque elétrico.
- Desligue o aparelho antes de conectar ou desconectar o plugue da tomada.
- Desligue o aparelho imediatamente, se apresentar qualquer defeito no funcionamento.
- Evite o contato com as partes móveis do produto, quando ele estiver em funcionamento.
- Não insira os dedos ou quaisquer outros objetos entre as grades, quando o produto estiver em funcionamento, pois pode causar acidentes ou danificá-lo.
- Utilize apenas água limpa e fria no reservatório do produto. Desligue o produto para fazer a troca da água do reservatório.



Atenção!

- Não bloqueie ou obstrua as entradas e saídas de ar.
 - Utilize o aparelho em local ventilado, com, pelo menos, 20 cm de distância de paredes e cantos, para garantir que as entradas e saídas de ar não sejam obstruídas.
 - Não posicione o aparelho próximo ou abaixo de cortinas, tomadas ou similares.
 - Não utilize a função “Resfriar” com o reservatório de água vazio ou com nível abaixo do mínimo.
 - Nunca utilize este produto próximo a fontes de água ou com muita concentração de umidade, tais como banheiras, lavabos, chuveiros, etc. Risco de choque elétrico e/ou danificar o aparelho.
-
- O uso do produto em desacordo com as orientações deste manual, acarreta na perda da garantia.
 - Este produto foi desenvolvido para uso exclusivamente doméstico, interno e não comercial.
 - As informações descritas neste manual aplicam-se a diversas versões desse aparelho. Assim você pode encontrar descrições de características individuais que não se aplicam ao seu produto.

Nota:

De acordo com a NBR 5410, tornou-se obrigatório a instalação de um dispositivo de proteção à corrente diferencial-residual (dispositivo DR) com uma corrente de desarme não superior a 30 mA nas instalações elétricas residenciais. A função do dispositivo “DR” é proteger o usuário contra os graves riscos de choques elétricos (consulte um eletricista).



2 - Componentes do produto



- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| ① Painel de controle | ⑦ Filtro antipoeira |
| ② Saída de ar | ⑧ Filtro colmeia |
| ③ Indicador do nível de água | ⑨ Bomba de água |
| ④ Rodinhas | ⑩ Corpo do produto |
| ⑤ Reservatório de água, removível | ⑪ Chave para fixar as rodinhas |
| ⑥ Recipiente de gelo | |



● Painel de controle

Botão “Desligar”: Pressione para parar o funcionamento do produto.

Botão “Velocidade”: Pressione a tecla relativa à velocidade desejada.



Velocidade 1: Operação suave.



Velocidade 2: Velocidade média do vento.



Velocidade 3: Velocidade máxima do vento.



Painel de controle

Botão “Oscilar”: Pressione este botão para que as aletas, que direcionam a saída do ar, oscilem, distribuindo o ar no ambiente. Pressione novamente para desligar a oscilação.

Nota: Você também pode mudar a direção das aletas horizontais manualmente, escolhendo a direção do vento para cima ou para baixo.

Botão “Resfriar”: Pressione este botão para acionar a bomba de água, que irá umedecer o filtro colmeia e começar a resfriar o sistema. Pressionando este botão novamente a bomba será desligada.

Importante:

- A função “Resfriar” somente pode ser utilizada com água no reservatório (acima de nível mínimo).
- O desempenho do produto está totalmente relacionado à umidade relativa do ar. Quanto mais seco o ambiente, maior será a sensação de frescor ao utilizar a função “Resfriar”.

● Recipiente de gelo

Junto com o seu climatizador, você recebe um recipiente com gel que pode ser congelado e auxiliará no resfriamento da água do reservatório, fazendo com que o climatizador produza ar frio.





Atenção!

Mantenha o recipiente com gel longe do alcance de crianças e animais domésticos, pois ele contém substâncias químicas que são prejudiciais à saúde se ingeridas.

● Métodos de uso:

- 1 - Coloque o recipiente com gel no congelador/freezer, até que congele completamente (em torno de 4 horas).
- 2 - Coloque o recipiente com gel (congelado), dentro do reservatório de água.

Nota: Ao adicionar o recipiente com gel, dentro do reservatório de água, o nível irá subir. Certifique-se de nunca ultrapassar o nível máximo indicado no reservatório de água (recipiente com gel + água).

● Reservatório de água

- Nunca deixe o nível da água do reservatório abaixo do nível mínimo.
- Nunca encha o reservatório de água do produto além do limite máximo, pois pode derramar água e causar choque elétrico.
- Coloque gelo ou o recipiente com gel congelado dentro do reservatório de água, para aumentar a eficiência de resfriamento do produto, porém o nível máximo de água do reservatório, nunca pode ser superior ao nível máximo estabelecido.

Nota: Seu climatizador possui um reservatório de água que pode ser facilmente removido. Com cuidado, puxe-o para fora, destrave a bomba e remova-o. Lembre-se, que esta operação somente deve ser feita com o produto desconectado da tomada.

4 - Utilização

Antes de utilizar o seu climatizador, leia atentamente as instruções contidas no item “Recomendações Importantes de Segurança”.





Atenção!

Antes de conectar o produto na tomada, certifique-se de que a tensão da rede elétrica (127 V ou 220 V) seja a mesma do produto.

Importante:

Poderá haver odores durante as primeiras utilizações, principalmente se o produto ficou guardado por muito tempo. Isto é normal e vai desaparecer em breve, não significa problema no produto.

Procure manter o produto em uma área ventilada durante os primeiros usos.

Para utilizar o aparelho, siga os passos:

- 1 - Assegure-se que o climatizador esteja em uma superfície firme e plana.
- 2 - Assegure-se que a bomba esteja travada na posição e que todos os botões de funções do aparelho estejam desligados.
- 3 - Conecte o plugue na tomada.
- 4 - Abra o reservatório de água e coloque os recipientes de gelo na posição horizontal.
- 5 - Adicione água no reservatório, sem ultrapassar o nível máximo permitido.
- 6 - Ligue o climatizador, escolhendo a velocidade desejada.
- 7 - Você pode alternar entre as velocidades e as funções do climatizador.
- 8 - Para desligar o aparelho, pressione o botão “Desligar”

Nota: Se você quiser movimentar o aparelho, enquanto houver água no reservatório, desconecte-o da tomada e empurre-o com cuidado, para evitar derramamento de água. É recomendado remover o reservatório e esvaziá-lo antes de movimentar o produto.

Atenção!

- Não retire o filtro quando o produto estiver em funcionamento.
- Nunca adicione água enquanto o aparelho estiver ligado. Sempre desligue o produto antes de adicionar água no reservatório.





Atenção!

- Sempre que realizar qualquer limpeza ou manutenção, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada.
- Não utilize solventes ou materiais abrasivos (sapólios, pastas, esponja de aço ou escovas) na limpeza do produto. Estes materiais podem danificar o seu produto.

- **Para limpeza do aparelho:**

- Certifique-se de que o climatizador esteja com os controles desligados.
- Retire o excesso de pó com um pano limpo e seco.
- Limpe o corpo do produto com um pano macio e umedecido com água.
- Para esvaziar o reservatório de água, puxe-o para fora com cuidado, destrave a bomba e remova-o. Descarte a água.
- Para limpar o reservatório, utilize um pano limpo e umedecido com água e algumas gotas de detergente. Enxágue bem e esvazie o reservatório

Nota: É importante que a água do reservatório seja trocada, pelo menos, uma vez por semana.

- **Para limpeza do filtro colmeia:**

- Remova a tela do filtro de ar.
- Remova o filtro colmeia.
- Lave o filtro colmeia com água (utilize somente água. Não utilize produtos químicos).
- Deixe secar naturalmente e recoloque o filtro no aparelho.
- Recoloque a tela do filtro de ar.



- **Conservação:**

- Conserve seu produto em boas condições de uso. Quando não estiver sendo utilizado, desligue-o, desconecte o plugue da tomada e mantenha-o em lugar seco, seguro e longe do alcance de crianças e de animais domésticos. De preferência em sua embalagem original.
- O cabo elétrico não deve ser torcido, puxado e nem enrolado ao redor do aparelho, pois poderá ocorrer o rompimento dos fios internos.
- Se o cabo elétrico estiver torcido, distorça-o antes de utilizar o produto.



6 - Termo de Garantia

A **Cadence Indústria e Comércio Ltda.** garante o seu **Climatizador, modelo CLI506**, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de **12 (doze) meses**, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

- **Os 3 (três) primeiros meses** – Garantia legal.
- **Os 9 (nove) meses seguintes** – Garantia especial, concedida pela **Cadence Indústria e Comércio Ltda.**

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela **Cadence**.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não do-



místicas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual do Usuário.

- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
- Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
- Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
- Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.

A **Cadence** não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



• www.cadence.com.br

Cadence Indústria e Comércio Ltda.

Rua Santos Maccarini, 650 - Bairro Machados

CEP 88375-000 Navegantes - SC

Fone: (47) 3347-9900

SAC: 0800 644 6442

CNPJ 031061170/0002-24

Imagens ilustrativas

A Cadence reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.

(M00 - 11022014)

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para **0800 644 6442**, em horário comercial, ou entrar no site **www.cadence.com.br**. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar **Contato**, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A **Cadence** terá o maior prazer em responder.