


MANUAL DO USUÁRIO

CLIMATIZADOR CADENCE

VENTILAR CLIMATIZE 505

CLI505



 cadence

Obrigado por adquirir o Climatizador Ventilar Climatize 505 Cadence, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.

1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Se o cordão elétrico está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Se o produto apresentar marcas de queda ou apresentar qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado. Se o produto apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada Cadence.
- O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tencionando ou esticando.
- Nunca deixe o cordão elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Mantenha o aparelho e o cordão elétrico longe de superfícies quentes, luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes.
- Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo.
- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar



produtos elétricos.

- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja a base, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas
- Nunca coloque produtos aromáticos, alcoólicos ou detergentes dentro do produto, isso pode danificá-lo.
- Nunca encha o reservatório de água do produto além do limite máximo. Ultrapassar o limite de água recomendado pode derramar a água e resultar em queimaduras ou choque elétrico.
- Sempre desligue o aparelho e o retire da tomada quando não estiver em uso, quando for reabastecê-lo e, principalmente, quando for limpá-lo. Desligue o aparelho imediatamente se estiver funcionando defeituosamente. O aparelho deve estar sempre desligado antes de conectar ou desconectar da tomada.
- Evite o contato com as partes móveis do produto quando ele estiver em funcionamento.
- Não insira dedos, ou quaisquer outros objetos entre as grades do produto quando este estiver em uso, pois pode causar acidentes ou danificá-lo.
- Utilize apenas água limpa e fria no produto. Não utilize água quente ou qualquer outra substância. Desligue o produto adequadamente para fazer a troca de água do reservatório.




Atenção!

- Não utilize a função de resfriamento com o reservatório de água vazio ou com o nível de água abaixo do mínimo.


Somente para uso doméstico, interno e não comercial.



2 COMPONENTES DO PRODUTO



- 1 Painel de controle
- 2 Aletas horizontais
- 3 Aletas verticais
- 4 Rodinhas
- 5 Alça para transporte
- 6 Visor de nível do reservatório
- 7 Filtro colmeia
- 8 Filtro antipoeira
- 9 Reservatório de água
- 10 Porta-fio
- 11 Recipientes com gel



Botão de Velocidades

- Selecione a velocidade desejada do seu climatizador:
- Velocidade 1: Operação suave.
- Velocidade 2: Velocidade média do vento.
- Velocidade 3: Velocidade máxima do vento.

Botão de Oscilação

[01] Pressione o botão “Oscilar” para que as aletas verticais oscilem possibilitando a maior distribuição do ar no ambiente.

[02] Para desligar a oscilação e manter as aletas fixas pressione o botão novamente.

Observação

- A movimentação das aletas horizontais é manual, para isso movimente-as para baixo ou para cima conforme desejar a direção do ar.
- O ajuste para as aletas horizontais deve ser feito antes de ativar o botão de oscilação.



Botão de Resfriamento

[01] Para aumentar a potência de resfriamento do seu aparelho pressione o botão “Resfriar”.

[02] Para desligar a função pressione novamente o botão.



Atenção!

- Nunca utilize essa função com o reservatório de água vazio ou abaixo do nível mínimo.

Desligar

[01] Para desligar o aparelho pressione o botão Desl.



Recipiente com gel

- Junto com o seu climatizador, você recebe dois recipientes com um gel especial que auxiliará no resfriamento da água do reservatório, fazendo com que o climatizador produza ar frio. Coloque os recipientes com gel no seu refrigerador por até 4 horas.



Atenção!

Utilização

Para começar a utilizar o aparelho siga os seguintes passos:

- [1] Assegure-se que o climatizador esteja em uma superfície firme e plana.
- [2] Abra o reservatório de água e coloque os recipientes com gel na posição horizontal.



Atenção!

- Verifique se a tampa de vedação do reservatório de água (figura 2) está devidamente fechada, para não correr risco de vazamento




Figura 02



- [03] Adicione água no reservatório, sem ultrapassar o nível máximo permitido e feche.
- [04] Assegure-se que todos os botões do aparelho estejam desligados e conecte o plugue na tomada.
- [06] Ligue o climatizador escolhendo a velocidade desejada.
- [07] Você pode alternar entre as velocidades e as funções do climatizador.
- [08] Para desligar o aparelho pressione o botão DESL..

Nota:

- Se você quiser movimentar o aparelho enquanto houver água no reservatório, desconecte da tomada e empurre vagarosamente com cuidado, para evitar derramamento de água.



Atenção!

- Não retire o filtro do produto quando este estiver em funcionamento.
Assegure-se que não será adicionada água enquanto o aparelho estiver ligado.

5 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Para limpar o aparelho, siga as instruções:

- [01] Certifique-se de que o climatizador está com os controles desligados.
- [02] Retire o plugue da tomada antes de realizar a limpeza.
- [03] Retire o excesso de pó com um pano seco. Limpe o corpo do produto com um pano macio e umedecido em água.
- [04] Para esvaziar o reservatório de água tire a tampa de vedação dele.
- [05] Para limpar o reservatório utilize um pano umedecido com água e algumas gotas de detergente. Enxágue bem e esvazie o reservatório

Nota:

- É importante que seja trocada a água do reservatório pelo menos uma vez por semana.

Para limpeza do filtro colmeia siga os passos:

- [01] Puxe o filtro antipoeira para cima para retirá-lo.
- [02] Remova o filtro colmeia.
- [03] Lave o filtro colmeia com água, sem qualquer outro produto.
- [04] Deixe secar naturalmente e recoloque o filtro no aparelho.
- [05] Recoloque o filtro antipoeira.



Atenção!

- Não utilize gasolina, removedor de tinta ou outros materiais químicos para limpar o aparelho.

Armazenagem

- [01] Assegure-se que o produto esteja limpo e seco antes de guardá-lo.
- [02] Enrole o cordão elétrico do climatizador no seu porta-fio.
- [03] Guarde na embalagem original em local seco e plano.



6 TERMO DE GARANTIA

O seu Climatizador Ventilador Climatize 505 Cadence, Modelo CLI505, tem garantia contra defeitos de fabricação pela Cadence, por um período superior ao estabelecido por lei. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

- 1 A Cadence assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação, sendo que os primeiros 90 dias referem-se ao prazo mínimo estabelecido por lei e os 275 dias subsequentes como garantia adicional.
- 2 A garantia de 1 ano é contada a partir da data da compra.
- 3 Esta garantia perderá a sua validade se:
 - 3.1 O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
 - 3.2 O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Cadence.
 - 3.3 O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na caixa.
 - 3.4 O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.
- 4 A Cadence não efetuará troca caso hajam condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.
- 5 A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.
- 6 A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como fabricados em material plástico ou vidro.
- 7 Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.
- 8 Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da garantia.
- 9 Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá levar o produto até o Posto Autorizado mais próximo.

Cadence Ind. e Com. LTDA.,

Rua Santos Maccarini 650, bairro Machados, Navegantes – SC

Fone: (47) 3347-9900

CEP: 88375-000 www.cadence.com.br SAC: (54) 3290-2200

CNPJ: 03106170/0002-24

Inscrição Estadual: 254.990.495



 cadence • www.cadence.com.br