



Placa PCI USB 2.0 de alta velocidade

GIC251UW3 Português Manual do usuário

Leia todo este manual e siga os procedimentos de instalação e operação com atenção para não danificar a unidade nem qualquer um dos dispositivos conectados a ela.

Conteúdo da embalagem:

- 1 Placa PCI USB 2.0 de alta velocidade
- 1 Manual do utilizador
- 1 CD-ROM com software
- 1 Cartão de garantia/registo

© 2004 IOGEAR®
Todos os direitos reservados. Todos os nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.
PKG-M10096/W3P



1. Bem-vindo

Obrigado por ter comprado a placa PCI USB 2.0 de alta velocidade da IOGEAR!

Mais uma vez, a IOGEAR traz a tecnologia de ponta de hoje e do futuro até ao seu Macintosh ou PC. Vai com certeza tirar o máximo partido da facilidade de utilização e da alta velocidade que fizeram desta tecnologia uma norma industrial.

Nota:

A sua unidade foi cuidadosamente embalada e inspeccionada. Esperamos que esteja satisfeito com o produto IOGEAR que comprou. Verifique o conteúdo da embalagem para ter a certeza de que nenhum dos itens está em falta e de que nada está danificado. Se detectar algum problema, contacte imediatamente o fornecedor para obter assistência.

Informações para contato:

23 Hubble
Irvine, CA 92618
(T) 1 949.453.8782
(F) 1 949.453.8785 www.iogear.com

2. Requisitos do sistema

Requisitos mínimos do sistema

Macintosh

- PowerMac G3 (Tower azul & branca) ou acima
- Mac OS v8.6 ou acima
- O Mac OS X 10.1.5 ou acima é necessário para a funcionalidade USB 2.0.
- 64 MB de RAM
- Ranhura PCI disponível

PC

- Processador da classe Pentium® ou K6® (266 Mhz ou acima)
- Windows 98 Segunda Edição ou acima
- 64 MB de RAM
- Ranhura PCI disponível

Requisitos recomendados para o sistema

Macintosh

- PowerMac G4 1.0Ghz ou acima
- Mac OS X 10.2.5 (Jaguar) ou acima
- 256 MB de RAM
- Ranhura PCI disponível

PC

- Processador AMD Athlon® 2100+ ou Intel Pentium® 4 de 2,0 Ghz
- Microsoft Windows XP ou acima
- 256 MB de RAM
- Ranhura PCI disponível

3. Características

- Quatro portas externas e uma porta interna USB 2.0 de alta velocidade
- 100% compatível com dispositivos USB 1.1
- Suporta velocidades USB 2.0 para transferência de dados até 480 Mbps
- Construção conforme às especificações da norma USB 2.0.
- Com uma garantia de fábrica de 3 anos da IOGEAR!

4. Instruções de instalação

Antes de proceder à instalação do software, instale primeiro a placa PCI USB 2.0 de alta velocidade no seu computador.

Atenção!

Durante a instalação do novo hardware, tome as devidas precauções contra possíveis descargas de electricidade estática. Para mais informações sobre as descargas de electricidade estática, visite o site <http://www.esda.org/>.

AVISO!

A falta de cuidado na instalação deste dispositivo pode resultar em danos permanentes ao nível do computador e invalida a garantia. Tenha cuidado sempre que abrir o seu Mac ou PC, e siga as instruções do fabricante quanto aos procedimentos correctos a utilizar.

5. Instruções de instalação no WINDOWS

WINDOWS® 98SE & ME

1. Faça arrancar o sistema operativo Windows.
2. Introduza o CD-ROM da IOGEAR no computador.

Nota: Caso o Windows 98SE ou Windows ME tenham vindo já pré-instalados no seu computador, os ficheiros do CD-ROM são copiados para a sua unidade de disco rígido, não sendo por isso necessário o CD-ROM de instalação.
3. O assistente Add New Hardware (Adicionar novo hardware) aparece. Clique em "Next" (Seguinte) para continuar.
4. Ser-lhe-ão pedidos os controladores USB 2.0. Abra a opção My Computer (O meu computador) e de seguida abra o CD-ROM (afetuosamente designado como IOGEAR).
5. Abra a pasta GIC251U e faça um duplo clique sobre o ficheiro de instalação. Siga as instruções no ecrã e de seguida reinicie o computador.
6. Após o reinício, a sua placa PCI USB 2.0 de alta velocidade está pronta para ser utilizada.

WINDOWS 2000 & XP

O seu sistema operativo Windows 2000/XP suporta a placa PCI USB 2.0, não sendo necessários controladores!

No entanto, certifique-se de que tem o mais recente Service Pack instalado...

- Windows 2000 - Service Pack 3 ou acima
- Windows XP - Service Pack 1 ou acima

6. Instruções de instalação para o MAC

MACINTOSH - OS v8.6 até ao OS v9.X

Nota: O seu Mac poderá tirar o máximo partido da funcionalidade USB v1.1 da placa PCI. A especificação USB 2.0 é apenas suportada no Mac OS X 10.1.5 e acima.

1. Certifique-se de que tem as extensões seguintes instaladas no seu Mac.
A placa PCI não funciona sem que as extensões seguintes estejam instaladas.

- Placa adaptadora USB Apple v1.4.1 ou acima
- Armazenamento em massa Apple v1.3.5 ou acima
- Apple FireWire® v2.5 ou acima

Todas as extensões podem ser obtidas através dos seguintes web sites:

- <http://www.apple.com/support/>
- <http://www.versiontracker.com/>
- Execute o utilitário de actualização do software no Menu Apple.

2. Se todas as actualizações forem correctamente instaladas, o seu Mac poderá tirar partido das capacidades USB v1.1 da placa PCI.

MACINTOSH - OS X 10.1.5 E ACIMA

1. Introduza o CD-ROM da IOGEAR no Mac.
2. Abra a pasta GIC251U
- Abra a pasta OS X 10.1.X
Se não estiver a utilizar o OS X 10.1.5 ou acima
- Abra a pasta OS X 10.2.X
Se estiver a utilizar o OS X 10.2.5 ou acima
3. Faça um duplo clique sobre a imagem do disco que aparece no directório. Uma nova janela aparece.
4. Nesta nova janela, faça um duplo clique sobre o programa de instalação e siga as instruções no ecrã.

Nota: Certifique-se de que ao seleccionar a pasta de destino para os controladores, escolhe a actual unidade/partição de arranque.
5. Quando a instalação ficar concluída, pode começar a utilizar a sua nova placa PCI USB 2.0 de alta velocidade da IOGEAR.

7. Declaração de interferência em rádio e TV

AVISO!!! Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com o manual de instruções, poderá causar interferência em comunicações de rádio. O equipamento foi testado e aprovado como compatível com os limites para dispositivos de computação da Classe B de acordo com os termos da Subparte J da Parte 15 das normas da FCC, criados para oferecer protecção contra esse tipo de interferência durante a operação em ambiente comercial. A operação deste equipamento em área residencial pode causar interferência. Nesse caso, o usuário, às suas próprias custas, deverá tomar as providências necessárias para corrigir a interferência. Não há garantias de que não haverá a geração de interferência de radiofrequência em determinados locais.

A IOGEAR® não se responsabiliza por qualquer interferência em rádio ou televisão causada por modificações não autorizadas do seu mecanismo ou dos seus cabos.

8. Garantia limitada

EM HIPÓTESE ALGUMA A RESPONSABILIDADE DIRETA DO FORNECEDOR DEVERÁ EXCEDER O PREÇO PAGO PELO PRODUTO, SE OCORREREM DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ESPECIAIS, ACIDENTAIS OU CONSEQÜENTES, RESULTANTES DO USO DO PRODUTO, CD OU DE SUA DOCUMENTAÇÃO.

O fornecedor direto não concede garantias nem representações, expressas, implícitas ou legais, em relação ao conteúdo ou ao uso desta documentação, e não se responsabiliza por sua qualidade, seu desempenho, sua comercialização ou sua adequação para fins específicos. O fornecedor direto também se reserva o direito de revisar ou atualizar o dispositivo ou a documentação, sem a obrigação de notificar qualquer pessoa ou entidade de tais atos. Para maiores esclarecimentos, consulte o fornecedor direto.